А. В. Родин, Н. А. Тюнин

# Ремонт импортных телевизоров

Издание 2-е, переработанное и дополненное

Москва СОЛОН-Р 2002

### А. В. Родин, Н. А. Тюнин

## Ремонт импортных телевизоров

Серия «Ремонт», выпуск 2

### Издание 2-е, переработанное и дополненное

В предлагаемой книге рассмотрены современные зарубежные телевизоры японских, корейских и европейских фирм AIWA, DAEWOO, FUNAI, HITACHI, MITSUBISHI, PANASONIC, SAMSUNG, SANYO, SHARP, SONY, TOSHIBA. В книгу вошли описания моделей телевизоров, пользующихся в настоящее время в России и странах СНГ наибольшим покупательским спросом.

Даны рекомендации по методам поиска и устранению неисправностей каждой модели. Схемы всех моделей высокого качества с пояснениями их размещения.

Книга предназначена для специалистов по ремонту телевизоров зарубежных фирм и для радиолюбителей, интересующихся телевизионной техникой.

Издательство «СОЛОН-Р» 123242, г. Москва, а/я 20 Телефоны: (095) 254-44-10, 252-36-96 E-mail: Solon-R@coba.ru

Ответственный за выпуск

Корректор

Макет и верстка

Обложка

Набор схем

С. Иванов

М. Крапивина

С. Тарасов

А. Микляев

«СОЛОН-Р»

## Телевизор AIWA

### Модели TV2102, TV2002, TV1402

### 1. Неисправности блока питания и фильтра питания

### 1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F801

- Неисправны элементы сетевого фильтра и выпрямителя
- выпаять терморезистор RT801 и отключить систему размагничивания (L801), разорвать линию от С811 до IC801. Проверить элементы: C801, C804, C805, C808, C802, C803, C811, T801, D801.
- Неисправность в системе размагничивания
  - ⋄ неисправен терморезистор RT801;
  - ⋄ короткое замыкание в катушке размагничивания (L801).
- Неисправен ключевой модулятор
  - ⋄ проверить на короткое замыкание омметром вывод 1 относительно вывода 7 IC801, а также исправность C887, C812;
     ⋄ не работает система защиты. Проверить следующие элементы: Q801, D807, IC802, C816,
  - ♦ не работает система защиты. Проверить следующие элементы: Q801, D807, IC802, C818
     IC821, Q822, D824, C877, C812;
  - ◊ неисправен трансформатор Т803.

## 1.2. Нет растра и звука. Отсутствуют все вторичные напряжения от блока питания, сетевой предохранитель исправен

- Вышли из строя элементы ключевого преобразователя
  - ⋄ проверить IC801 (заменой);
  - ◊ проверить Т803. Проверить внешние элементы IC801.
- Не поступает напряжение с фильтра питания
  - ◊ проверить элементы сетевого фильтра и выпрямителя.

## 1.3. Нет растра и звука, телевизор не включается. Срабатывает защита (из Т803 слышен прерывистый свист)

- неисправны элементы вторичных цепей трансформатора Т803: D821, D823, D825, D828, D829, C823, C827, C840 и т.д.;
- неисправна микросхема IC821;
- увеличенные токи нагрузок вторичных цепей: +112 В, +22 В, +5 В.

Проверить нагрузки блока питания.

### 1.4. Телевизор не включается

- неисправны IC822, IC001;
- не работает формирователь сигнала "Сброс". Следует проверить исправность элементов: Q824, S801, IC822.

### 2. Неисправности узла управления

### 2.1. Не работает одна или несколько кнопок на панели управления

- неисправна кнопка. Проверить омметром;
- неисправен микроконтроллер IC001. Заменить IC001.

### 2.2. Не включается телевизор

Проверить наличие сигнала включения телевизора на выводе 16 ІС001.

Проверить наличие сигнала RESET на выводе 15 IC001.

Неисправен блок обработки сигналов (ІС701, ІС703, ІС706). Проверить заменой.

#### 2.3. Нет настройки на диапазонах

- Поддиапазон выбирается, нет настройки
  - ⋄ проверить напряжение +50 В на верхнем по схеме выводе R002;
  - ⋄ проверить напряжение +30 В на катоде D007;
  - о проверить напряжение настройки на тюнере 0 ... 33 В (TU101 сигнал VT).
- Поддиапазон не выбирается
  - ⋄ проверить сигналы выбора поддиапазонов на выводах 31, 32 IC001 (D0, D1);
  - ⋄ проверить цепи выбора поддиапазонов: Q107, Q106, Q105 выводы I, III, U тюнера. Если все сигналы выбора диапазона поступают на тюнер TU101, а неисправность не устраняется, то следует заменить тюнер.

#### 2.4. Нет приема с ПДУ

- неисправны: ПДУ, фотоприемник D01301;
- неисправен усилитель фотоприемника (IC01300);
- нет напряжения +5 В (вывод 3 IC01300);
- неисправен микроконтроллер IC001 (см. цепь приема данных управления: вывод 8 IC01300, вывод 23 IC001);
- частота кварца X001 отличается от заданной. Проверить заменой.

#### 2.5. Не хранится информация о характеристиках канала (настройка, яркость и т.д.)

Проверить цепи обмена информацией между ІС001 (выводы 18 — 20) и ІС002 (выводы 5 — 7).

Проверить на выводах 2, 8 ІСОО2 наличие напряжения +5 В.

Заменить последовательно микросхемы: IC001, IC002.

### 2.6. Не работает регулировка звука

Проверить цепь регулировки громкости: ІСОО1 (вывод 4) — ІСОО1 (вывод 7).

### 2.7. Нет отображения служебной информации на экране

Проверить наличие на выходах IC001 (выводы 37 — 39) сигналов RGB. При отсутствии сигналов следует заменить IC001.

### 3. Неисправности блока строчной развертки

### 3.1. Нет изображения и звука, экран не светится

- Не запускается блок строчной развертки
  - ⋄ проверить поступление ССИ на базу транзистора Q402 с IC703 (вывод 21) и далее через T402 на базу транзистора Q401. Отключить коллектор Q401 от схемы и на выводе 2 строчного трансформатора T401 проверить наличие напряжения +112 В с блока питания.

### 3.2. Нет изображения, звук есть

• нет высокого и ускоряющего напряжений на кинескопе.

Проверить исправность конденсатора С513. Заменить ТДКС Т401.

### 3.3. Изображение уменьшено по горизонтали

- потеря свойств регулятора линейности строк L401;
- неисправен строчный трансформатор (выходной транзистор Q401 сильно нагревается, корпус ТДКС T401 тоже).

Также следует проверить внешние элементы ТДКС (нагрузки).

### 3.4. Изображение воспроизводится с малой яркостью, расфокусировано

- Большая нагрузка выпрямителей со строчного трансформатора
  - ◊ проверить омметром элементы вторичных выпрямителей ТДКС Т401, а также их нагрузки: +12 B — IC401, D404, C417, C419; +24 B — D405, C421; +195 B — D402, C412.
- Неисправен делитель высоковольтного напряжения
- ◊ осторожно поворачивая ручки FOCUS и SCREEN, добиться нормального изображения. Если регулировками не удается добиться нормального изображения, то следует заменить ТДКС T401

### 3.5. Изображение ломанное, горизонтальные полосы, греется Т402

- неисправен Q402:
- проверить Т402 (короткозамкнутые витки). В этом случае часто наблюдаются "завороты" изображения по горизонтали.

### 3.6. Отсутствует строчная синхронизация

- Неисправны цепи прохождения видеосигнала
  - ⋄ проверить наличие видеосигнала на элементах: Q103: Q251: IC703 (вывод 13). Если видеосигнал на выводе 13 ІС703 присутствует, а строчной синхронизации нет, следует заменить ІС703.

### 3.7. На экране вертикальная полоса

- Разрыв цепи питания строчной отклоняющей системы
- ⋄ проверить: строчную ОС, L401, D403, C415, C401, а также пайку этих элементов и разъема P401.

### 4.1. На экране телевизора тонкая горизонтальная полоса

• неисправен генератор кадровой развертки. Нет питания +24 В на выводах 2, 6 ІС301 с блока строчной развертки;

4. Неисправности кадровой развертки

- обрыв цепи питания кадровой отклоняющей системы. Проверить цепь: кадровая ОС С306 R307:
- проверить +12 В на выводе 7 IC301; неисправна микросхема IC301.
- 4.2. Нет кадровой синхронизации
  - Малы по амплитуде или отсутствуют кадровые синхронизирующие импульсы (КСИ)
    - ⋄ проверить цепь: выводы 18, 19 IC703 вывод 1 IC301. Если КСИ присутствуют на выводе 1 IC301, а неисправность не устранена, то, возможно, неисправны IC703, IC301.

## 4.3. "Завороты" изображения по вертикали

Проверить исправность конденсатора С307.

### 4.4. Мал размер растра по вертикали

Проверить исправность конденсаторов С306, С305, С307.

### 5. Неисправности радиоканала

### 5.1. Нет звука (есть шумовой звуковой фон)

- выход из строя конвертера ПЧ звука (IC102);
- проверить ПЧ фильтры X101, X102, X103, X104;
- проверить микросхему IC101.

 проверить заменой микросхему IC101. 5.3. Нет изображения и звука проверить тюнер TU101;

Телевизор AIWA TV2102, TV2002, TV1402

5.4. Нет звука и шумового фона

 проверить Q101, Z101; заменой микросхему IC101;

проверить IC703.

5.2. Нет изображения, звук есть проверить транзистор Q103;

Проверить исправность динамических головок.

Проверить сигнал VOL с вывода 4 микроконтроллера IC001 и его прохождение до вывода 7 IC601. Заменить ІС601.

### 6. Неисправности блока цветности и платы кинескопа

- 6.1. Нет отображения служебной информации на экране телевизора
  - проверить прохождение сигналов RGB с микроконтроллера (IC001) на выводы 30 32 IC701

• проверить один из выходных видеоусилителей на плате кинескопа;

- (видеопроцессор);
- неисправна микросхема IC701. Проверить заменой.
- 6.2. Нет цветного изображения

Проверить наличие напряжения +5 В на выводах 1, 9, 25 микросхемы ІС701, выводах 17, 30 ІС703,

- выводах 11, 29 ІС706. Проверить наличие напряжения +12 В на выводе 38 ІС701.

  - Проверить наличие импульса сброса на выводе 23 ІС701. Проверить работоспособность кварца
- X701, подключенного к выводу 24 IC703.
  - Проверить наличие сигнала VIDEO на выводе 13 микросхемы IC703. Проверить наличие сигналов обмена между микросхемами ІС701, ІС703, ІС706 на линиях С0 — С3,

L0 - L7, V0 - V6.

- 6.3. На изображении наблюдаются яркие линии обратного хода
- отсутствует напряжение +195 В на соединителе 66 платы кинескопа.

одного из цветов


- 6.4. Экран не светится, накал есть
- Проверить питание на элементах платы кинескопа: +12 В на базах транзисторов Q501, Q503, Q505; +4,8 В на эмиттерах транзисторов Q502, Q504, Q506.
- 6.5. Отсутствие одного из цветов

Проверить элементы соответствующего видеоусилителя.


Проверить сигналы RGB на выводах 26 — 28 микросхемы IC701.

Проверить наличие сигналов RGB на буферных усилителях Q215 — Q217. На плату кинескопа сигналы RGB должны поступать с амплитудой около 4,5 В.

Вышел из строя один из видеоусилителей, что привело к закрытию кинескопа по одному из каналов.



#### Структурная схема




	T		
ITEM	TV-2002	TV-1302	
*L401	39mk/h	50мкГн	
*C401	0.3мкФ	0.3мкФ	
*C402	8200nΦ	6600nΦ	
*C404	390nΦ	560nΦ	
*R412	0.88	0.68	
*R461	2.4K	2.7K	
*R604	10		
°Q508	2SC1815Y		
°D508	1N4148		
*R529	220K		
*C529	100serФ 16B		


Осциллограммы сигналов в контрольных точках телевизора

Номиналы и типы элементов, установленные в различныв модификации телевизора Принципиальная схема.

Блок питания, микроконтроллер



Телевизор AIWA TV2102, TV2002, TV1402



### Телевизор DAEWOO

### Модели DTG2597TK, DTG2996TK, DTG2993TK, DTG2997TK

### 1. Неисправности блока питания

### 1.1. Телевизор не включается, перегорает предохранитель F801

- Неисправны: сетевой фильтр, система размагничивания, выпрямитель D801 D804, ключевой преобразователь
  - ⋄ отсоединить катушку размагничивания, разорвать цепь: катоды D802, D804, C809 от вывода 16 Т802. Далее проверить элементы силовых цепей ключевого преобразователя (Q801, I801, D808, D807, C827) и всю цепь от сетевого фильтра до выпрямителя D804 — D801. Также следует проверить I804 (заменой), D807, D808. Если все элементы исправны, а предохранитель F801 перегорает — проверить терморезистор R801 и петлю размагничивания L901.

## 1.2. Телевизор не включается, слышен сильный звук высокого тона из трансформатора питания T802, затем срабатывает защита

- Короткое замыкание в выходных каналах БП
  - ◊ неисправны элементы выходных выпрямителей БП;
  - ⋄ отсоединить разъемы JP803, JP804, JP801, JP802. Омметром проверить цепи телевизора по вторичным каналам питания: +27 B, +13,5 B, +132 B. Также следует проверить элементы выходных выпрямителей блока питания (D809, D810, D811, C819, C820, C806, C824, C823).

### 1.3. Телевизор не включается, не светится индикатор дежурного режима

- Неисправна цепь питания дежурного режима (+5 В)
  - ⋄ проверить наличие напряжения +5 В на разъеме JP804 и на выходе стабилизатора I871, напряжение +11 В на входе I871, проверить выпрямитель D871 — D874, трансформатор T801.

### 1.4. Телевизор не выключается (индикатор дежурного режима светится)

- Неисправен узел запуска блока питания
  - ⋄ проверить элементы цепи. 1801, 1804, Q871, разъем J801 (сигнал Р/С) и далее до микроконтроллера IA01 (вывод 41 — при включении телевизора должен быть высокий потенциал).

### 1.5. Срабатывает защита (см. п. 1.2)

Найти причину срабатывания защиты. Проверить исправность элементов: I803, I802, I801, D813, D806, C815.

## 2. Неисправности блока управления

### 2.1. Не включается телевизор (блок питания исправен)

Проверить элементы цепи включения телевизора: IA01, QA11, JP801 (сигнал P/C). Если элементы исправны, то следует заменить микросхему IA01.

### 2.2. Нет управления тюнером

- Нет настройки на телевизионные станции
  - ⋄ проверить наличие напряжения +31 В на катоде DA02, затем проконтролировать наличие сигнала настройки на выводе 1 с микроконтроллера IA01 (импульсы с плавно изменяющейся скважностью амплитудой 4,5 В). Данный сигнал после транзистора QA08 управляет напряжением настройки, которое поступает на тюнер (0...31 В на выводе VT тюнера TU01).

- Нет выбора поддиапазона
  - ◊ проверить на выводах ВU, ВН, ВL тюнера ТU01 сигналы выбора поддиапазона с выводов 7, 8, 10 микроконтроллера IA01, проверить исправность транзисторов QA01 — QA06. Проверить напряжение питания +12 В на коллекторах транзисторов QA04 — QA06. Если выбора поддиапазона все же не произошло — неисправен микроконтроллер IA01 или тюнер TU01.

### 2.3. Не включается режим AV/TV

- Микроконтроллер не формирует сигнал А/V, поступающий на модуль радиоканала
  - ⋄ проверить элементы цепи прохождения сигнала A/V: вывод 12 IA01, QA07, CA56, PV01 (сигнал AV S/W).
- Неисправен модуль радиоканала (см. ниже)

### 2.4. Не производятся оперативные регулировки (яркость, насыщенность, контрастность, громкость, баланс)

Проверить цепи формирования сигналов оперативных регулировок:

- яркость вывод 3 IA01 I501 (вывод 48);
- контрастность вывод 5 IA01 I501(вывод 59);
- насыщенность вывод 4 IA01 I501 (вывод 7); баланс — вывод 6 IA01 — I601 (AV модуль) вывод 7;
- громкость вывод 2 IA01 I601 (AV модуль) вывод 8.

Следует обратить внимание, что на выводах IA01 сигналы управления (BAL, VOL, CONT, IGHT, COLOR) формируются в виде импульсов с плавно изменяющейся скважностью и амплитудой 4,5 В, а на исполнительные устройства (после фильтров) они поступают в виде линейно-изменяющегося напряжения 0 — 4,5В.

### 2.5. Нет отображения служебной информации

- нет сигналов отображения с выводов 22 25 микроконтроллера IA01. В случае отсутствия сигналов заменить IA01:
- проверить исправность элементов: DA58, DA53, DA54, DA56, CA57, CA58, CA59, CA65, CA64; • последовательно заменить микросхемы: 1501; 1502.
- 2.6. Нет запоминания характеристик каналов (настройка, поддиапазон,

## оперативные регулировки)

Проверить наличие сигналов обмена между микросхемой ІАО2 (выводы 5, 6) и микроконтроллером ІАО1 (выводы 39, 40). Если сигналы есть, а неисправность не устранена, следует заменить последовательно: IA02, IA01.

### 2.7. Нет приема с ПДУ

- Неисправен ПДУ
  - ♦ проследить при любой нажатой кнопке пульта наличие импульсов управления на элементах: D101, Q102, Q101, IT01 (вывод 7);
  - ⋄ проверить заменой кварц X101.
- Неисправен фотоприемник
  - проверить прохождение импульсов управления с фотоприемника (IA03 вывод 2). Проверить также наличие напряжения питания +5 В на выводе 1 ІА03.
- Неисправен микроконтроллер
  - проверить прохождение импульсов управления с ПДУ на вывод 35 микроконтроллера IA01.
- Проверить диод DA57

### 2.8. Нет управления с передней панели телевизора

- неисправна кнопка (кнопки);
- неисправен микроконтроллер IA01.

### 3. Неисправности блока цветности

### 3.1. Нет цветного изображения ни в одной цветовой системе

- неисправна микросхема I501; неисправен транзистор Q250;
- не поступает сигнал CHROMA на вывод 18 I501. Проверить элементы: C510, L503, C514, R508;
- проверить уровень сигнала COLOR (см. неисправности блока управления);
- проверить прохождение сигнала CHROMA с линии задержки DL505 на выводы 12, 13 микросхемы I501.

### 3.2. Малая яркость, иногда с многоконтурным изображением

Если изображение многоконтурное, проверить омметром линию задержки яркости DL250.

Проверить тракт регулировки яркости (см. неисправности блока управления).

Проверить элементы канала яркости<sup>-</sup> Q252; Q251.

Если поиск неисправности не привел к положительному результату, следует заменить 1501.

### 3.3. Цветное изображение периодически пропадает

- неточная настройка на канал:
- слабый сигнал станции в антенне;
- неисправны цепи прохождения видеосигнала.

Проверить цепи прохождения видеосигнала: модуль C1000 (блок радиоканала) — сигнал C/V, Q250, R507, C510, C509, L502, C560, R508, C514, L503 выводы 18, 20 I501. Амплитуда данного сигнала должна быть около 0,5 В.

Расстроен контур L503, C548. Немагнитной отверткой осторожно подстроить сердечник L503 до появления устойчивого цветного изображения.

### 3.4. Пропадает один из основных цветов или экран засвечен одним цветом

- неисправен смеситель 1502. Проверить цепи:
  - блок телетекста I502 (сигналы RGB);
  - микроконтроллер I502 (сигналы RGB);
  - I502 I501 (сигналы RGB);
  - 1502 плата кинескопа, видеоусилители;
- неисправна микросхема I501 (проверить сигналы RGB на выводах 41 43 микросхемы);
- неисправен один из видеоусилителей. Проверить (лучше перестановкой элементов с соседнего канала) каналы видеоусилителя. Неисправный элемент заменить;
- неисправна электронно-лучевая трубка.

### 4. Неисправности блока строчной развертки

## 4.1. Не запускается блок строчной развертки (экран не светится, нет высокого напряжения):

- не поступает напряжение +132 В с блока питания. Проверить на коллекторах Q401 и Q402 наличие напряжения +132 В;
- проверить цепь прохождения строчных СИ: вывод 39 I501 Q401 T401 Q402;
- проверить следующие элементы: Q401, Q402, D409, D410, T402; C409, C415, C414, C413;
- увеличенная нагрузка по каналам вторичных напряжений, которые формируют Т402.

Проверить нагрузки по цепям: +28 В: вывод 6 ТДКС Т402 — блок кадровой развертки (I301); +15В: вывод 4 ТДКС Т402 — I520; I503; +200 В: вывод 3 ТДКС Т402 — плата кинескопа, видеоусилители.

## 4.2. Изображение ломаное, часто наблюдаются "завороты" изображения по вертикали

- неисправен трансформатор Т401 (короткозамкнутые витки);
- увеличена нагрузка каналов вторичного питания с ТДКС Т402.

### 5. Неисправности блока строчной развертки

### 5.1. На экране горизонтальная полоса

- обрыв цепи питания кадровой отклоняющей системы. Проверить следующие элементы: кадровую ОС, L301, C314, R313:
- нет напряжения +28 В на I301 (вывод 7) с ТДКС. Проверить D303, C310, C311;
- неисправна (301:
- неисправны внешние элементы 1301: С307, С308, D302, С309.

### 5.2. Нет кадровой синхронизации

- мала амплитуда кадровых СИ с I501. Проверьте следующие элементы: C322, R307, C305. Также следует проверить наличие кадровых импульсов на выводе 4 I301. В случае, если импульсов с I501 на I301 не поступает, следует последовательно заменить микросхемы I501, I301.
- 5.3. "Завороты изображения" сверху или снизу
  - проверить С314, С313;
  - неисправна микросхема 1301.

#### 5.4. Изображение сужено по вертикали

- напряжение питания блока кадровой развертки ниже нормы. Проверить элементы цепи питания I301: C311, C310, D302, C309;
- большая утечка в цепи кадровой ОС. Проверить элементы: кадровую ОС, С313, С314;
- неисправна I301.

### 6. Неисправности блока радиоканала, AV модуля, УНЧ

#### 6.1. Нет звука

- Неисправен AV модуль, УНЧ
- ⋄ проверить поступление напряжений +27 В на блок УНЧ, +12 В на модуль АV.Отверткой коснуться входа УНЧ (L или R). Соответствующий канал должен дать слабый фон переменного тока на громкоговорителе. Если фона нет неисправна I660. Проверить сигнал VOL с микроконтроллера. При максимальной громкости на выводе 8 I601 (AV модуль) должно быть напряжение около 4,5 В. Проверить коммутатор AV/TV IV02. Звуковые сигналы приходят на выводы 5 (L) и 4 (R) IV02, выходят соответственно с выводов 7, 8 (L), 1, 2 (R), коммутацию осуществляет сигнал A/V (вывод 11) с IA01 (вывод 12).
- Неисправен модуль радиоканала
- ⋄ проверить наличие звукового сигнала на выводе 19 микросхемы 1101 модуля радиоканала. Отсутствие данного сигнала свидетельствует о неисправности 1101. Следует проверить работу элементов коммутатора систем D/K или B/G. Это: D101, D102, Q106, Q107, Q108, Q105. Входной сигнал переключения систем — S/S, на анодах D101 и D102 должны быть разные потенциалы.

### 6.2. Нет видео, нет синхронизации по строкам и кадрам, экран светится, звук есть

- Неисправна микросхема I101 модуля радиоканала (M51365SP)
  - ⋄ проверить наличие сигнала VIDEO на модуле радиоканала (сигнал C/VOUT), заменить Q103.

### 6.3. Нет видео и звука. Экран светится

- Возможно, неисправны модуль радиоканала (I101), тюнер

### 7. Неисправности телетекста

#### 7.1. Нет отображения телетекста

Проверить наличие напряжений + 5 В, +12 В на блоке телетекста: (разъемы Р01, Р02).

Проверить, поступает ли видеосигнал на разъем Р02, а через него на вывод 27 микросхемы I701.

Проверить сигналы управления с выводов 39, 40 IA01 на разъем Р02 телетекста, а через него на выводы 19, 20 I702 и выводы 3, 2 I704.


### 7.2. Телетекст высвечивается с потерей данных и др.


Неисправны 1702; 1703. Проверка — последовательной заменой.


### 7.3. Пропадание одного из цветов отображения телетекста

Проверить наличие сигналов отображения на выводах 13,14,15 I702 и на эмиттерах транзисторов Q706, Q705, Q704.


Проверить наличие сигналов отображения на микросхеме 1705 (вход — выводы 3, 5, 7, выход — выводы 1, 4, 6).









Принципиальная схема (продолжение)



см. стр. 19




Принципиальная схема. Декодеры PAL, SECAM, еидеопроцессор, синхропроцессор, видеобуфер




Принципиальная схема. Блок кадровой и строчной разверток

C878 470 35B LM741CN





THE DIFFERENCE PARTS						
LOC MODEL	25*	29"				
V901	A59.IMZ190X02	A68AEG20X01				
T402	KF5B334D	KF583350				
C413	1.6kB 0.0056uF	1.6x8 0.0082uF				
C414	1.6xB 0,0056uF	1.6kB 0 0062uF				
C410	160B 100uF					
C420	400B 0.3uF	200B 0.51uF				
C424		200B 0.068uF				
R920	1W 4.3(F)	1W 3.3				
R921		1W 3.3				
R276	1/4W 30K	1/4W 27K				
R279	1/4W 30K	1/4W 27K				
L411		TLN-2092				
L412	TLN-2083K	TRL-2093				
D406	SYW95C	SHORT				
R991	2W 15K	2W 6.2K				
R992	2W 15K	2W 8.2K				
R993	2W 15K	2W 8.2K				
R932	1 6W 3K	1/6W 2.4K				
R936	1.6W 3K	1/6W 2.4K				
R936	1/6W 3K	1/6W 2.4K				
C411	1608 33uF	160B 100uF				
C932	36пФ	62nΦ				
R329	1.6W 68K	1/6W 36K				
R330	1.6W 12K	1/6W 8.2K				
R331	1/6W 11K	1/6W 10K				
R228	1/6W 39K	1/6W 22K				
L901	DC-2501	DC-2501				
R270	1/6W 10K	1/6W 4.7K				

Телевизор DAEWOO DTG2597TK, DTG2996TK, DTG2993TK, DTG2997TK





Принципиальная схема. Телетекст





Принципиальная схема. УМНЧ, фотоприемник





NO	FUNCTION	NO	FUNCTION	NO	FUNCTION
-	TONCTION	-		-	
0	0	18	VOLUME UP	42	SUB COGE
1	1	17	VOLUME DOWN	43	SIZE
2	2	18	BRIGHT UP	44	REVEAL/CONCEAL
3	3	19	BRIGHT DOWN	45	TEXT CANCEL
4	4	20	COLOUR UP	46	TEXT RIX
5	5	21	COLOUR DOWN	50	VELLOU
8	8	28	BALANCE RIGHT	52	CYAN
7	7	27	BALANCE LEFT	53	INDEX
8	8	28	CONTRAST UP	54	GREEN
9	9	29	CONTRAST DOWN	55	RED
10	CN SELECT()	32	PROGRAM UP	56	TV/AV
11	PAGE DOWN	33	PROGRAM DOWN	60	TEXT RESET
12	STAND BY	35	1/11	83	PICTURE
13	MUTE	36	EFFECT		
14	PP	38	SLEEP TIMER		
15	STATUS	41	PAGE HOLD		

Принципиальная схема. ПДУ

## Телевизор FUNAI

### Модель TV2003

### 1. Неисправности блока питания

### 1.1. Телевизор не включается. Перегорает сетевой предохранитель F1

- Неисправен сетевой фильтр, система размагничивания, трансформатор дежурного режима Т3
- ◊ отключить телевизор от сети, прозвонить омметром на короткое замыкание С178, L23, L19, Т3. Заменить неисправный элемент.
- Неисправны элементы выпрямителя D38 D41, C145, микросхема IC7, трансформатор T4
  - ⋄ отключить телевизор от сети и омметром проверить диоды выпрямительного моста и фильтр. Если указанные выше элементы исправны, проверить на короткое замыкание между собой выводы 8, 10 IC7 и обмотку 2 — 4 Т4;
  - ⋄ если при проверке не было выявлено неисправных элементов, следует проверить Т4 (см. приложение), а затем заменить IC7.

### 1.2. Телевизор не включается, сетевой предохранитель F1 цел

- Неисправна IC7, трансформатор Т4, внешние элементы IC7
  - ⋄ проверить исправность элементов: R137, C163, R138, R133, обмотку 1 5 6 Т4. Если эти элементы исправны, следует заменить IC7.
- Неисправны элементы блока питания дежурного режима Т3, D43 D46, IC6, Q30, RE1
  - ⋄ включить телевизор и проверить наличие +6 В на контакте 5 разъема СN9, если напряжения нет проверить наличие переменного напряжения 10 В на вторичной обмотке Т3, предохранитель F3, напряжение +12 В на выводе 1 и +6 В на выводе 3 IC6. Если напряжение +6 В на разъеме СN9 есть, транзистор Q30 должен быть открыт высоким уровнем с блока питания; если же на аноде D42 0 В, а реле РЕ1 не включено, следует заменить реле.

### 1.3. Нет одного из выходных напряжений блока питания: +15В, +120 В

- Неисправен трансформатор Т4, элементы выпрямителей
  - ⋄ проверить обмотки 8 9 и 10 11 Т4 на обрыв, диоды D36, D37, конденсаторы C147, C177.
- Перегружен один из каналов +15 B, +120 B
  - ⋄ отключить разъем CN9 и проверить на короткое замыкание ответную часть разъема: между 1 и 4, между 2 и 4 контактами разъема.

### 2. Неисправности блока управления

### 2.1. Телевизор не включается

- Неисправны ІС11, СF7
  - ⋄ включить телевизор в сеть и проверить напряжение питания IC3 (вывод 42 +5,5 В). Далее проверить работоспособность кварца СF7 (4,19 МГц), схемы формирования начального сброса IC11. В момент включения телевизора на выводе 33 микроконтроллера IC3 должен короткое время удерживаться низкий уровень, а затем появляться высокий. Если этого нет, следует заменить IC11.
- Неисправна микросхема ІСЗ

### 2.2. Нет управления телевизора с ПДУ • Проверить батарейки

- Неисправен пульт
- ◊ ввести команду с пульта и проверить наличие импульсов на светодиоде амплитудой около 2,5 В. Если импульсов нет — проверить кварц, светодиод, заменить микросхему пульта.
- Неисправен фотоприемник U1
  - ♦ включить телевизор, ввести команду с пульта и контролировать импульсы амплитудой около 2,5 В на выводе 2 U1. Если импульсов нет — заменить U1.
- Неисправна IC3
- ⋄ если на вывод 35 микроконтроллера IC3 приходят импульсы с фотоприемника U1, а управления телевизором не происходит — следует заменить ІСЗ.

### 2.3. Нет настройки на телевизионные программы на одном или всех диапазонах

- Неисправны IC14, Q 23, IC3 ⋄ проверить напряжение +30 В на верхнем (по схеме) выводе R106, если напряжения нет —
- заменить ІС14; ⋄ в режиме настройки проверить наличие импульсов на выводе 1 микроконтроллера IC3. Если импульсов нет — неисправна IC3. Если импульсы управления есть, проверить изменение потенциала на выводе 4 тюнера (VT) с 30 В до 0,5 В. Если изменения напряжения нет —
- заменить Q23. Неисправны элементы: Q23 — Q29, IC3, IC12 ⋄ переключать диапазоны (VHF L, VHF H, VHF) и контролировать появление высокого уровня на соответствующем выводе ІСЗ (выводы 6, 7, 8). Если нет изменения уровней переключения

диапазонов — следует заменить ІСЗ. Далее проконтролировать открытие ключей на транзисторах Q23 — Q29 и появление напряжения +8,5 В на выводах 3, 5, 6 тюнера. Если на

- эмиттерах Q24, Q25, Q26 нет напряжения +9 В следует заменить IC12. 2.4. Не работает одна из регулировок: яркость, контрастность, насыщенность, громкость
- Проверить элементы соответствующей цепи регулировки: Q9, Q19 Q22, Q42, Q34, C58, C46, C109, C131, C202, IC3.

Выполнить регулировку, например, громкости, и контролировать одиночные импульсы отрицательной полярности на выводе 5 IC3. Если сигналов нет — неисправна IC3, если есть — потенциал на C58 должен постепенно расти. Если изменения потенциала на C58 нет — проверить Q5 и C58. Аналогично

## 2.5. Не работает НЧ-вход

- Неисправны ключи на Q6, Q43, неисправна IC3
- Q6.

проверить соответствующие цепи регулировок яркости, контрастности, насыщенности.

## 2.6. Не хранится служебная информация после выключения телевизора

• Неисправны ІС2, ІС3

следует заменить ІС2.

⋄ при изменении уровня яркости проверить наличие импульсов на выводах 10, 11, 12, 19 микроконтроллера IC3 и на выводах 1 — 4 микросхемы памяти IC2. Если на IC2 импульсы управления отсутствуют, следует проверить соединения между IC2 и IC3, затем заменить IC3. Если на микросхеме IC2 импульсы управления присутствуют, а неисправность не устранена,

⋄ включить режим AV и убедиться в том, что уровень на выводе 37 микроконтроллера IC3 изменился с высокого на низкий. Если изменения уровня не произошло — неисправна IC3. Если уровень изменяется, а НЧ-вход неработоспособен — проверить работу ключей на Q43,

### 2.7. Не отображается служебная информация на экране телевизора

- Неисправны ІСЗ, ІС5
  - ⋄ в режиме коррекции служебной информации (например регулировки громкости) проверить наличие видеосигналов на выводах 23, 24 микроконтроллера IC3 и сигнала стробирования на выводе 25 микросхемы IC3. Если сигналов на IC3 нет она неисправна. Если сигналы на IC3 присутствуют, а отображения на экране нет, следует заменить микросхему IC5.

## 2.8. Не работает таймер на выключение телевизора, не устанавливается дежурный режим

- Неисправны IC3, IC2, Q30, РЕ1

### 3. Неисправности блока строчной развертки

### 3.1. Телевизор не включается. Дежурный режим работает

- Возможно, неисправны элементы: Q12, Q13, T2, строчная ОС
  - ⋄ включить телевизор, проверить напряжение +120 В на коллекторе Q13; если напряжения нет — проверить R69, обмотку 1 — 5 Т2 на обрыв. Если оборван R69 — найти причину выхода из строя — возможно короткое замыкание строчной ОС, неисправны элементы Q13, C43, C44;
    - ⋄ если напряжение +120 В на коллекторе Q13 присутствует, а запуска строчной развертки нет, проверить наличие импульсов запуска на базе Q12, далее на Т1 и базе Q13.

### 3.2. Нет изображения, звук есть

- Возможно, неисправны элементы: T2, R68, R240
  - ⋄ включить телевизор, визуально проверить наличие свечения накала кинескопа. Если накала нет — прозвонить R68, R240, обмотки 4 — 6 Т2 на обрыв. Если накал есть, а изображения нет, возможна неисправность высоковольтных цепей Т2. Отрегулировать ускоряющее напряжение SCREEN на ТДКС. Если изображение не появилось, следует заменить ТДКС Т2.

### 3.3. На экране вертикальная полоса

- Обрыв строчной ОС, неисправен С69, плохая пайка разъема CN2
  - ◊ проверить указанные элементы, найти неисправность и устранить.

### 3.4. На экране узкая горизонтальная полоса

- Неисправны элементы выпрямителя +25 В: D14, C51, R67
  - ⋄ проверить обмотку 7 6 Т2 на обрыв.

### 3.5. Искажения растра по горизонтали

- Возможно, неисправны элементы: C43, C44, C69, C90, трансформатор T2. Возможны межвитковые замыкания строчной ОС
  - ◊ проверить указанные элементы заменой.

## 3.6. Мал размер изображения по горизонтали

Проверить элементы: D24, C41.

## 3.7. Изображение расфокусировано, самопроизвольно меняется яркость изображения

- Неисправен ТДКС Т2
  - ♦ если регуляторами SCREEN и FOCUS на ТДКС не удается добиться нормального изображения — следует заменить Т2.

## 4. Неисправности кадровой развертки

### 4.1. На экране узкая горизонтальная полоса

- Обрыв кадровой ОС (или нет контакта в CN2)
  - ⋄ прозвонить омметром цепь подключения кадровой ОС и устранить неисправность;
  - ⋄ проверить элементы: C67, R49, R270.
- Неисправна микросхема IC10
- ⋄ проверить наличие КСИ на выводе 4 IC10 и на выходе IC10.

### 4.2. Изображение "завернуто" по вертикали

- Неисправен один из конденсаторов С65, С66
  - ◊ проверить указанные конденсаторы и заменить неисправный.

### 4.3. Нарушена линейность изображения по вертикали

- Большая утечка элементов С65, С66, С67, неисправна микросхема IC10
  - ⋄ проверить (заменой указанных элементов) С67; если неисправность не устранена заменить IC10.

### 5. Неисправности блока цветности, задающих генераторов строчной и кадровой развертки, видеопроцессора, платы кинескопа

### 5.1. Нет цветного изображения при приеме в системе SECAM

- Возможно, неисправны L15, L16, неисправна линия задержки DE2, неисправна IC5
  - ⋄ проверить катушки на обрыв, в заключение следует заменить IC5.

### 5.2. Нет цветного изображения при приеме в системе PAL, NTSC

- Обрыв контура L12, неисправны кварцы CF8, CF9, линия задержки DE2
- ⋄ проверить работоспособность кварцевых резонаторов CF8, CF9, контура L12.

### 5.3. Контуры изображения вялые, размытые

- Обрыв линии задержки каналов яркости DE1, неисправны C121, IC5
- ⋄ проверить наличие видеосигнала на выводе 58 микросхемы IC5, если сигнала нет заменить DE1, C121;
- ♦ заменить IC5.

• Неисправна ІС5

## 5.4. На изображении отсутствует один из основных цветов

- Возможно, неисправны IC5, Q14, Q15, Q16
  - ⋄ осциллографом проверить выходные сигналы микросхемы IC5 на выводах 41, 42, 43 (амплитуда около 1 В), если одного из сигналов нет заменить IC5. Далее следует проверить прохождение этих видеосигналов через видеоусилители на Q14, Q15, Q16 (амплитуда сигналов на коллекторах транзисторов около 90 В). Если сигналы отсутствуют заменить соответствующий транзистор.

## 5.5. Отсутствует кадровая синхронизация

- Неисправна IC5 ⋄ проверить наличие видеосигнала на выводе 33 IC5; ССИ, КСИ на выводах 39 и 29 IC5
- соответственно. При отсутствии одного из сигналов следует заменить ІС5. 5.6. Нарушен баланс белого на темных (или светлых) участках изображения

## Старение кинескопа, изменение параметров транзисторов видеоусилителей

- ⋄ отрегулировать баланс белого в светлом с помощью потенциометров VR2, VR5 и уровни

## 6. Неисправности радиоканала, усилителя мощности НЧ и НЧ-входа

### 6.1. Нет приема телевизионных программ ни на одном из диапазонов

- Возможно, неисправны: микросхема IC12, тюнер U2
- ⋄ проверить напряжение +9 В на выводе 8 U2, если напряжения нет заменить IC12. Тюнер U2
- проверить заменой.

черного с помощью VR1, VR3, VR4.

- Неисправны IC1,Q1, Q3 ⋄ проверить транзистор Q3, далее проконтролировать сигнал на выходе IC1 (вывод 16). Если
- видеосигнала нет заменить микросхему ІС1, проверить прохождение видеосигнала через повторитель на Q1, при отсутствии сигнала на эмиттере Q1 — заменить транзистор. Возможно, неисправен переключатель AV/TV — IC4, а также транзисторы Q6, Q8

⋄ проверить наличие видеосигнала на выводе 13 IC4, наличие низкого потенциала на выводах

- 9, 10, 11 IC4 и, если видеосигнал на выходе IC4 отсутствует (вывод 14), заменить IC4. Если сигнал есть — проверить исправность Q8.
- 6.2. Отсутствует звук, изображение нормальное
  - Возможно, неисправны IC1, Q4
  - ⋄ проверить наличие звукового сигнала на выходе микросхемы IC1 (вывод 3) и его прохождение
  - через повторитель Q4. Неисправный элемент заменить.
  - Возможно, неисправен переключатель AV/TV IC4

утечка приведенных выше конденсаторов.


- ◊ если звуковой сигнал на входе микросхемы IC4 есть (вывод 3), а на выходе (вывод 4) отсутствует — заменить ІС4.
- Возможно, неисправен усилитель мощности НЧ IC8, а также элементы: С56, С63, С64 ⋄ проверить питание IC8 (+12 В — вывод 1), наличие звукового сигнала на выводе 2 IC8. Если

### 6.3. Нет приема с НЧ-входа


- Возможно, неисправны элементы: IC4, Q6
- ⋄ включить режим приема с НЧ-входа, проверить наличие видеосигнала (вывод 12 IC4) и сигнала звука (вывод 5 IC4). Убедиться в том, что Q6 закрыт, т.е. на выводах 9, 10, 11 IC4 есть высокий


на выходе IC8 (вывод 8) сигнал отсутствует, то следует заменить IC8. Возможен обрыв или

уровень, и, если на выходе IC4 сигналы отсутствуют (выводы 4 и 14), следует заменить коммутатор ІС4.



Структурная схема






Принципиальная схема. Радиоканал, тюнер, микроконтроллер, АV-коммутатор

Телевизор FUNAI TV2003

37

Принципиальная схема. Блоки строчной и кадровой разверток, УМНЧ, фотоприемник



## Телевизор FUNAI

#### Модель TV2008GL

## 1. Неисправности блока питания

#### 1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F501

- Неисправны элементы сетевого фильтра: C505, L501, C\*, L\*; системы размагничивания: PS501, L502
  - ◊ отключить телевизор и проверить указанные элементы омметром.
  - Неисправны элементы сетевого выпрямителя: D501 D504, C506
    - ⋄ прозвонить омметром диоды и конденсатор С506.
  - Возможно, неисправны ключевой транзистор Q501, трансформатор T501, внешние элементы
  - ⋄ проверить первичную обмотку Т501. Также следует проверить элементы: D510, Q501, Q502, Q504.

#### 1.2. Блок питания не включается (нет выходных напряжений +115 В, +17 В, +16 В)

- Возможно, неисправна цепь питания элементов: Q507, Q506, Q504
  - проверить элементы: R502, R503, R517, R518, C516.
- Возможно, неисправны элементы управления генератора: Q507, Q506, C515, C516, Q604, Q505, Q235, Q251
  - о проверить/заменить элементы генератора.
- ⋄ прозвонить омметром обмотки Т501.
- Неисправны элементы преобразователя: Q501, Q502
  - ⋄ проверить заменой Q501, Q502.

Обрыв обмоток Т501

## 1.3. Выходные напряжения +115 В,+17 В,+16 В больше нормы и не регулируются

- Возможно, неисправны элементы регулирующей цепи: Q235, D251, Q505, Q504, VR205
  - ◊ проверить/заменить указанные элементы.

## 1.4. Отсутствует напряжение +5 В на выводе 42 IC201 (напряжение +17 В на С344 присутствует)

- Неисправен стабилизатор на Q216, D222
  - ◊ проверить указанные элементы.

## 1.5. Телевизор не работает в режиме телетекста (напряжение +5 В на контакте 4 CN206 отсутствует)

- Неисправен стабилизатор напряжения +5 В ІС209
  - ⋄ проверить напряжение +17 В на входе IC209. Если напряжение есть, а +5 В на выходе IC209 отсутствует заменить стабилизатор.

#### 1.6. Отсутствует напряжение +12 В на выходе блока питания в рабочем режиме

- Неисправна IC207
- проверить наличие напряжения +17 В на входе IC207. Если напряжение +12 В на выходе IC207 отсутствует заменить IC207.

- Возможно, неисправны элементы Q233, Q236, Q234, D248, D249, D252
- ◊ включить телевизор, проверить, что Q234 закрыт низким потенциалом с вывода 20 микроконтроллера IC201, а Q233 открыт и 17 В поступают на вход IC207. Если напряжения +17 В на входе IC207 нет — проверить/заменить указанные выше элементы.

### 2. Неисправности блока управления, тюнера

#### 2.1. Телевизор не включается

- Возможно, неисправны внешние элементы микроконтроллера IC201: XT201, C230, Q215, Q216
  - ⋄ включить телевизор, проверить питание IC201 (+5 В вывод 12), изменение уровня с низкого на высокий на выводе 33 IC201, если этого нет — проверить/заменить C230, Q215. Проверить работу кварца XT201 (4.19 МГц) и проконтролировать наличие низкого уровня на выводе 20 IC201. Если на выводе 20 IC201 не появляется низкий уровень, следует заменить микроконтроллер.

#### 2.2. Нет управления телевизором с ПДУ

- Неисправен ПДУ
  - ⋄ проверить/заменить батарейки пульта. Осциллографом на светодиоде пульта проверить в режиме ввода команды импульсы амплитудой 2 — 2,5 В. Если импульсов нет — проверить/заменить микросхему пульта.
- Неисправен фотоприемник U201
- ⋄ включить телевизор и в режиме ввода команды с ПДУ осциллографом проверить наличие импульсов амплитудой 2 — 2,5 В на выходе U201. Если импульсов нет, то следует заменить U201.
- Неисправна IC201
  - ⋄ если на входе IC201 (вывод 35) присутствуют импульсы с фотоприемника U201, а управление телевизором с ПДУ не происходит, то следует заменить IC201.

#### 2.3. Нет управления телевизором с панели управления

- Неисправны диоды D215 D217, неисправна одна из кнопок SW201 SW208
  - ◊ омметром проверить указанные элементы, заменить неисправный.

уровней, как было указано выше, то следует заменить IC201.

- Неисправна (С201
- если вышеперечисленные элементы панели управления исправны, а управления телевизором нет — заменить IC201.

## 2.4. После включения телевизора не сохраняется служебная информация (уровни яркости, громкости, насыщенности)

- Неисправны IC202, IC201
  - ⋄ проверить (заменой) IC202, затем IC201.

#### 2.5. Нет настройки на телевизионные программы в одном или всех поддиапазонах

- Неисправна IC201
- ⋄ в режиме настройки проверить наличие коротких импульсов положительной полярности на выводе 1 IC201, если их нет — неисправна IC201.Переключать поддиапазон и контролировать появление высокого потенциала на выводах 6, 7 IC201 при выборе соответственно диапазона VL, VH и низкого потенциала на этих выводах при выборе диапазона UHF. Если нет коммутации

Неисправны IC208, Q208, Q209 — Q211

⋄ если IC201 исправна (выполняются названные выше условия), проверить напряжение +30 В на С221. При отсутствии напряжения +30 В на конденсаторе C221 следует заменить стабили-

затор IC208. Далее в режиме настройки проверить изменение напряжения настройки на выводе 8 TU201 с 30 B до 0,5 B. Если изменения напряжения нет, проверить/заменить Q208. Проверить работу ключей на транзисторах Q209 — Q211, т.е. проконтролировать появление на выводах 5, 7, 9 тюнера TU201 высокого потенциала (+12 B) при выборе соответствующего диапазона настройки.

- Неисправен тюнер TU201
  - ⋄ если напряжение +12 В на выводе 3 TU201 присутствует, осуществляется выбор диапазона, присутствует изменяющееся напряжение настройки, а телевизионные станции не принимаются — заменить TU201.

## 2.6. Не работает одна из регулировок: яркость, насыщенность, громкость, контрастность

- Возможно, неисправна микросхема IC201
  - ⋄ выполнять соответствующую регулировку (которая не работает) и контролировать серии импульсов на выводах 2, 3, 4, 5 микроконтроллера IC201. Если импульсы на указанных выводах отсутствуют IC201 неисправна.
- Неисправны элементы D224 D226, C233 C235, Q207, C253
  - ◊ проверить указанные элементы.

#### 2.7. Не отображается служебная информация

- Возможно, неисправны микросхемы IC201, IC206
  - в режиме отображения служебной информации (номер канала, уровень громкости и т.д.) осциллографом проверить наличие видеосигнала на выводах 23, 24 IC201, сигнала стробирования на выводе 25 IC201. При отсутствии сигналов заменить IC201. Если все сигналы присутствуют, а отображения служебной информации нет неисправна IC206.

#### 2.8. Нет приема с НЧ-входа

- Неисправны элементы: IC201, IC203, Q205
  - ⋄ включить режим приема с НЧ-входа и проверить наличие низкого потенциала на выводе 37 IC201. Если сигнала низкого уровня на выводе 37 микроконтроллера нет заменить IC201 Далее проверить работу ключа на Q205 (транзистор должен быть закрыт). Если проверки не выявили неисправного элемента, а неисправность не устранена следует заменить IC203.

#### 3. Неисправности блока строчной развертки, задающего генератора строчной развертки

#### 3.1. Нет запуска строчной развертки

- Возможно, неисправны элементы: Q220, T201, C263, C264, Q219, C265
  - ◊ проверить указанные элементы;
  - ⋄ проверить цепь прохождения ССИ: вывод 39 IC206; Q219, T202, Q220.

#### 3.2. На экране вертикальная полоса

Неисправна цепь питания строчной ОС. Проверить элементы по цепи: коллектор Q220, L206, контакты 1 — 3 CN202, строчная ОС; C245.

#### 3.3. Есть высокое напряжение, звук нормальный, изображение отсутствует

- Неисправны элементы: R308, T201, D229, L601
  - ♦ визуально проверить свечение накала кинескопа, если накала нет прозвонить R308, обмотку 4 — 7 Т201 на обрыв. Если накал есть, измерить напряжение +180 В на контакте 1 СN203; если нет — заменить D229;
    - ◊ отрегулировать потенциометром SCREEN, установленным на T201, ускоряющее напряжение.

#### 3.4. Нет высокого напряжения, звук нормальный

- Неисправны высоковольтные цепи ТДКС Т201
  - ⋄ убедиться в наличии импульсов в соответствии с осциллограммой 9 на коллекторе Q220. Заменить T201.

#### 3.5. Наблюдается искажения изображения по горизонтали

- Возможно, неисправны элементы: С248, С263, С264
  - ⋄ регулировкой L206 добиться нормального изображения; если не получается, проверить элементы: C248, C249, C263, C264.

## 3.6. Изображение расфокусировано, пониженная яркость изображения, видны линии обратного хода

- Неисправен Т201
  - ⋄ регулировкой SCREEN и FOCUS на ТДКС Т201 добиться нормального изображения;
  - ◊ заменить Т201.

### 4. Неисправности блока кадровой развертки, задающего генератора кадровой развертки

#### 4.1. На экране тонкая горизонтальная полоса

- Неисправен предохранитель IP201, неисправна IC204, обрыв кадровой ОС, неисправны элементы: C247, IC206
  - ⋄ включить телевизор, проверить +27 В на выводах 3, 6 IC204; если напряжения нет заменить IP201. Далее проверить наличие КСИ с вывода 29 IC206 (осц. 12). Если КСИ нет заменить IC206:
  - ⋄ проверить наличие импульсов запуска на входе IC204 (вывод 4 осц 12) и на выводе 2 (осц. WF14). Если импульсов на выходе IC204 нет проверить на обрыв кадровую ОС, а также элементы: C247, R291, R292;
  - ⋄ заменить IC204.

#### 4.2. Искажения растра по вертикали

- Неисправны конденсаторы: С247, С245, С246
  - ◊ проверить заменой указанные конденсаторы.
- Неисправна IC204
  - ◊ если конденсаторы исправны, проверить заменой IC204.

## 4.3. Нет синхронизации по кадрам (строкам) при отображении служебной информации

- Неисправны Q217, Q218
  - ⋄ проверить наличие кадровых и строчных синхроимпульсов на выводах 26, 27 IC201; если импульсов нет проверить/заменить Q217, Q218.
- Неисправна IC206
  - ◊ заменить IC206.

#### 5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, платы кинескопа

#### 5.1. Изображение отсутствует, есть звук, растр

- Неисправны Q213, L209, C294, IC206
  - ⋄ проверить наличие видеосигнала на эмиттере Q213 (осц. 4). Далее проверить наличие сигнала яркости на выводе 58 IC206 (осц. 5); если сигнала нет прозвонить линию задержки L209 на

обрыв, убедиться в наличии высокого уровня (+5...8 В) на выводе 48 ІС206. Если указанные сигналы присутствуют, а изображения нет — заменить ІС206.

## 5.2. Нет цветного изображения

- Возможно, неисправны Q228, DL201, IC206
- ⋄ проверить наличие сигнала цветности на выводе 20 IC206 (осц. 6); если сигнала нет проверить/заменить Q228. Проверить наличие высокого уровня (+5...6 В) на выводе 7 IC206 (регулировка насыщенности). В заключение проверить заменой DL201, IC206.

#### 5.3. Нет цветного изображения при приеме в системе PAL, NTSC

- Неисправны элементы: XT203, XT204, IC206 ⋄ проверить работоспособность указанных кварцевых резонаторов; если они исправны — заме-
- нить IC206.

#### 5.4. На изображении отсутствует один из основных цветов Неисправна IC206

- - ◊ проверить сигналы на выводах 41, 42, 43 ІС206 (осц. 15 17). При отсутствии одного из них заменить ІС206.
- Неисправны Q601, Q602, Q603
- ⋄ проверить сигналы на коллекторах Q601 Q603 в соответствии с осц. 18 20. Если один из сигналов отсутствует — заменить соответствующий транзистор.

## 5.5. Отсутствует баланс белого

- Изменение параметров видеоусилителей, кинескопа
- ⋄ регулировкой потенциометров VR604 VR606 установить баланс белого в темном, регули-

#### 5.6. На экране телевизора не отображается телетекст служебная информация

ровкой VR602, VR603 установить баланс белого в светлом.

- Неисправна IC206
- ⋄ проверить в режиме телетекста наличие видеосигналов на выводах 47, 49, 51 IC206 и сигнала переключения TV/TX на выводе 55 IC206. Если все сигналы присутствуют, а неисправность не устранена, следует заменить ІС206.

### 6. Неисправности радиоканала, усилителя мощности НЧ, НЧ-входа

#### 6.1. Растр есть, нет изображения и звука

• Неисправны Q103, IC101 (плата радиоканала), IC203

в одной из точек заменить предыдущий элемент.

⋄ проверить наличие сигнала видео и звука на СN102 контакт 1 (осц. 3) и на СN101 контакт 6 (осц. 1). Если сигналов нет — проверить заменой Q103, IC101. Если сигналы видео и звука есть на CN101 и CN102, проверить их поступление через IC203: видео — вывод 13 (вход), вывод 14 (выход); звук — вывод 3 (вход), вывод 4 (выход). Если на выходе IC203 сигналы видео и звука

#### 6.2. Изображение есть, нет звука

Неисправны IC101, Q102, IC203, IC205

отсутствуют — заменить ІС203.

⋄ проверить поступление звукового сигнала по цепи: вывод 3 IC101, Q102, вывод 3 IC203, вывод 4 IC203, C251, вывод 2 IC205, вывод 6 IC205, C257, C363, CN201, SP1. При отсутствии сигнала

#### 6.3. Нет изображения при приеме с НЧ-входа

- Неисправны C202,Q237, D202, D204, IC203
  - проверить поступление видеосигнала по цепи: JA203, C202, Q237, вывод 12 IC203, вывод 14 IC203. Заменить неисправный элемент.

#### 6.4. Нет звука при приеме с НЧ-входа, изображение — нормальное

- Неисправны С203, IC203
  - проверить поступление звукового сигнала с НЧ-входа по цепи: JA202, C203, вывод 5 IC203,

### 7. Неисправности модуля телетекста


#### 7.1. Телевизор не переключается в режим приема телетекста

вывод 4 ІС203. Неисправный элемент заменить.


- Неисправна микросхема IC201
  - ◊ включить режим "телетекст" и контролировать видеосигналы на выводах 40, 41 IC201. Если сигналов нет заменить IC201.

#### 7.2. Не работает один из режимов телетекста

- Неисправен видеопроцессор телетекста IC702, кварцевый резонатор X701
  - ⋄ проверить наличие видеосигнала на выводах 2, 3 IC702, питание IC702 (вывод 7 +5 В). Если на выходе IC702 (выводы 12, 13) нет импульсов синхронизации и данных — заменить IC702.
- Неисправен формирователь сигналов R, G, B телетекста IC701, а также IC703
   о проверить питание IC701 (вывод 4 5 В), а также постепенное появление высокого уровня на
- выводе 5 IC701 (вход сброса IC701). Проверить наличие видеосигнала на выводе 3 IC701 и сигналов синхронизации и данных на выводах 11, 10 IC701. Если выходные сигналы в наличии, а на выходе IC701 (сигналы R, G, B соответственно выводы 23, 22, 20) один из сигналов отсутствует неисправна IC701.



Структурная схема



47

Принципиальная AV-коммутатор


схема.


Микроконтроллер,

тюнер,


радиоканал,


фотоприемник






Принципиальная схема. Блоки строчной и кадровой разверток, УМНЧ





Принципиальная схема. Радиоканал



Осциллограммы сигналое е контрольных точках телееизора

## **Телевизор HITACHI**

#### Модели CL1408RX, CL1408TY

#### 1. Неисправности блока питания

#### 1.1. Телевизор не включается, перегорает предохранитель F901

- неисправен сетевой фильтр. Проверить элементы: L901, L902, C901, C903, C904;
- неисправен сетевой выпрямитель, проверить D901 D904, D906, ZD902;
- неисправны элементы ключевого преобразователя: IC901, C906, T901;
- неисправен терморезистор ТН901.

#### 1.2. Телевизор не включается, предохранитель F901 исправен

- не запускается ключевой преобразователь. Проверить элементы: IC901 (замена), D905, D906, ZD902, D908, D907, T901, FB924, FB913, FB901, FB902;
- вышли из строя элементы выходных выпрямителей блока питания: D951, D952, C952, C955;
- неисправен F951. Проверить IC903, Q942, C958.

### 1.3. Телевизор не включается, выходные напряжения на выходе БП сильно занижены

- неисправен оптрон IC902;
- неисправен пороговый ключ на элементах: ZD951, Q951;
- проверить исправность выходных выпрямителей блока питания, а также нагрузки блока питания на короткое замыкание;
- неисправна микросхема IC901.

#### 2. Неисправности блока управления

#### 2.1. Не включается телевизор

Проверить, открыты ли ключи Q942, Q703 (данные элементы расположены в блоке строчной развертки), поступает ли напряжение +9 В на вывод 42 IC001. Проверить наличие высокого уровня на одном из выводов 6, 7 IC001. Проверить последовательно Q952, IC903, Q703 и их внешние элементы.

Заменить ІС001.

#### 2.2. Нет выбора диапазонов

Проверить напряжение питания +12 В на выводе 9 IC003, выводе 3 тюнера U201.

Проверить сигналы управления тюнером по цепи: выводы 6, 7 IC001 (BAND 1, 2); выводы 3, 4 IC003; выводы 7, 8, 2 IC003; выводы 9, 7, 5 тюнера U201.

#### 2.3. Нет настройки на телевизионные станции

Проконтролировать прохождение +103 В на R044, проверить исправность ZD002, Q003.

Нет управляющего напряжения настройки. Проверить в режиме настройки наличие импульсов с линейно-изменяющейся скважностью на выводе 1 IC001 и изменяющееся напряжение настройки на выводе 2 тюнера U201 (0 — 31 В).

#### 2.4. Нет управления телевизором с ПДУ

- неисправен ПДУ. Проверить батарейки, проверить наличие импульсов управления на светодиоде пульта при любой нажатой кнопке, проверить светодиод ПДУ;
- неисправен фотоприемник (см. U201 вывод 2);
- неисправен микроконтроллер IC001 (см. вывод 35);
- неисправен кварц X001.

- 2.5. Не хранится служебная информация (настройка, поддиапазон и т.д.)
   неисправна IC002. Проверить наличие импульсов управления на выводах 1, 2, 3, 4 IC002. Если
  - импульсы управления на указанных выводах присутствуют, а неисправность не устранена заменить IC002;

     неисправен микроконтроллер IC001.
- 2.6. Нет отображения на экране служебной информации
  - Возможно, неисправен микроконтроллер IC001. Проверить наличие сигналов RGB на выводах 22 25 IC001;
- 2.7. Не работают какие-либо кнопки на панели управления

Проверить D021, B022.

Проверить кнопки (SW001).
Заменить микроконтроллер IC001.

2.8. Не производятся оперативные регулировки

Проверить цепи управления регулировками: вывод 2 IC001 — вывод 16 IC503 для регулировки контрастности, вывод 3 IC001 — вывод 12 IC503 для регулировки яркости, вывод 4 IC001 — вывод 12

IC503 для тракта регулятора контрастности, вывод 5 IC001 — вывод 1 IC4001 для регулировки громкости.

2.9. Не включается режим AV

3. Неисправности блока строчной развертки

Проверить цепь включения режима AV — вывод 37 IC001 — вывод 18 IC201.

- 3.1. Нет высокого напряжения, телевизор не включается
  - неисправен строчный трансформатор ТДКС (Т702). Проверить Т702 (см. приложение);
  - короткое замыкание во внешних цепях строчного трансформатора;
  - проверить элементы: Q702, D701, ZD701, ZD702, D702, Q703, T701.

#### 3.2. Телевизор не включается

Пеления растительно ССИ о выполя 20 IC202 на О704 T704 О702 T702

Проверить поступление ССИ с вывода 29 IC203 на Q701, T701, Q702, T702.

Проверить Q701, Q702, T701 и их внешние элементы, ТДКС (T702);

Не поступает первичное напряжение +103 В с блока питания на вывод 9 ТДКС Т702. Оборвана обмотка 9 — 10 ТДКС.

- 3.3. На экране вертикальная полоса Проверить цепи питания строчной ОС.
- 3.4. Нет высокого напряжения. Изображение расфокусировано,

воспроизводится с малой яркостью

Проверить исправность элементов: С707, С708, С731.

Неисправен ТДКС Т702 (заменить ТДКС).

3.5. Изображение воспроизводится с "ломаными" строками, заворотами

изображение воспроизводится с помаными строками, заворотами изображения по вертикали
Проверить T701 на короткозамкнутые витки.

#### 4. Неисправности блока кадровой развертки

#### 4.1. На экране тонкая горизонтальная полоса

- обрыв кадровой отклоняющей системы (V.DY);
- не поступает питание на вывод 6 IC601 с выпрямителя ТДКС T702 (С710, D702) (+24В).
- Проверить R724 на обрыв, проверить элементы: D702, C710; а также обмотку 2 6 T702; неисправна IC601:
- проверить элементы: D601, C606, C610, R607.

#### 4.2. Завороты изображения сверху или снизу

Проверить элементы: С609, С610: Заменить ІС601.

### 4.3. Нет кадровой синхронизации

- Ограничены по амплитуде КСИ
  - ◊ проверить цепь прохождения импульсов запуска калровой развертки: вывод 4 IC201. R205. С604, вывод 4 ІС601.

#### 4.4. Уменьшен размер изображения по вертикали

Проверить элементы: С610, R607, R607B, C806, D601.

Заменить ІС601.

### 5. Неисправности радиоканала

#### 5.1. Нет звука

- Неисправен усилитель мощности НЧ (IC401)
  - ◊ чтобы определить исправность, УМНЧ следует коснуться отверткой вывода 3 ІС401. Если в динамиках появится фон переменного тока, микросхема исправна.
- Неисправны цепи регулировки звука
  - ⋄ проверить цепь регулировки звука: вывод 5 IC001 D009 R4010 вывод 1 IC4001.
- Неправильно выбрана система декодирования звука
  - ⋄ проверить прохождение сигнала выборки системы (вывод 40 IC001, Q4001).
- Неисправна микросхема IC4001

#### 5.2. Нет изображения и звука

Проверить элементы: тюнер U201, блок CP201, транзисторы Q234, Q204, Q203, микросхема IC201.

#### 6. Неисправности блока цветности

#### 6.1. Изображение воспроизводится с пониженной яркостью

Неисправен тракт регулировки яркости (см. неисправности блока управления) или цепь прохождения сигнала яркости (Q301, Q302, DL301, IC503 вывод 11).

### 6.2. Периодически самопроизвольно пропадает цветное изображение

- расстроен контур MF501. В случае приема сигналов в системе PAL подстройкой MF501 добиться устойчивого цветного изображения:
- расстроен контур L502; • неточно настроен канал;
- слабый сигнал телевизионной станции в антенне;
- неисправен тюнер U201;
- возможно, неисправны элементы: Q501, IC501.

### 6.3. Нет цветного изображения ни в одной системе • Неисправна IC501

• Нет видеосигнала на входе IC501

◊ проверить заменой.

- ⋄ проверить наличие видеосигнала на выводе 15 IC501.
- Неисправен корректор цветовых переходов IC502 ◊ проверить заменой.
- Нет сигнала SSC (вывод 24 IC501)
- ◊ проверить наличие данного сигнала.
- Неисправен канал регулировки цветности
- ⋄ см. "Неисправности блока управления".

#### неисправен один из видеоусилителей (проверить Q801, Q802, Q803); неисправен видеопроцессор IC503.

6.4. Экран светится одним из основных цветов (красным, зеленым, синим)

- 6.5. На экране видны белые линии обратного хода (экран засвечен "белым")
  - Отсутствует напряжение +190 В на видеоусилителях
  - ⋄ проверить цепи формирования напряжения +190 В: обмотка 1 9 Т702; D701, C709, плата кинескопа — R811, R812, R813 и далее на видеоусилители.


## 7. Неисправности телетекста

## 7.1. Нет отображения телетекста


- неисправен блок А003 телетекста:
- нет прохождения видеосигнала на блок телетекста (проверить элементы: C2131, Q211, Q210); • не поступает питание на блок телетекста. Проверить наличие напряжения +5 В на выводе 6 блока А003. Проверить исправность следующих элементов: C2126, ZD2101, L2101, R2136.

## 7.2. Нет синхронизации изображения телетекста


Неисправен блок А003.




Структурная схема



Принципиальная схема. Блок питания, микроконтроллер, фотоприемник, тюнер, коммутатор диапазонов




Принципиальная схема. Микроконтроллер, память, блок питания (продолжение)




Принципиальная схема. Синхропроцессор, радиоканал, телетекст


см. стр. 59



Принципиальная схема. Декодеры цвета, конвертер звука, корректор цветовых переходов



Принципиальная схема. НЧ-вход/выход, УМНЧ, видеопроцессор, выходные каскады строчной и кадровой разверток



Принципиальная схема. Плата кинескопа, кинескоп, ТДКС

## Телевизор MITSUBISHI

Modeли CT-2125 EET, CT-2525 EET

#### 1. Неисправности блока питания

#### 1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F991

- Неисправны элементы фильтра: С991, L991, L992;
- короткое замыкание катушки размагничивания;
- неисправен один из диодов моста D901 D904;
- неисправен фильтрующий конденсатор С904;
- неисправен ключевой транзистор Q901;
- неисправна микросхема IC901.

Отключить телевизор от сети и проверить указанные выше элементы. Микросхему IC901 проверить заменой.

#### 1.2. Блок питания не включается, отсутствуют все выходные напряжения

- Обрыв обмоток 14 15, 18 21 трансформатора Т901
  - ◊ проверить исправность обмоток Т901 омметром.
- Неисправны элементы: Q901, D907, Q902, IC901
- ⋄ включить телевизор и проверить осциллографом наличие импульсов на выводе 14 IC901. Если импульсы отсутствуют проверить элементы Q902, R930, R931, R904, заменить IC901. Если импульсы на выводе 14 IC901 есть проверить диод D907, транзистор Q901.
- 1.3. Выходное напряжение канала +120 В больше нормы и не регулируется с помощью потенциометра VR951
  - Неисправны элементы: Q953, Q902, D951, PC951, IC901
    - ⋄ проверить указанные элементы. Если они исправны заменить схему IC901.

#### 1.4. Телевизор не включается из дежурного режима

- Неисправны ключи Q950 Q952
- ◊ включить телевизор из дежурного режима и проверить открытое состояние ключей Q950 Q952.

#### 1.5. Отсутствует одно из выходных напряжений +5 В, +12 В, -30 В

- Перегорел соответствующий предохранитель R955, Z950, Z951, Z952 или неисправны элементы Q950, Q952, IC952, IC953
- если после замены предохранителя он снова перегорает выяснить причину перегрузки и устранить. Транзисторы Q950, Q952 должны быть открыты высоким потенциалом, поступающим с коллектора Q951. Если на выводе 5 IC953 и на выводе 1 IC952 есть напряжение +15 В, а на одной из микросхем отсутствует выходное напряжение — заменить соответствующую

#### 2. Неисправности блока управления, тюнера

#### 2.1. Телевизор не включается

микросхему,

- Неисправны элементы: ІС703, СF701, ІС701
  - ◊ включить телевизор, проверить питание IC701 (+5 В на выводе 52, 0 В на выводах 25, 26).
    Проверить наличие +5 В на выводе 27 IC701. Если оно отсутствует заменить IC703.

Проверить работоспособность резонатора СF701 (4 МГц) и наличие напряжения +4,9 В на выводе 10 IC701. Если указанные элементы исправны — заменить IC701.

#### 2.2. Нет приема телевизионных программ на одном или на всех диапазонах

- Неисправны элементы: IC701, Q701, IC704
- в режиме переключения диапазонов проверить изменение потенциалов с низкого на высокий (и обратно) на выводах 22, 23 ІС701. Если сигналов нет — заменить ІС701. Далее в режиме настройки на программы проверить наличие положительных импульсов на выводе 9 ІС701. Если их нет — заменить ІС701:
- ⋄ проверить работу стабилизатора +33В (IC704), изменение напряжения настройки от +30 В до 0 В на входе тюнера. Если этого нет — заменить ключ Q701.
- Неисправен переключатель диапазона IC150, тюнер TU101 ⋄ проверить работу переключателя диапазона IC150, появление напряжения +11 В на выводах UB, UH, UL при выборе соответствующего диапазона. Если этого нет — заменить IC150. Если есть напряжение настройки и сигналы выбора диапазона на входах тюнера TU101, а программы не принимаются, — проверить заменой тюнер TU101.

#### 2.3. Не работает одна из регулировок VOL, COL, PIC, BRIGHT

- Неисправны элементы: IC701, C701 C704
- ◊ в режиме соответствующей регулировки проверить наличие импульсов на выводах 1, 2, 3, 4 ІС701. Если сигналов нет — ІС701 неисправна. Далее заменой проверить конденсаторы С701 — С704, наличие регулирующего напряжения на выводе 4 ІСЗ61 и выводах 6, 7, 11 ІС251 в момент соответствующей регулировки. Если потенциал изменяется, а регулировка не работает — неисправна соответствующая микросхема.

#### Не сохраняется служебная информация после выключения телевизора

- Неисправны микросхемы IC702, IC701
- ⋄ проверить питание IC702 (+5 В на выводе 1, +30 В на выводе 2, 0 В на выводе 13). Далее проверить поступление данных с вывода 34 ІС701 на вывод 12 ІС702. Если сигналы есть заменить ІС702.

### 2.5. Не работает одна из кнопок панели управления телевизора

- неисправна соответствующая кнопка;
- неисправны диоды D721 D724, D731 D734, микроконтроллер IC701.

Омметром проверить кнопки и указанные диоды. Если они исправны — проверить заменой ІС701.

### 2.6. Нет приема с НЧ-входа

- Неисправны элементы: IC701, Q2A2, IC2A2
- о переключить телевизор в режим работы с НЧ-входа и проверить наличие высокого уровня на выводе 31 ІС701. Если его нет — ІС701 неисправна. Далее проверить, что транзистор Q2A2 открывается и напряжение 0 В поступает на выводы 4, 13 ІСА2А. Если сигналы есть, а приема с НЧ-входа нет, — заменить ІС2А2.

#### 2.7. Нет управления телевизора с ПДУ

- Неисправен ПДУ
  - ◊ установить исправные элементы питания, проверить элементы ПДУ: QM01, QM02, OM02, OFM01, CM05. Если все элементы исправны — проверить заменой микросхему ICM01.
- Неисправен фотоприемник IC703, микроконтроллер IC701
- если в режиме передачи команд с пульта на выводе 3 IC703 отсутствуют импульсы амплитудой 2,5 -4 В — заменить ІС703. Если же сигнал есть — проверить заменой ІС701.

### 3. Неисправности блока цветности платы кинескопа

#### 3.1. Нет цветного изображения в системе SECAM

- Неисправны элементы: IC6A1, IC251, Q6A2, Q681
  - о проверить наличие видеосигнала на входе декодера SECAM (контакт 1 SE, осц.1) выходного видеосигнала на контакте 4 SE1. Если сигнала нет неисправны IS6A1 или Q681. Далее проверить наличие импульсов SC на контакте 2 SE1 (осц. 3). Если они отсутствуют неисправна IC501;
     о проверить наличие сигнала цветности на контакте 7 SE1, наличие сигналов R-Y и B-Y на
- ⋄ проверить наличие сигнала цветности на контакте 7 SE1, наличие сигналов R-Y и B-Y на контактах 9, 10 SE2. Если сигналы присутствуют, а цветного изображения нет, — неисправна IC251.

## 3.2. Нет цветного изображения в системах PAL, NTSC

• Неисправны элементы: X801, DL601, DL251, IC251

сигналы в наличии — неисправна IC251.

- ⋄ проверить наличие сигналов цветности на выводе 3 IC251 (осц. 2) и сигналов яркости на выводе 10 IC251 (осц. 4);
   ⋄ проверить исправность линий задержки DL251, DL601, резонатора X601 (8,86 мГц). Если все
- 3.3. Отсутствует один из основных цветов на экране телевизора
  - Неисправны элементы: IC251, D251 D253, Q651 Q653
  - ⋄ проверить наличие сигналов R, G, B на выводах 12, 14, 16 IC251 (осц. 5, 6, 7), убедиться в работоспособности видеоусилителей на транзисторах Q651 — Q653 (осц. 19, 20, 21). Неисправный элемент заменить.

## 3.4. Нарушен баланс белогоИзменение параметров радиоэлементов платы кинескопа

- изменение параметров радиоэлементов платы кинескопа
- ⋄ отрегулировать с помощью потенциометров VR651 VR653 уровни черного на катодах кинескопа, а баланс белого в светлом установить с помощью потенциометров VR654, VR655.

# 4. Неисправности блока строчной развертки

### 4.1. Нет растра, звук есть

- Неисправны элементы: IC501, Q551, Q552, T553, строчная ОС
- визуально проверить свечение накала кинескопа. Если оно есть проверить наличие напряжения +200 В на контакте 1 разъема РЅ. Если напряжения +200 В нет проверить резистор R559 на обрыв;
- ⋄ проверить исправность IC501: наличие синхроимпульсов на выводе 5 и выходных импульсов ССИ и КСИ на выводах 1, 11 IC501 (осц. 11, 13). Если они есть IC501 исправна. Далее проверить наличие сигналов на базе транзистора Q551 (осц. 17, 18) и работу выходного каскада строчной развертки на транзисторе Q552 на коллекторе должны быть импульсы положительной полярности амплитудой около 800 В. Если импульсов нет проверить заменой Q552, строчную ОС. Если они исправны заменить ТДКС Т553.

### 4.2. Нарушена линейность изображения по горизонтали

- Неисправны конденсаторы С574, С576, С559, неправильно установлен регулятор линейности L556
- ◊ регулятором L556 добиться линейности по горизонтали. Если результата нет проверить заменой указанные конденсаторы.

#### 4.3. На экране горизонтальная полоса

- Нет напряжения +26 В на выводе 7 ІС401
  - ⋄ проверить элементы: R563, D553, C567. Если указанные элементы исправны проверить обмотку 3 7 ТДКС Т553 на обрыв.

### 5. Неисправности блока кадровой развертки

#### 5.1. На экране горизонтальная полоса

- Неисправны IC501, IC401, кадровая ОС
  - ⋄ проверить наличие КСИ на выводе 5 IC401 (осц. 16). Если их нет неисправна IC501. Далее проверить выходной сигнал IC401 на выводе 3 (осц. 15). Если его нет проверить на обрыв кадровую ОС, С406, R406, R414. Если элементы исправны заменить IC401.

#### 5.2. Нарушена линейность по вертикали

- Неисправны элементы: IC401, C406, C411, C431, C402, C405, C413
  - ⋄ проверить заменой указанные конденсаторы. Если результата нет заменить IC401.

## 6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа, усилителя мощности НЧ

#### 6.1. Звук есть, изображение отсутствует

- Неисправны элементы: IC101, Q104, IC2A2
- ⋄ проверить наличие видеосигнала на эмиттере транзистора Q104 (осц. 1). Если его нет проверить заменой Q104, IC101. Далее проверить наличие видеосигнала на входе (вывод 5) и выходе (вывод 12) IC2A2. На выводах 4, 13 IC2A2 должен быть высокий уровень (+5 В). Если сигнала на выходе IC2A2 нет заменить IC2A2.

## 6.2. Изображение есть, нет звука

- Неисправны элементы: IC101, Q302, IC2A2
- ⋄ проверить наличие звукового сигнала на выводе 9 IC101. Если его нет заменить IC101. Далее проверить работу повторителя Q302. Проверить сигнал на входе (вывод 10) и на выходе (вывод 18) IC2A2. Если сигнала на выходе нет — заменить IC2A2.
- Неисправны элементы: IC361, C362, C365, SP391
- ⋄ убедиться, что на выводе 2 IC361 есть звуковой сигнал. Если звуковой сигнал на выводе 8 IC361 отсутствует проверить режим работы IC361 по постоянному току. Если есть значительные отклонения заменить IC361. При наличии сигнала на выходе IC361 и отсутствии звука проверить конденсатор C365, динамик SP361.

## 6.3. Искажение звука или его отсутствие при приеме различных систем телевизионного вещания

- Неисправны элементы Q3K1 Q3K3, CF3K1 CF3K3 (плата PCB-SIF-SUB)
- проверить работу транзисторов Q3K1 Q3K3 по постоянному току. При значительных отклонениях заменить соответствующий транзистор. Фильтры CF3K1 — CF3K3 проверить заменой.

## 6.4. Не отображается информация от внешнего источника R, G, B сигналов, поступающая на разъем J281, или отображается не полностью

- Неисправен один из транзисторов Q2B1 Q2B5
  - ◊ убедиться в том, что на разъеме J281 присутствуют сигналы R, G, B (контакты 15, 11, 7) и сигнал стробирования (контакт 16). Проверить их прохождение через повторители Q2B1 Q2B5 на вход видеопроцессора IC251 (выводы 9, 13, 14, 15), неисправный транзистор заменить. Если сигналы поступают, а изображения нет заменить IC251.

#### 7. Неисправности телетекста

#### 7.1. Не включается режим телетекста

- Неисправна одна из микросхем IC701, IC7704, IC7708, резонатор X7703
  - ⋄ включить режим телетекста и проверить наличие сигналов шины I2C на выводах 37, 38 IC701. Если их нет — заменить IC701. Проверить наличие сигналов SCL, SDA на выводах 3, 2 IC7704 и выводах 6, 5 IC7708 Если сигнал управления на выводе 7 IC7704 отсутствует — проверить исправность резонатора X7703 (6 МГц), затем последовательно заменить IC7708, IC7704. Если сигнал на выводе 7 IC7704 есть, а реакции телевизора нет, — заменить IC7705.

## 7.2. В режиме телетекста на экране темный фон или отсутствует синхронизация изображения телетекста

- Неисправны микросхемы IC7705, IC7706, их внешние элементы
  - ⋄ проверить наличие видеосигнала на выводе 27 ІС7705, сигнал SYNC на выводе 1 ІС7705, исправность резонаторов X7701 (13,875 МГц), X7702 (6,0 МГц). Если выходной сигнал на выводе 15 ІС7705 отсутствует заменить ІС7705. Проверить наличие сигнала на выводе 6 ІС7706 и сигналов управления на выводах 19, 20 ІС7706. Если сигналы есть, а выходные сигналы R, G, B, BLAN на выводах 13—15, 17 ІС7706 отсутствуют, заменить ІС7706.

## 7.3. На изображении отсутствует один из основных цветов в режиме телетекста

- Неисправны IC7706, один из буферов Q7701 Q7703
  - ⋄ проверить наличие сигналов телетекста R, G, B на выводах 13—15 IC7706 и их прохождение через буферы Q7701 — Q7703. Определить и заменить неисправный элемент.

## 7.4. Пропадает информация одной или нескольких страниц телетекста, искажаются символы


- Неисправна ІС7707
  - проверить микросхему памяти страниц телетекста IC7707 методом замены.

Таблица 1


модель			
элемент кинескопа	CRT: 510UFB22-TC21	CRT · G-A48ACB32X	
C428	1 6kB 0 012 (PP)	1 6kB 0 01 (PP)	
C422	2κB 220nΦ (BN)	2кВ 390nФ (BN)	
C466	2kB 0 0018(PP)	2кВ 680nФ (BN)	
L402	2112	1429	
C425	200B 0 68 (DHS)	200B 0 47 (DHS)	
R434	7 Bt 10 CEMENT	7 Bt 5 6 CEMENT	
R510	68ĸ 1/6Bτ	68K 1/6BT	
R473	330k 1/4Bt	220k 1/48t	
R437	2 2 1Br	3 9 1Br	
R438	1 5 1Br	3 3 1Br	
R424	1x 1/4Br	1 2x 1/48r	
R462	27k 1/6BT	22ĸ 1/6Bτ	
R403	33к 1/6Вт	82x 1/6BT	
R429	82ĸ 1/4Bτ	39k 1/48t ±1%	
R413	180x 1/4BT	120k 1/4Bt	
R474	470 1/2BT	Добавить 390 1/2Вт в парвллель с 390 1/2 Вт	
C415	0 015	0 012 Добавить 500В 100пФ в параклель с R421 5,6к 1/4Вт	
R436	1 5 1BT	1 8 1BT	
R358	100 1/2BT	330 1BT	
R431	820 1/2BT	270 1/2BT	
R470	820 1/2BT	270 1/2B <sub>T</sub>	
FB401	3220012	3220028	
DY401		0277092003	

Таблица 2


Модель	ITEM1	ITEM2	ITEM3
Элемент	CT-2125EET	CT-2125EE	CT-2525EET
R950	F-160k		F-160ĸ
R951	F-10k	4	F-7 5ĸ
R977	Х	X	F-91ĸ
T901	350P453-40	-	350P453-10




Структурная схема




#### Плата оперативных регулировок






Телевизор MITSUBISHI СТ-2125 EET, СТ-2525 EET


75




Принципиальная схема. Фотоприемник, панель индикации, плата настройки




Принципиальная схема. Фотоприемник, панель индикации, плата настройки (продолжение)




Принципиальная схема. ПДУ




Принципиальная схема. Плата индикации



Принципиальная схема. Конвертер звука



Принципиальная схема. Декодер SECAM



## Телевизор PANASONIC

## Modeли TC-21B3EE, TC-26B3EE

## 1. Неисправности блока питания и сетевого фильтра

## 1.1. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель F801

- неисправны элементы сетевого фильтра L805, L806, C801, C827;
- короткое замыкание катушки размагничивания;
- неисправны элементы выпрямителя и фильтра D807, C807, C809, C810 С813;
- неисправны элементы схемы защиты по перенапряжению Q805, D805;
- неисправны трансформаторы Т801, Т881;
- неисправен ключевой транзистор Q801.

Отключить телевизор от сети, проверить омметром элементы сетевого фильтра, катушку размагничивания, мост D807 и конденсаторы C807, C809, C810 — C813. Если указанные элементы исправны, то, возможно, срабатывает защита на тиристоре Q805. Ее можно отключить (выпаять L801). Если блок питания работает нормально — проверить ключевой транзистор Q801 и его внешние элементы.

В последнюю очередь проверить трансформаторы Т801, Т881.

#### 1.2. Телевизор не включается, нет растра и звука

- неисправен канал питания +5 В дежурного режима;
- неисправны транзисторы преобразователя Q801, Q808, их внешние элементы;
- неисправен трансформатор Т801;неисправна схема строчной развертки;
- Trenenpublic exemic erpention passeption,
- неисправен канал питания +113 В;
- неисправна IC801;
- неисправность элементов схемы включения дежурного режима.

IC803, режим работы транзисторов блока питания по постоянному току (см. таблицу). Если есть отклонение — выяснить причину и устранить. Если режим нормальный, проверить поступление синхроимпульсов от схемы строчной развертки на базу Q801 по цепи: катушка FB1, контакты 1, 3 TRG, R823, D813. Если их нет — неисправность надо искать в схеме строчной развертки либо в цепях канала питания +113 В.

Включить телевизор в сеть и проверить работу элементов канала питания +5 В: Q881, Q882, T881,

Кроме того, может срабатывать защита канала +25 В на транзисторе Q841, которая блокирует работу транзистора Q801. Блокирование осуществляется через схему включения дежурного режима, реализованную на элементах Q802, D826, Q803, Q806.

## 1.3. Блок питания включается, телевизор не работает

• отсутствует одно из выходных напряжений +16 В, +12 В, +25 В блока питания.

Включить телевизор в сеть и проверить наличие напряжений +16 В, +12 В, +25 В на разъемах S84, S85. Если одно из напряжений отсутствует или его значение отличается от номинального, выяснить причину (перегрузка, неисправность элементов соответствующего канала) и устранить.

## 1.4. Телевизор не переключается в дежурный режим

- неисправен ключ Q1113, микроконтроллер IC1101;
- неисправен один из элементов схемы дежурного режима: Q802, Q803, Q806, D826.

Ввести команду STANDBY с ПДУ и проверить на контакте 3 разъема S85 появление высокого потенциала. Если сигнал поступает — проверить работу элементов Q802, D826, Q803, Q806, заменить неисправный элемент. Если же команды из блока управления на включение дежурного режима не поступает — неисправна IC1101 или ключ Q1113.

#### 1.5. Телевизор остается в дежурном режиме и не включается с ПДУ

неисправен один из транзисторов Q802, Q803, Q806.

Проверить транзисторы, определить неисправный и заменить.

## 2. Неисправности блока управления

#### 2.1. Телевизор не включается

- неисправна схема сброса IC1103;
- неисправен резонатор Х1101;
- неисправен транзистор Q1113;
- неисправна IC1101.

Включить телевизор, проверить наличие напряжения +5 В на выводе 26 IC1101, высокого потенциала на выводе 27 IC1101. Если на выводе 27 IC1101 потенциал 0 В — проверить элементы: C1119, L1119. Если они исправны — заменить IC1103. Проверить режим по постоянному току ключа Q1113. Если есть отличие — заменить ключ Q1113. В последнюю очередь заменить IC1101.

#### 2.2. Не принимаются программы на одном из диапазонов

- неисправен переключатель диапазона IC1104;
- неисправен транзистор Q1102;
- неисправна схема IC1101;
- неисправен тюнер.

Включить телевизор, переключать диапазон настройки и контролировать изменение потенциалов на выводах 3, 4 IC1104. Должно быть 3 варианта двоичного кода: 01, 10, 11. Если сигналов нет — неисправна IC1101. Далее проверить появление 7 напряжения +12 В на выводах 1, 2, 7 IC1104 при выборе диапазона BL, BH, BU. Если сигналов нет — заменить IC1104.

На выводе 6 IC1104 должно быть напряжение +32 В (внутренний стабилизатор). Напряжение настройки поступает от стабилизатора +32 В IC1104 через управляемый фильтр Q1102 на вход VT тюнера EXV7980F2. Фильтр Q1102 управляется сигналом, поступающим с вывода 9 IC1101. Если напряжение настройки изменяется от 0 до +30 В, то IC1101 и Q1102 исправны. При наличии сигналов управления и отсутствии настройки на программы заменить тюнер.

## 2.3. Не работает ПДУ

- неисправен ПДУ;
- неисправен фотоприемник TNQ2618;
- неисправна микросхема IC1101.

Включить телевизор, ввести команду с ПДУ. На светодиоде ПДУ LED1 должны быть импульсы амплитудой не менее 2 В. Затем проверить наличие таких же импульсов на выходе фотоприемника TNQ2619 и на выводе 5 IC1101. Если сигнал на IC1101 поступает, а управление телевизором не осуществляется — заменить IC1101.

## 2.4. После выключения телевизора не сохраняется служебная информация (номер канала, частота, уровни яркости, насыщенности, громкости)

- неисправны элементы: D1139, C1124;
- неисправна микросхема памяти IC1102;
- неисправна микросхема IC1101.

Проверить наличие напряжения +5 В на выводе 1 IC1102. Если его нет — проверить C1124, D1139.

Проверить (заменой) ІС1102 и, если неисправность сохранилась, — заменить ІС1101.

## 2.5. Не отображается на экране служебная информация

- неисправна микросхема IC1101;
- неисправен один из транзисторов Q1109 Q1112;
- неисправна микросхема IC601.

Проверить наличие сигналов OUT, R, G, B на выводах 44 — 47 IC1101, их прохождение через буферы Q1109 — Q1112 и поступление на выводы 53, 47, 49, 51 IC601. Если сигналов нет — неисправна IC1101.В другом случае заменить IC601.

#### 2.6. Не работает одна или несколько кнопок панели управления телевизора

- неисправна одна из кнопок S1101 S1115;
- неисправны диоды D1107 D1111, D1135 D1138;
- неисправен один из транзисторов Q1103 Q1106, Q1114 Q1116, Q1121, Q1123, Q1125;
- неисправна микросхема IC1105;
- неисправна микросхема IC1101.

Проверить омметром все кнопки и диоды, затем проверить режимы указанных транзисторов по постоянному току, при значительных отклонениях заменить соответствующий транзистор. Проверить заменой IC1105 и в последнюю очередь заменить IC1101.

#### 2.7. Телевизор не работает с НЧ входа

• неисправны элементы: IC1101, Q906.

Переключить телевизор в режим работы с НЧ-входа и проверить наличие высокого потенциала на выводе 33 IC1101. Если его нет — заменить IC1101. Если сигнал AV/TV есть — проверить работу ключа Q906.

## 3. Неисправности блока строчной развертки

## 3.1. Телевизор не включается

- неисправны транзисторы Q502, Q501, их внешние элементы;
- неисправен ТДКС Т501, его внешние элементы;
- неисправна схема защиты на транзисторе Q503;
   Отключить телевизор от сети и проверить транзисторы Q501, Q502, конденсаторы C514 C515,

С509,С530. Включить телевизор и проверить наличие напряжения +113 В на коллекторе Q501.Если напряжение появляется и пропадает — возможно, срабатывает защита на транзисторе Q503. Необходимо проверить элементы: Q503, D502, D522 — D525, C526, C580, C582. Если все элементы исправны, то проверить заменой ТДКС T501.

## 3.2. В момент включения слышен звук высокого тона, телевизор не работает

- неисправен ТДКС Т501;
- перегрузка в выходных цепях ТДКС Т501.

С помощью тестера определить неисправный элемент в цепях выпрямителя +177 В. Если элементы исправны — проверить заменой ТДКС Т501.

## 3.3. На экране телевизора вертикальная полоса

- обрыв или короткое замыкание строчной ОС;
- неисправность элементов в цепи питания строчной ОС.

Проверить строчную ОС. Если она исправна — омметром проверить элементы L702, C704, C705, L703, D701, D702, заменить неисправный элемент.

## 3.4. Изображение воспроизводится с малой яркостью, расфокусировано

- неисправна цепь делителя высокого напряжения (внутри ТДКС Т501);
- неисправен ТДКС Т501.

С помощью регулировок SCREEN и FOCUS на ТДКС Т501 попытаться добиться нормального изображения. Если это не удается — заменить ТДКС Т501.

## 3.5. Горизонтальные искажения растра

- неисправны элементы С704, С705, L703;
- короткозамкнутые витки обмоток ТДКС Т501.

нормального изображения; если не получается — заменить ТДКС Т501.

## 4. Неисправности блока кадровой развертки

Проверить заменой указанные конденсаторы. Регулятором линейности L702 попытаться добиться

## 4.1. На экране горизонтальная полоса

- нет напряжения +25 В на выводе 7 ІС401;
- обрыв в цепи кадровой ОС;неисправны элементы С418, R415, R429;
- неисправна микросхема IC401.

Проверить наличие напряжения +25 В на выводе 7 IC401. Если его нет — проверить канал +25 В блока питания. Омметром проверить кадровую ОС, элементы C418, R415, R429. Если элементы исправны — заменить IC401.

## 4.2. Мал размер изображения по вертикали

- обрыв в цепи делителя на резисторах R416, R417, R421, R423;
  неисправны конденсаторы C417, C418.
- Проверить указанные элементы, неисправные заменить.

## 4.3. Искажения изображения на верхней или нижней части экрана

- неисправны конденсаторы С412, С413, С414, С416, С415;
  неисправна микросхема IC401.
- Проверить указанные конденсаторы. Если они исправны заменить IC401.
- Проверить указанные конденсаторы. Если они исправны заменить точо

## 5. Неисправности блока цветности, задающих генераторов кадровой и строчной развертки, видеопроцессора, платы кинескопа

49, 51 IC601 и стробирующего сигнала TV/TX на выводе 53 IC601. Если сигналы есть, а информация не отображается — заменить IC601. При отсутствии одного из сигналов проверить конденсаторы C609,

жения питания IC601 (+11 В на выводах 6, 61, 63, +2 В на выводе 40, 0 В на выводах 19, 50). Проверить

### 5.1. Не отображается служебная информация на экране телевизора

- неисправны конденсаторы: С609, С612, С614;
  неисправна микросхема IC601.
- неисправна микросхема 10001.
   Проверить в режиме отображения служебной информации наличие видеосигналов на выводах 47,
- С612, С614 и заменить неисправный.

### 5.2. Нет цветного изображения в системе SECAM

- неисправен транзистор Q650;
- неисправны контуры L650, L651, L652, L653;
- неисправна микросхема IC601.
   Установить регулировку насыщенности в положение, близкое к максимальному. Проверить напря-

исправность L650, L651, L653, L652, прохождение видеосигнала через буфер Q650. На выводе 18 IC601 амплитуда сигнала цветности должна быть не менее 0,5 В. Если сигнал есть — проверить заменой микросхему IC601.

## 5.3. Контуры изображения "вялые", размытые

- неисправна линия задержки LC602;
- неисправен конденсатор С302;
  неисправна микросхема IC601.
- неисправна микросхема 1С60 г.

Проверить наличие сигнала яркости на выводе 58 IC601. Если его нет — проверить элементы: LC602, C302. Если сигнал есть — проверить заменой микросхему IC601.

## 5.4. Нет цветного изображения в системах PAL, NTSC

- неисправны элементы: X601, X602, LC601, C601;
- неисправна микросхема IC601.

Проверить работоспособность резонаторов X601, X602, наличие сигналов цветности PAL, NTSC на выводе 20 ІС601. Если резонаторы исправны и сигналы на входе ІС601 присутствуют — заменить ІС601. Если сигналов нет — проверить элементы LC601, C601.

## 5.5. Нет кадровой (строчной) синхронизации

неисправна IC601.

вии сигналов заменить ІС601.

Проверить наличие кадровых импульсов на выводе 29 ІС601 (осц. 14) и строчных импульсов на выводе 39 ІС601 (осц. 9). Если один из сигналов отсутствует — заменить ІС601.

#### 5.6. Изображение отсутствует, звук есть

- нет питания накала кинескопа;
- неисправен канал формирования напряжения +177 В с блока строчной развертки; • неисправен ТДКС Т501;
- неисправен видеопроцессор IC601.

Проверить наличие питающих напряжений кинескопа. Если одного из них нет — определить причину и устранить. Затем проверить наличие сигналов R-OUT, G-OUT, B-OUT на выводах 41 — 43 IC601. При отсутст-

5.7. Отсутствует один из основных цветов на изображении

- неисправна микросхема IC601;
- неисправны транзисторы: Q351, Q352, Q354.

Q351, Q352, Q354 по постоянному току отличаются от указанных на схеме — заменить соответствующий транзистор.

Проверить прохождение сигнала R, G, B с выводов 41 — 43 ІС601 через разъем Е32 на базы транзисторов Q351, Q352, Q354 и наличие сигналов на катодах кинескопа. Если режимы транзисторов

#### 5.8. Изображение в светлом окрашено одним цветом • неправильно установлены режимы работы транзисторов Q351, Q352, Q354 или один из них

неисправен.

Регуляторами R369, R371 добиться баланса белого в светлом.

### 6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа

## 6.1. Звук отсутствует, изображение есть

- неисправна микросхема IC101;
- неисправны элементы: IC2501, Q2503, Q2502;
- неисправна микросхема IC2002.

Проверить цепь прохождения звукового сигнала: вывод 26 ІС101, С214, контакт 5 ЕА2, вывод 9 IC2501, выводы 16, 1 IC2501, контакт 11 EA2, контакт 2 EA1, вывод 2 IC2002, вывод 8 IC2002, C2562, контакт 1 ЕАЗ. Определить неисправный элемент и заменить.

## 6.2. Звук есть, растр есть, изображение отсутствует

- неисправна микросхема IC101;
- неисправны элементы: IC2501, Q305.

Проверить наличие видеосигнала на выводе 19 ІС101. Далее проверить цепь прохождения видеосигнала: контакт 6 EA2, вывод 3 IC2501, вывод 12 IC2501, Q305. Заменить неисправный элемент в цепи прохождения сигнала.

#### 6.3. Нет звука, шум в динамической головке, растр есть


- неисправен тюнер;
- неисправны элементы: Q101, IC101.


Последовательной заменой указанных элементов добиться появления звука и изображения.

#### 6.4. Телевизор не работает с НЧ-входа


неисправна микросхема IC2501.


Подать сигнал на НЧ-вход, включить режим AV. Если сигнал управления высокого уровня поступает на выводы 4, 13 IC2501, сигналы изображения и звука присутствуют на выводах 5, 10 IC2501, а выходных сигналов на выводах 12, 8 IC2501 нет, — заменить микросхему IC2501.







Принципиальная схема. Блок питания











Принципиальная схема. УМЗЧ. Переключатель AV/TV. Синхропроцессор



Принципиальная схема. ПДУ



Осциплограммы сигналов в контрольных точках схемы

## Телевизор PANASONIC

## Modeли TC-21L3RTE, TC-21E1RTE

## 1. Неисправности блока питания

#### 1.1. Телевизор не включается. Перегорает предохранитель F801

- Неисправны элементы: L801, L802, C801 C803, катушка размагничивания, диодный мост D817, конденсатор C809
  - отключить телевизор от сети и проверить указанные элементы омметром на отсутствие короткого замыкания, неисправный элемент заменить.
- Неисправны элементы схемы защиты Q806, Q805, D813, D814 или защита срабатывает вследствие неисправности элементов IC802, T801
- ⋄ отключить анод тиристора Q806 от схемы и, если предохранитель F801 перестанет перегорать, проверить элементы управления тиристором. Если они исправны проверить заменой IC802, T801.

## 1.2. Телевизор не включается, предохранитель F801 исправен, не светится светодиод POWER D1111

- Неисправны элементы IC802, Т801, IC804, их внешние элементы
- проверить режим работы схемы IC802 по постоянному току. Если отклонения от указанных на схеме величин значительны — проверить исправность внешних элементов. Если элементы исправны — заменить IC802. В последнюю очередь методом замены проверить трансформатор Т801. Если блок питания работает, есть выходные напряжения +142 B, +15 B, +22 В проверить работу стабилизатора +5 В (IC804).

## 1.3. Напряжение канала +142 В значительно больше или меньше нормы

- Неисправны элементы: IC803, D803, D816, Q801, IC802
  - ⋄ проверить элементы регулирующей цепи D803, D816, Q801. Если они исправны заменить IC803. Если результата после замены нет заменить IC802.

## 1.4. Телевизор работает, нет звука

- Неисправен канал +22 В
  - ⋄ проверить на обрыв или короткое замыкание обмотку S3 S4 T801, далее проверить элементы R822, D811, C819, заменить неисправный элемент.

## 1.5. Не работает один из вторичных стабилизаторов напряжений: +12 В (IC805), +9 В (IC806), +5 В (IC807)

- Неисправна соответствующая микросхема IC805, IC806, IC807 или короткое замыкание в цепях нагрузки стабилизаторов
  - ◊ отключить выход стабилизатора от нагрузки и проверить его работоспособность. Если стабилизатор исправен устранить короткое замыкание в нагрузке.

## 1.6. Телевизор не переходит в дежурный режим или не включается из дежурного режима

- Неисправен транзистор Q803
  - ⋄ проверить работоспособность ключа Q803: при переходе в дежурный режим ключ Q803 должен открываться высоким потенциалом, поступающим с вывода 29 IC1102 (на коллекторе Q803 должно быть 0 В). Если этого нет заменить транзистор Q803.

# 2. Неисправности блока управления, тюнера, усилителя НЧ, НЧ-входа

#### 2.1. Телевизор не включается

- Неисправны элементы: IC1106, X1102, IC1102

## 2.2. Телевизор не управляется с ПДУ

- Неисправен ПДУ, батарейки пульта
  - ◊ установить исправные батарейки и в режиме ввода команды с ПДУ осциллографом проверить наличие импульсов амплитудой 2,5 — 3 В на светодиоде ПДУ. Если их нет — проверить светодиод, кварц и микросхему ПДУ.
- Неисправны элементы: IC1201, D1201, IC1102
  - ♦ в режиме ввода команд с ПДУ проверить наличие импульсов управления на выводе 2 IC1201. Если их нет — последовательно заменить D1201 и IC1201. Если же импульсы управления амплитудой 2,5 — 3 В поступают на вывод 36 IC1102, а реакции телевизора нет, — заменить IC1102.

#### 2.3. Не отображается служебная информация на экране телевизора

- Неисправны микросхемы IC1102, IC601
  - в режиме отображения служебной информации, например регулировки громкости, проверить наличие видеосигналов на выводах 30, 34, 35 IC1102 и сигнала стробирования на выводе 33 IC1102. Если сигналов нет — неисправна IC1102;
- ◊ в другом случае проверить указанные сигналы на входе видеопроцессора IC601 (выводы 26 29) и при их наличии заменить IC601.

## 2.4. Не сохраняется служебная информация после выключения телевизора (номер канала, уровни регулировок, частоты настройки на программы)

- Неисправны микросхемы: ІС1104, ІС1102
- ⋄ в режиме регулировки, например насыщенности, проверить наличие импульсов данных на выводах 47, 48 IC1102 и их поступление на выводы 5, 6 IC1104. Если сигналы есть — вероятнее всего, неисправна микросхема памяти IC1104. В другом случае заменить микроконтроллер IC1102.

## 2.5. Не принимаются телевизионные программы на одном или на всех диапазонах

- Неисправна микросхема IC1102
  - ◊ переключать диапазоны настройки и контролировать изменение потенциала с низкого на высокий и обратно на выводах 24, 31 IC1102. Если сигналов нет — IC1102 неисправна.
- Неисправна микросхема IC1103
- ⋄ проверить режим работы IC1103 по постоянному току, указанный на схеме. Далее в режиме переключения диапазона настройки проверить наличие напряжения +11,5 В на выводе IC1103, соответствующем выбранному диапазону (выводы 7, 2, 1), и в режиме настройки на телевизионную программу убедиться в формировании напряжения настройки на конденсаторе C1120. Оно должно изменяться от +30 В до 0,5 В. Если этого нет проверить формирование сигнала

настройки на выводе 17 IC1102. Затем проверить работу фильтра на транзисторе Q1115.

- Неисправен тюнер
- ◊ убедиться в том, что на тюнер поступает напряжение настройки и осуществляется выбор диапазона. Если программы не принимаются — заменить тюнер.

⋄ омметром проверить соответствующую кнопку. Если она исправна — убедиться в формировании соответствующего потенциала на выводах 19, 20 ІС1102. Если сигналы есть, а реакции

## Неисправны кнопки, микросхема IC1102

2.6. Не работает одна или все кнопки на панели управления телевизора

- 2.7. Не работают регулировки яркости и тона
  - Неисправны элементы: IC1102, Q1111, C1121, C237, Q219, Q220, C218, IC201

саторы, найти и заменить неисправный.

телевизора на команды нет. — неисправна ІС1102.

- ⋄ в режиме регулировки громкости или тона проверить наличие постоянного напряжения на выводах 16, 38 ІС1102, величина которого изменяется от 0 В до 5 В в зависимости от регулировки параметра. Если сигналов нет — ІС1102 неисправна. Проверить изменение уровней на выводах 2, 4 ІС201 в режиме регулировки. Если сигнал есть, а громкость не регулируется, — заменить ІС201. В другом случае проверить указанные транзисторы и конден-
- 2.8. Не работают регулировки яркости, насыщенности, контрастности

## В режиме соответствующей регулировки проверить появление на выводах 47, 48 ІС1102 импульсов

данных и синхронизации. Если сигналов нет — заменить IC1102;

annum of componedation. Ectivities also her — Samening to 1102,

IC601, а регулировка не работает, — IC601 неисправна.

- 2.9. Телевизор не работает с НЧ-входа

  - выводе 12 IC1102. Если сигнала нет IC1102 неисправна.

     Неисправна микросхема IC3110
  - ⋄ проверить в режиме приема с НЧ-входа наличие высокого уровня на выводах 4, 13 IC3110, сигналов звука и изображения с НЧ-входа на выводах 5, 10 IC3110. Если на выходе IC3110 (выводы 8, 12) нет сигналов изображения и звука IC3110 неисправна.

3. Неисправности блока цветности, задающих генераторов строчной и

питание IC602 (+5 В на выводах 13, 19, 21; 0 В на выводах 1, 10), наличие сигнала цветности на выводе 12 IC602. Если его нет — проверить элементы Q301, Q670, LC670, LC602. Далее проверить присутствие сигнала яркости на выводе 9 IC602. Если его нет — проверить элементы Q302, LC302, Q303. Проверить наличие сигнала SC на выводе 8 IC602. Если его нет — проверить схему IC601 и ее внешние элементы. Если указанные элементы исправны, а на выводах 20, 22 IC602 нет цветоразностных сигналов, — IC602 неисправна. Если сигналы R-Y

Неисправен видеопроцессор ІС601. Если данные и синхроимпульсы поступают на выводы 2, 3

# кадровой разверток, видеопроцессора, платы кинескопа 3.1. Нет цветного изображения в системе SECAM

## Неисправны элементы: Q301 — Q303, Q370, LC670, LC602, LC302, LC602

√ установить регулировку насыщенности в положение, близкое к максимальному. Проверить

вуют, а цвет отсутствует, — проверить заменой микросхемы ІС601.

и В-Y в наличии — неисправна IC601 или ее внешние элементы.

## 3.2. Нет цветного изображения в системах PAL, NTSC

- Неисправны элементы: IC602, IC601, Q655
- проверить питание IC601 (+5 В на выводе 43, +9 В на выводах 25, 31, 0 В на выводе 1), наличие сигнала цветности на выводе 47 IC601. Если его нет неисправна IC602. Проверить наличие сигнала яркости на выводе 52 IC601. Если его нет проверить его наличие на выводе 11 IC602. Далее проверить резонаторы X632, X634, X505. Если все указанные сигналы присутст-

- 3.3. Нет растра или отсутствует строчная синхронизация
  - Неисправен задающий генератор строчной развертки (в составе IC601), резонатор X606
  - ⋄ проверить исправность резонатора X606, наличие строчных импульсов запуска на выводе 19
  - Us average and the second seco
- 3.4. На экране горизонтальная полоса или отсутствует кадровая синхронизация

ІС601. Если их нет — неисправна микросхема (С601, ее внешние элементы.

- Неисправен задающий генератор кадровой развертки в IC601

   о проверить наличие КСИ на выводе 9 IC601. Если их нет неисправна IC601, ее внешние
- 5 OTOUTOTOVOT OFICE HE COHODINES HOOTO

элементы.

- 3.5. Отсутствует один из основных цветов

## 4. Неисправности блока строчной развертки

- 4.1. Изображение отсутствует, нет высокого напряжения
  - Неисправны элементы: Q502, T502, Q501, T501, D506, D507
  - ⋄ проверить наличие напряжения +140 В на коллекторе транзистора Q501. Если его нет прозвонить обмотку 9 10 ТДКС Т501. Далее проверить наличие ССИ на базе транзистора Q501. Если их нет проверить элементы Q502, T502, D506, D507. В заключение проверить заменой ТДКС Т501.
- 4.2. На экране телевизора вертикальная полоса
  - ◊ проверить строчную ОС на обрыв.

Неисправна строчная ОС

- Неисправен один из конденсаторов С511, С539, С515, С509, С510, С518, С524, С522
- проверить указанные конденсаторы, неисправный заменить.
- 4.3. Искажение изображения по горизонтали, нарушена линейность

прозвонить R502, обмотку 8 — 4 Т501, диоды D508, D509.

- Неправильно установлен регулятор L502, неисправен один из конденсаторов C509, C510, C512, C515, C518, C524
- ◊ если регулятором линейности L502 не удается добиться нормального изображения методом замены проверить указанные конденсаторы.
- 4.4. Есть высокое напряжение, изображение отсутствует
- 4.5. Изображение расфокусировано и не регулируется
  - Неисправен ТДКС Т501
    - ◊ проверить методом замены ТДКС Т501.

## 5. Неисправности блока кадровой развертки

- 5.1. На экране телевизора горизонтальная полоса
- Неисправен канал формирования напряжения +26 В с блока строчной развертки

- о проверить наличие напряжения +26 В на выводе 8 ІС401. Если его нет проверить обмотку 6 8 Т501, элементы R517, D504, C513, R411.
- Обрыв или короткое замыкание кадровой ОС
  - ◊ отключить кадровую ОС и проверить ее на обрыв или короткое замыкание.
- Неисправны элементы: IC401, C416
  - ⋄ проверить наличие КСИ на выводе 2 IC401. Проверить омметром исправность конденсатора C416 и резистора R427 и, если на выводе 12 IC401 нет выходного сигнала, — заменить микросхему IC401.

## 5.2. Искажение изображения по вертикали, нарушена линейность

- Неисправны конденсаторы С450, С416, С417, микросхема IC401
  - ⋄ проверить методом замены указанные конденсаторы и, если результата не будет, заменить микросхему IC401.

## 5.3. Мал и не регулируется размер изображения по вертикали

- Неисправны элементы: С421, С412, R463, IC401
  - ◊ проверить указанные конденсаторы и резистор, микросхему IC401 проверить заменой.

## 6. Неисправности радиоканала

## 6.1. Изображение есть, нет звука

- Неисправны элементы: IC101, Q218, IC3110, IC201, динамический громкоговоритель
- ⋄ проверить наличие звукового сигнала на выводе 10 IC101. Если его нет заменить IC101. Далее проверить его прохождение через Q218 на выводе 9 IC3110. Если на выводе 9 IC3110 сигнал есть, а на выводе 8 отсутствует, — заменить IC3110;
- ⋄ проверить сигнал звука на входе усилителя мощности IC201 (вывод 2) и на выходе (вывод 8). Если сигнала на выходе нет — заменить IC201. Проверить динамик на обрыв омметром.

## 6.2. Отсутствует изображение, звук есть

Неисправны элементы: Q101, IC101

⋄ если видеосигнал на выводе 17 IC101 отсутствует — проверить заменой транзистор Q101, микросхему IC101. Далее проверить поступление видеосигнала на вывод 19 IC101 и наличие видеосигнала на выводе 20 IC101. В заключение проверить его прохождение через IC3110 (вывод 3 — вход, вывод 12 — выход).

## 7. Неисправности телетекста

## 7.1. Не включается режим телетекста

- Неисправны элементы: IC3503, IC3507, Q3522, X3503
- ◊ включить режим телетекста. Проверить наличие сигналов SCL, SDA на выводах 3, 2 IC3507. Если IC3507 не формирует выходные сигналы SCL, SDA (выводы 8, 7) — проверить исправность резонатора X3503, схемы сброса (Q3522, C3581). Если элементы исправны — заменить IC3507. Если сигналы на выводах 8, 7 IC3507 есть — проверить заменой IC3503.

## 7.2. На изображении отсутствует один из основных цветов в режиме телетекста

- Неисправен формирователь сигналов R, G, В телетекста IC3501
  - ⋄ проверить наличие сигналов телетекста R, G, B на выводах 15 17 IC3501. Если один из них отсутствует заменить IC3501.
- Неисправны транзисторы Q3503 Q3505, видеопроцессор IC601


⋄ проверить исправность буферов R, G, B Q3503 — Q3505. Если они исправны — заменить видеопроцессор IC601.

#### 7.3. Пропадают страницы телетекста


- Неисправна микросхема памяти страниц IC3506
  - ⋄ проверить методом замены микросхему IC3506.

#### 7.4. Пропадают некоторые символы телетекста


- Плохое качество приема телевизионного сигнала или неисправна IC3506
  - ⋄ улучшить качество приема (антенна, усилитель и т.д.). Если результат нет заменить IC3506.





Структурная схема



107









Телевизор PANASONIC TC-21L3RTE, TC-21E1RTE

12





# Телевизор SAMSUNG

#### Модель РС04А

### 1. Неисправности блока питания

### 1.1. Телевизор не включается. Перегорает сетевой предохранитель F851

- Неисправна система размагничивания
  - ⋄ отключить систему размагничивания и включить телевизор. Если предохранитель F851 не перегорает заменить систему размагничивания.
- Неисправны элементы: С851, L851, С852, С808, D801 D804
  - ◊ отключить телевизор и омметром проверить указанные элементы, неисправные заменить.
- Неисправны элементы: IC801, Q801P, Т801
  - ⋄ проверить транзистор Q801P, трансформатор Т801 на короткое замыкание между обмотками 4 — 1 и 5 — 6. Если указанные элементы исправны — заменить IC801.

#### 1.2. Телевизор не включается. Сетевой предохранитель F851 исправен

- Неисправны цепи питания микросхемы IC801
  - ⋄ включить телевизор и проверить наличие напряжения +12 В на выводе 9 IC801. Если питания нет проверить элементы R811, D805, C807 и заменить неисправный элемент. Если питание есть проверить наличие импульсов на выводе 7 IC801 в момент включения. Если их нет проверить внешние элементы IC801. Проверить обмотку 7 8 Т801 на обрыв. Если элементы исправны заменить IC801.
- Неисправны элементы: Q801P, T801
  - ⋄ проверить транзистор Q801P, обмотку 5—6 Т801 на обрыв и заменить неисправный элемент.

# 1.3. На выходе блока питания отсутствует одно из выходных напряжений +12 B, +18 B, +118 B

- Перегрузка по соответствующему каналу
  - ⋄ выключить телевизор, проверить предохранители FR801, FR802, FR803. Если один из предохранителей вышел из строя проверить соответствующие цепи: выпрямитель, фильтр. Найти с помощью омметра причину перегрузки и устранить.
- Неисправно реле дежурного режима RL801, транзистор Q801S
  - ⋄ включить телевизор и проверить, что транзистор Q801S открыт, то есть потенциал 0 В на нижнем выводе обмотки реле RL801, а на верхнем выводе напряжение +12 В. Контакты RL801 должны быть замкнуты. Если этого нет — заменить реле RL801.

### 2. Неисправности блока управления

#### 2.1. Телевизор не включается

- Неисправен стабилизатор напряжения +5 В (Q705, ZD701)
  - ⋄ проверить наличие напряжения +5 В на выводе 42 ІС701. Если его нет проверить элементы Q705, R759, R760, ZD701 и заменить неисправный элемент.
- Неисправны элементы цепи сброса С707, С719, D701, R724, X701, микросхема IC701
  - ⋄ проверить в момент включения телевизора появление с задержкой напряжения +5 В на выводе 33 ІС701. Если сигнала нет — проверить элементы С707, R724, D701 и заменить неисправный элемент. Проверить работоспособность X701 (10 МГц), наличие высокого уровня на выводе 41 ІС701 (состояние POWER ON). Если сигнала нет — заменить ІС701.

- Неисправны элементы: Q704, Q713, D407, Q801S
  - ◊ если на выводе 41 ІС701 высокий уровень проверить ключи Q704, Q713, Q801. Контакты реле RLB01 должны быть замкнуты. Если этого нет — определить и заменить неисправный элемент.

#### 2.2. Телевизор не управляется с ПДУ

- Неисправны элементы ПДУ, батарейки
  - ♦ батарейки проверить заменой. Нажать одну из кнопок ПДУ и контролировать импульсы на коллекторе TR1. При отсутствии импульсов проверить резонатор X1 (455 кГц), D1, C1. Если элементы исправны — заменить IC1 (SAA301OP).
- Неисправен фотоприемник РА1
- ◊ включить телевизор и нажать одну из кнопок ПДУ, контролировать импульсы амплитудой около 2,5 — 3 В на выводе ОUT РА1. При отсутствии сигнала заменить РА1.
- Неисправна IC701
  - ⋄ если на выводе 35 IC701 присутствует сигнал с выхода фотоприемника, а телевизор не реагирует на команды ПДУ, — проверить заменой IC701.

#### 2.3. Не работает одна или все кнопки на панели управления телевизора

- Неисправна соответствующая кнопка, неисправна IC701
- ⋄ омметром проверить работоспособность кнопок панели. Если они исправны заменить IC701.

# 2.4. Не отображается служебная информация на экране телевизора или отображается не полностью

- Неисправны микросхемы: IC701, PIC501
- в режиме вывода служебной информации убедиться в наличии видеосигналов служебной информации на выводах 22, 23, 24 IC701 и сигнала стробирования на выводе 25 IC701. Если сигналы отсутствуют — заменить IC701. При наличии сигналов и отсутствии изображения служебной информации — заменить микросхему PIC501 (PAL).

# 2.5. После выключения телевизора не сохраняется служебная информация (уровни регулировок, номер канала, частоты настройки)

- Неисправны микросхемы IC902, IC701
  - ⋄ проверить заменой IC902. Если неисправность осталась заменить IC701.

#### 2.6. Не принимаются телевизионные программы на одном или на всех диапазонах

- Неисправны элементы: IC701, Q710 Q712, Q701, D405, ZD401, C422, C425, T402
- ⋄ переключать диапазоны настройки UHF, VL, VH и контролировать изменение уровней на выводах 7, 8, 10 IC701, их прохождение на входы тюнера UB, LB, HB через ключи Q710 Q712. Далее, включив режим настройки, проверить формирование напряжения настройки на входе TV тюнера. Оно должно изменяться от 30 В до 0,5 В. Если этого нет проверить напряжение +33 В на катоде стабилитрона ZD401. Если напряжения нет проверить обмотку 4 7 Т401, элементы выпрямителя, стабилизатора напряжения +33B: D405, ZD401, C422, C425;
  - элементы выпрямителя, стаоилизатора напряжения +33В: 0405, 20401, С422, С425;

    ◊ проверить наличие импульсов на выводе 1 IC701 и исправность фильтра на транзисторе Q701.

    Если сигнала настройки нет заменить IC701.

# 2.7. Не работает одна из регулировок: контрастность, громкость, яркость, насыщенность

- Неисправны элементы: IC701, PC510, PC511, PC513, C714, C713, C717, C711, C610
  - ⋄ в режиме соответствующей регулировки проверить наличие импульсов с изменяющейся скважностью на выводах 2, 3, 4, 5 ІС701. Если сигналы есть, а потенциал на конденсаторах фильтров С711 С713, С717 не изменяется, проверить соответствующие конденсаторы.

- Неисправны микросхемы: IC501, IC601
  - ◊ проверить изменение уровней на выводах 6, 7, 11 IC501 в режиме регулировки. Если сигналы управления есть, а регулировки не работают, — заменить IC501. Аналогично проверить наличие сигнала регулировки на выводе 5 ІС601.

# 2.8. Телевизор не работает с НЧ-входа

- Неисправны элементы: IC701, Q703, IC201
- ◊ включить режим работы с НЧ-входа и проверить наличие высокого потенциала на выводе 12 IC701. При отсутствии сигнала заменить IC701. Далее проверить работу ключа Q703 и появление потенциала 0 В на выводе 5 ІС201. Если сигнал с НЧ-входа на выводе 8 ІС201 есть, а на выводе ІС201 отсутствует, — заменить ІС201.

# 3. Неисправности блока строчной развертки

### 3.1. Телевизор не включается, нет растра, высокого напряжения

- Неисправны элементы: Q401, Q402, Q405, Q406, Q407, T401, T402, строчная ОС
- ра Q401 проверить элементы C401, Q401, T401. При отсутствии сигнала на базе транзистора Q402 проверить трансформатор Т401 и транзистор Q402. При отсутствии сигнала на коллекторе транзистора Q402 проверить Q402, C405 — C407, омметром проверить обмотки ТДКС Т402, строчную ОС. Определить неисправный элемент и заменить.

Обрыв строчной ОС, нет контакта в разъеме Р301, неисправны конденсаторы С405, С407

отключить телевизор от сети и омметром проверить указанные элементы, заменить неисправ-

◊ включить телевизор и проверить напряжение +118 В на коллекторе транзистора Q402. Если его нет — неисправен ТДКС Т402. Если напряжение +118 В есть — проверить осциллографом сигналы строчной развертки в соответствии с осц. 2 — 5. При отсутствии сигнала на коллекторе транзисто-

#### 3.2. Есть высокое напряжение, на экране вертикальная полоса

ный. Проверить наличие контакта в разъеме Р301.

- 3.3. Отсутствует одно из выходных напряжений блока строчной развертки:
  - +33 B, +26 B, +12 B, +180 B
  - Неисправны элементы соответствующего выпрямителя, неисправен ТДКС Т402 проверить элементы выпрямителей: диоды и фильтрующие конденсаторы, заменить неисп-
- равный. Омметром проверить обмотки ТДКС Т402 на обрыв.

### 3.4. Есть звук, есть высокое напряжение, изображение отсутствует

- Неисправен ТДКС Т402
- Т402. Если накал есть проверить вторичное напряжение +180 В с блока строчной развертки. 3.5. Нарушена линейность изображения по горизонтали

# Неисправны конденсаторы С406, С407, неправильно установлен регулятор L402

⋄ регулятором L402 попытаться восстановить линейность; если не получается, проверить заме-

⋄ визуально проверить свечение накала кинескопа. Если его нет — прозвонить обмотку 3 — 4

4. Неисправности блока кадровой развертки

4.1. На экране горизонтальная полоса

ной указанные конденсаторы.

- Неисправны кадровая ОС, элементы С305, R306, нет контакта в разъеме P301
- ◊ отключить телевизор и омметром проверить кадровую ОС, наличие контакта в разъеме Р301, а также проверить элементы C305, R306.

- Неисправна микросхема IC301
  - ◊ включить телевизор, проверить напряжение питания IC301 (+26 В на выводах 2, 5), наличие КСИ на выводе 11 IC301 (осц. 8). Если сигнал на выводе 4 IC301 (осц. 6) отсутствует заменить IC301.

#### 4.2. Мал и не регулируется размер изображения по вертикали

- Неисправна IC301, обрыв в цепи делителя R311, VR301
- ♦ омметром проверить резисторы VR301, R311 и, если они исправны, заменить IC301.

# 4.3. Нарушена линейность по вертикали, искажения изображения на верхней и нижней части экрана

- Неисправен один из конденсаторов С301, С302, С311, С309, С303 С305

   о проверить заменой указанные конденсаторы и найти неисправный.
  - 5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, платы кинескопа

#### 5.1. Нет цветного изображения в системе PAL

- Неисправны элементы: РХ501 (8,86 мГц), DL501, IC501
- ⋄ проверить питание IC501 (+12 В на выводе 1, 0 В на выводе 27), работоспособность резонатора РХ501, наличие ПЦТС на выводе 3 РІС501 (осц. 11) и сигнала SSC на выводе 8 ІС501 (осц. 9). Далее проверить наличие сигнала цветности на выводе 28 ІС501. Если его нет неисправна IC501. Если сигнал есть проверить его прохождение через линию задержки DL501 и поступление на выводы 21, 22 ІС501. Если все сигналы в наличии, а цветного изображения нет, заменить IC501.

#### 5.2. Нет цветного изображения в системе SECAM

- Неисправна схема IC501
  - ◊ установить регулировку насыщенности в максимальное положение. Если на выводах 21, 22 IC501 есть цветоразностные сигналы (осц. 12, 13), а цветное изображение отсутствует, заменить IC501.
- Неисправна SIC501, ее внешние элементы
- ◊ проверить наличие опорного сигнала частотой 8,86 МГц на выводе 6 SIC501, ПЦТС на выводе 4 SIC501, сигнала цветности на выводе 2 SIC501 (возможно неисправен фильтр SL501). Если сигналы есть, а выходные сигналы (выводы 15, 17 SIC501) отсутствуют, проверить все внешние элементы SIC501. Если элементы исправны заменить SIC501.

### 5.3. Цвет появляется и пропадает

- Неправильно настроен контур РТС501
  - регулировкой контура РТС501 добиться устойчивого цветного изображения.

# 5.4. Контуры изображения размытые, вялые

- Обрыв линии задержки DL201, неисправна IC501
  - ⋄ проверить наличие сигнала яркости на выводе 10 PIC501 (осц. 16). Если его нет проверить линию задержки DL201. Если сигнал есть заменить IC501.

#### 5.5. Отсутствует один из основных цветов

- Неисправен видеопроцессор РІС501
  - ◊ включить телевизор и осциллографом проверить наличие сигналов R, G, B на выводах 12, 15, 16 IC501. Если на одном из выводов сигнал отсутствует заменить РIC501.

- Неисправны видеоусилители платы кинескопа, кинескоп
  - ⋄ проверить наличие входных сигналов R, G, B на разъеме P501 и их прохождение через видеоусилители. Если на одном из катодов кинескопа отсутствует сигнал (осц. 14), то неисправен соответствующий видеоусилитель Если сигналы есть проверить кинескоп.

### 6. Неисправности тюнера, радиоканала, синхропроцессора, усилителя мощности НЧ, НЧ-входа

#### 6.1. Растр есть, звук и изображение отсутствуют


- Неисправен тюнер
  - ⋄ проверить наличие напряжения питания на выводе МВ тюнера (+12 В), поступление в режиме настройки напряжения настройки на выводе TU и сигналов переключения диапазонов на выводах UB, HB, LВ тюнера. На выводе AGC тюнера должен быть уровень 2 — 3 В. Если сигналы есть, а приема нет, — заменить тюнер.
- Неисправны элементы: Q161, ZF101, IC101
  - ⋄ последовательной заменой проверить элементы: Q161, ZF101, IC101.
- Неисправен переключатель AV/TV IC201
  - ⋄ если на выводе 3 IC201 присутствует видеосигнал амплитудой около 1 В, а на выводе 6 его нет (при этом на выводе 5 IC201 — высокий уровень), — заменить IC201.


#### 6.2. Изображение есть, звук отсутствует

- Неисправны микросхемы: IC601, IC602
  - ⋄ проверить цепь прохождения звукового сигнала: вывод 14 IC101, вывод 14 IC601, вывод 8 IC601, вывод 1 IC602, вывод 4 IC602, динамик. Определить и заменить неисправный элемент


#### 6.3. Отсутствует строчная и кадровая синхронизация

- Неисправна микросхема IC401
  - ⋄ проверить питание IC401 (+12 В на выводе 14, 0 В на выводе 1), наличие видеосигнала на выводе 11 IC401 и наличие выходных импульсов строчной развертки на выводе 2 IC401 (осц. 2) и кадровой развертки на выводе 9 IC401 (осц. 8). Если нет одного из выходных сигналов синхронизации проверить все внешние элементы IC401. Если они исправны заменить IC401.







#### Структурная схема





НАИМЕ- НОВАНИЕ	Размер диагонали кинескопа			ПРИМЕЧАНИЕ
	14"	20"	21"	TIPPIMESOATIVE
R302	47кОм	56кОм	56кОм	CARBON FILM RESISTOR
R311	91кОм	91кОм	62кОм	CARBON FILM RESISTOR
R315	27кОм	39кОм	39кОм	CARBON FILM RESISTOR
R427	10m 1Bt	10м 1Вт		METAL OXIDE
R437	10м 1Вт	0.47Ом 1Вт	10м 1Вт	METAL OXIDE
R429	10кОм	56кОм	75кОм	CARBON FILM RESISTOR
FR404	1 2OM	1.5Ом	1 5Ом	FUSIBLE RESISTOR
FR428	390Ом	390Ом	560Ом	FUSIBLE RESISTOR
C303	3.3мкФ	47мкФ	4,7мкФ	CE CAPACITOR
C405	0 0073/1.6xB	0 0091/1 6xB	0.0091/1 6kB	MPP CAPACITOR
C407	0.39/200B	0.39/200B	0.47/200B	MPP
L401	3.3мкГн	6,8мкГн	6,8мкГн	PEAKING COIL
L402	150-224L	150-224C	150-224C	LINEARITY COIL
T402	154-064F	154-177J	154-194B	FBT






Телевизор SAMSUNG PC04A





123



# Телевизор SANYO

Модели 83S-C21, 83S-D22

### 1. Неисправности блока питания и сетевого фильтра

# 1.1. Телевизор не включается. Перегорает сетевой предохранитель F700

- неисправны элементы сетевого фильтра;
- неисправны элементы выпрямителя, однотактного преобразователя.

Проверить омметром на короткое замыкание обмотки дросселя L501, конденсаторы C700, C501 — C504, C508. Отключить разъем K5G и проверить исправность петли размагничивания L901, терморезистора PS501. Если указанные элементы исправны — проверить диодный мост D501 — D504. Перейти к проверке преобразователя. Выпаять и проверить ключ Q530, элементы C517, R530. Если они исправны — проверить обмотку 4—6 T501 на короткозамкнутые витки.

#### 1.2. Телевизор не включается, предохранитель F700 исправен

- нарушена цепь питания транзистора Q530;
- неисправны элементы IC740, Q740 Q742, D540, Q540;
- неисправна цепь запуска R506, R505;
- неисправны элементы преобразователя A510, T501, Q530.

Проверить наличие напряжения +300 В на коллекторе транзистора Q530. Если его нет — проверить цепь: F700, K7C, K5F, D501 — D504, L501, обмотка 4—6 T501 Проверить наличие напряжения +5 В на выводе 10 IC740. Ключ Q740 должен быть открыт, а ключи Q741, Q742 закрыты. Фототранзистор оптрона D540 должен быть закрыт, должен быть закрыт и ключ Q540. Омметром проверить резисторы R506, R505. Если импульсы управления отсутствуют на базе Q530 (осц. 1) — проверить исправность обмотки 1—2—3 T501, элементов R507, D513, D514, C511, C513, R510, VR501. Если указанные элементы исправны — заменить микросхему A510. Если импульсы управления есть на базе Q530, а на коллекторе отсутствуют (осц. 2), — заменить транзистор Q530.

# 1.3. Из трансформатора Т501 слышен звук высокого тона, выходные напряжения блока питания отсутствуют

- неисправны элементы выпрямителей, фильтров одного из вторичных каналов блока питания;
- короткое замыкание в цепях нагрузки одного из вторичных каналов.

Отключить телевизор от сети, отсоединить разъемы K5J, K5K, K5L от блока питания и омметром определить место короткого замыкания: блок питания или цепь нагрузки. Определить и заменить неисправный элемент.

### 2. Неисправности блока питания дежурного режима

# 2.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F700

- Неисправна система размагничивания
  - отключить систему размагничивания (разъем К7F) и проверить ее исправность омметром.
- Неисправен трансформатор Т701
  - ◊ проверить первичную обмотку Т701 на короткое замыкание омметром.
- Неисправен один из диодов моста D701, конденсатор C701
  - ⋄ проверить омметром диоды и конденсатор фильтра, заменить неисправный.

# 2.2 Выходные напряжения блока питания значительно больше или меньше номинального значения

• Неисправны элементы стабилизаторов напряжений +5 В, +12 В

- Повышенная нагрузка каналов вторичных напряжений блока питания: +5 В, +12 В
  - Отключить нагрузку; если выходное напряжение придет в норму искать причину в цепях потребления.

## 3. Неисправности блока управления

# 3.1. Телевизор не включается, индикатор и светодиоды на передней панели не светятся

- Неисправны схема сброса на элементах D570, Q750, а также кварц X740, микроконтроллер IC740
  - ◊ включить питание телевизора, проверить наличие напряжения +5 В на выводе 21, 0 В на выводах 1, 22 ІС740, появление высокого потенциала на выводе 23 ІС740 с небольшой задержкой. Если этого нет проверить элементы D570, Q750. Заменить неисправный. Убедиться в работоспособности резонатора X740. Если все исправно проверить заменой ІС740.

#### 3.2. Телевизор не управляется с ПДУ

- Неисправен ПДУ
  - ⋄ ввести команду с пульта и контролировать осциллографом импульсы амплитудой около 2,5 В на светодиодах L1901, L1902 ПДУ. Если их нет, проверить питание, работоспособность резонатора X1901, транзисторы Q1901, Q1903 и в заключение заменить IC1901.
- Неисправны фотоприемник UE0248, микроконтроллер IC740
  - ⋄ включить телевизор, ввести команду с ПДУ и контролировать импульсы амплитудой не менее 2,5 В на выводе 38 ІС740. Если импульсов нет — заменить фотоприемник ЕU0248, в другом случае заменить IC740.

#### 3.3. Не принимаются тедевизионные программы на одном или на всех диапазонах

- Неисправна микросхема IC740
  - ⋄ в режиме настройки на программы проверить наличие импульсов на выводе 42 IC740 (осц. 32). Кроме того, переключая диапазон настройки, проверить изменение уровней сигналов на выводах 11, 12 IC740. Если сигналов нет — заменить IC740.
- Неисправен переключатель диапазонов IC710, стабилитрон D710
- ⋄ проверить наличие напряжения +32 В на выводе 6 ІС707. Если его нет проверить стабилитрон D710. Далее, переключая диапазон (VH, VL, U), проверить появление высокого уровня сигнала на соответствующем выводе 13, 14, 15 ІС710 и поступление его на тюнер T2536SA. Кроме того, проверить изменение напряжения настройки от 31 В до 0 В на выводе 10 ІС710 в режиме настройки и поступление его на тюнер. Если все сигналы есть, а настройки не происходит, заменить тюнер. В других случаях заменить ІС710.

# 3.4. После выключения телевизора не запоминается служебная информация (номер канала, уровни громкости, яркости и т.д.)

- Неисправны элементы: D730, C732, IC730, IC740
  - ⋄ проверить напряжение питания IC730 (+5 В на выводе 1, 0 В на выводе 13, -30 В на выводе 2). Если напряжение -30 В отсутствует, проверить исправность элементов D730, C732. В режиме настройки проверить наличие импульсов управления на выводах 8, 9 IC730 и импульсов данных на выводе 12 IC730. Если все сигналы присутствуют — заменить IC730. Если один из сигналов отсутствует — неисправна IC740.

### 3.5. Не работает одна или все регулировки (яркость, насыщенность, громкость)

- Неисправна микросхема IC740
  - о выполнять одну из регулировок и контролировать импульсы на выводе 41 ГС740 (осц. 33).

Аналогично проверить остальные регулировки. Если импульсы на выводах 39, 40, 41 ІС740 есть — ІС740 исправна.

- Неисправны элементы: Q780, Q781, Q785, Q786, Q790, C781, C782, C790, C791, C785, C786
- проверить в режиме регулировки прохождение импульсов управления с выводов 39, 40, 41 ІС740 на указанные транзисторы (режим по постоянному току указан на схеме) и формирование регулирующих напряжений на конденсаторах фильтров. Определить и заменить неисправный элемент

# 4. Неисправности блока строчной развертки

### 4.1. Звук есть, изображение отсутствует

- Неисправны элементы: Q421, T421, Q422
  - отсутствии импульсов на коллекторе Q421 (осц. 30), заменить транзистор Q421. Далее проверить наличие импульсов на базе Q422. Если их нет — неисправен трансформатор Т421 или транзистор Q422. На его коллекторе должны быть импульсы амплитудой не менее 800 В.

⋄ проверить напряжение +20 В на коллекторе Q421 и напряжение +130 В на коллекторе Q422. Далее проверить наличие импульсов запуска на базе Q421 (осц. 20, вывод 7 IC301). При

- Неисправен ТДКС Т480
- ⋄ если импульсы на коллекторе Q422 присутствуют, визуально проверить свечение накала кинескопа. Если накал есть — неисправны высоковольтные цепи ТДКС, проверить заменой **ТДКС Т480.**

### 4.2. На экране телевизора вертикальная светлая полоса

- Обрыв строчной ОС либо ее цепи питания
  - омметром проверить строчную ОС. Если она исправна, то, возможно, нет контакта в разъеме KV.

# 4.3. Искажения растра по горизонтали

- Короткое замыкание витков строчной ОС
  - ⋄ проверить ОС (заменой).

C425 — C427.

- Неправильно установлен регулятор линейности L422, неисправны конденсаторы C425 C427 ⋄ убрать искажения регулятором L422. Если это не удается — проверить заменой конденсаторы
- Неисправен ТДКС Т480
- ⋄ проверить заменой ТДКС Т480.

### 4.4. Изображение расфокусировано, "вялое", темное

- Неправильно установлены регуляторы SCREEN, FOCUS, неисправен ТДКС Т480
  - ⋄ попытаться регуляторами SCREEN, FOCUS добиться нормального изображения. Если это не удается — заменить ТДКС Т480.

### 5. Неисправности блока кадровой развертки

### 5.1. На экране горизонтальная полоса

- Обрыв конденсатора С444, кадровой ОС, нет контакта в разъеме KV
- проверить омметром кадровую ОС и надежность соединения в разъеме, исправность конденсатора С444.
- Неисправна микросхема IC461
- ⋄ проверить наличие КСИ на выводе 4 IC461, выходного сигнала на выводе 2 IC461 (осц. 29). Если выходного сигнала нет — заменить IC461.

#### 5.2. Искажения изображения на верхней или нижней части экрана

- Неисправны конденсаторы С443, С444, С446, С464, С467
  - ◊ проверить указанные конденсаторы методом замены.

#### 5.3. Трапецеидальные искажения изображения

- Неисправны элементы: С444, ІС461
  - ◊ проверить конденсатор С444 омметром; если он исправен заменить IC461.
- Короткозамкнутые витки в кадровой ОС
  - ◊ проверить заменой кадровую ОС.

### 6. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, селектора синхроимпульсов, платы кинескопа

#### 6.1. Нет цветного изображения в системе PAL

- Неисправны резонатор X271, декодер IC301
  - ◊ установить регулировку насыщенности в положение, близкое к максимальному. Проверить поступление видеосигнала на вход IC301 (вывод 27, осц. 15), питание IC301 (вывод 33 +12 В, выводы 14, 35 0 В), работоспособность резонатора X271;
- Неисправен видеопроцессор IC201

#### 6.2. Нет цветного изображения в системе SECAM

- Неисправны элементы: IC201, Q202, T221, T232, IC201
- ◊ убедиться, что напряжение питания поступает на IC201 (выводы 9, 13 +12 В, выводы 2, 24 0 В), видеосигнал с разъема КЈ поступает на буфер Q201 и с него через фильтр T201 сигнал цветности поступает на вывод 27 IC201. Проверить контуры T231, T232, проверить наличие сигналов R-Y и B-Y на выводах 14, 16 IC201. При наличии указанных входных сигналов IC201 и отсутствии цветного изображения заменить IC201.

#### 6.3. На изображении отсутствует один из основных цветов

- неисправна IC201. Осциллографом проверить наличие видеосигналов R, G, B на выводах 18, 20, 22 IC201. Если их нет заменить IC201;
  - неисправна IC A602 на плате кинескопа;
  - неисправна резисторная сборка А601.

Проверить питание видеоусилителей (+180 В на контакте 3 разъема К6Q платы кинескопа) и поступление сигналов R, G, B на выводы 4, 6, 12 А602.

Убедиться в наличии выходных сигналов на выводах 1, 5, 9 A602 (осц. 34, 36, 38) и в поступлении их через сборку A601 на катоды кинескопа.

#### 6.4. Нарушен баланс белого в светлом

- Неправильно установлены режимы видеоусилителей
  - ⋄ регуляторами VR602, VR612 установить баланс белого в светлом.

#### 6.5. Нарушен баланс белого в темном

- Неправильно установлены режимы видеоусилителей
  - ♦ регуляторами VR601, VR611, VR621 установить баланс белого в темном.

#### 6.6. Отсутствует кадровая или строчная синхронизация

- Неисправна микросхема IC301
  - ◊ проверить наличие ССИ на выводе 7 IC301 (осц. 31) и КСИ на выводе 6 IC301.

#### 7. Неисправности радиоканала, усилителя мощности НЧ

#### 7.1. Есть растр и шум в динамике


- Неисправен тюнер TD2536SA, элементы Q101, IC101
  - ⋄ проверить тюнер и транзистор Q101 заменой. Если результата нет заменить IC101.

#### 7.2. Изображение есть, звук отсутствует


- Неисправны X151, X162, X163, Q162, Q163, IC101
  - ⋄ убедиться в работоспособности полосовых фильтров X151, X162, X163, транзисторы Q162, Q163 проверить заменой и, если сигнал звука на выводе 17 IC101 не появится, — заменить IC101.
- Неисправны элементы: IC351, C360
  - ⋄ проверить наличие входного сигнала на выводе 10 микросхемы IC351, ее питание (вывод 3 +18 В, вывод 1 0 В). Если сигнал на выводе 2 IC351 отсутствует заменить IC351.


#### 7.3. Есть звук, нет изображения

- Неисправны элементы: IC101, Q122, T121, T131, T132
  - ⋄ проверить контуры Т121, Т131, Т312. Если видеосигнала на выводе 29 ІС101 нет заменить ІС101. Если сигнал есть проверить его прохождение через буфер Q122.




#### Структурная схема







Принципиальная схема. Микроконтроллер, блок питания дежурного режима, память, блок управления и индикации




Принципиальная схема. Микроконтроллер, блок питания дежурного режима, память, блок управления и индикации (продолжение)




Принципиальная схема. Плата кинескопа, панель управления




Принципиальная схема. УПЧИ, УПЧЗ, тюнер, УМЗЧ




Принципиальная схема. Декодер SECAM, видеопроцессор




Принципиальная схема. Декодер РАL, синхропроцессор





Принципиальная схема. Блоки строчной и кадровой разверток





Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы





Принципиальная схема. НЧ-вход/выход

# Телевизор SANYO

#### Модель CE14 2130PV-20

#### 1. Неисправности блока питания

#### 1.1. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель F301

- Неисправен сетевой фильтр, система размагничивания, сетевой выпрямитель
  - ⋄ отсоединить петлю размагничивания, отключить плюсовой вывод конденсатора С307 от вывода 5 трансформатора Т311. Проверить омметром элементы: L301, C301, C302, T371, C303 C306, C307, C309, D301 D304. Если данные элементы исправны, подсоединить петлю размагничивания. Если при включении телевизора опять перегорает предохранитель F301 неисправность следует искать в системе размагничивания. В этом случае следует проверить следующие элементы: L901, C310, PS301.
- Неисправен ключевой преобразователь
  - ⋄ проверить элементы: Q313, Q312, R326, R324, C316, R322, D315, Q311, D311, D314, D316, D317.

#### 1.2. Телевизор не включается, индикатор дежурного режима не светится

- Неисправен канал питания +5 В
  - ⋄ проверить элементы: Т371, D371, Q371, C371, C372, D375.

#### 1.3. Телевизор не включается. Индикатор дежурного режима светится

- Не запускается ключевой преобразователь
  - ⋄ проверить элементы: D315, Q311, D311, D312, D317, D316, R331, R332, T311.

#### 1.4. Телевизор включается. Все напряжения на выходе блока питания занижены

- неисправен Т311 (см. методику проверки на стр. 264);
- большая нагрузка по одному из каналов блока питания. Омметром проверить нагрузки каналов блока питания;
- неисправен один из выходных выпрямителей БП. Проверить элементы: D362, D361, D352, D351, C366, D353, C362, C356, IC351-I, C354, C352.

# 1.5. Неисправности, связанные с отсутствием одного из выходных напряжений блока питания

- если нет напряжения +130 В, то нет запуска строчной развертки, нет высокого напряжения и т.д.;
- если нет напряжения +180 В, то экран засвечен белым цветом;
- если нет напряжения +12 В, то телевизор не включается (дежурный режим работает);
- если нет напряжения +24 В, то нет запуска строчной развертки;
- если нет напряжения +14,8 В, то нет звука;
- если нет напряжения +5 В, то телевизор не включается (не работает дежурный режим).

### 2. Неисправности блока управления

# 2.1. Телевизор не включается, индикатор дежурного режима при включении телевизора не гаснет

- неисправен микроконтроллер IC701. Проверить цепь подачи высокого уровня на включение телевизора с вывода 21 IC701 до ключа Q711;
- неисправен ключ Q711;
- неисправен оптрон D315 (см. неисправности блока питания).

ровать наличие напряжения +33 В на ІС721, а также импульсов с линейно-изменяющейся скважностью на выводе 25 ІС701 в режиме настройки и линейно-изменяющееся напряжение

⋄ проверить элементы: Q731, Q732, Q733, Q721, D721, IC721. Если все сигналы управления

◊ проверить осциллографом наличие видеосигнала на выводе 22 IC701, на выводе 1 разъема

#### 2.2. Нет управления тюнером (настройка, выбор поддиапазона) Неисправна микросхема IC701

(0,5 -30 В) на коллекторе Q721, на выводе TU тюнера A101.

⋄ проверить наличие сигналов выбора поддиапазона на выводах 26, 27, 28 IC701. Проконтроли-

- следует заменить ІС701. Если какого-либо из сигналов нет неисправность в блоке кадровой или в блоке строчной развертки. В этом случае следует проверить цепи формирования КСИ, ССИ.
- КН и далее на плате кинескопа (Q641). 2.4. Нет синхронизации отображаемой служебной информации Проверить наличие кадровых и строчных импульсов на выводах 2, 3 ІС701. Если КСИ, ССИ есть, то

Неисправен канал формирования видеосигнала отображения служебной информации

• Неисправны буферы выбора поддиапазона, каскад формирования напряжения настройки

поступают на тюнер, а неисправность не устранена, -- заменить тюнер.

2.5. Не регулируются яркость, насыщенность, громкость Проверить цепи регулировок и найти неисправный элемент: - регулировка яркости — вывод 32 IC701 — VR211 — R215 — C211 — R211 — вывод 20 IC201; регулировка насыщенности — вывод 33 IC701 — контакт 2 К8А — Q1306 — R1353 — C1351 —

C1352 — D1312 — вывод 24 IC1301; регулировка громкости — вывод 34 IC701 — Q761 — R156 — C157 — вывод 29 IC101.

# 2.6. Нет управления телевизора с ПДУ

проверить наличие импульсов управления на выходе А701.

Неисправен ПДУ

Неисправен микроконтроллер IC701

2.3. Нет отображения служебной информации

- при любой нажатой кнопке пульта проверить наличие импульсов управления на светодиодах. Если их нет — проверить транзистор Q1901, проверить батарейки пульта;
- ◊ заменить IC901.

заменить ІС701.

заменить ІС701.

- Неисправен фотоприемник ⋄ проверить наличие напряжения +5 В на фотоприемнике А701. При любой нажатой кнопке ПДУ
- ⋄ проверить поступление импульсов управления с фотоприемника на вывод 9 IC701, исправность кварца Х701, ПДУ. Если на выводе 9 ІС701 есть импульсы, а отработки команд
- нет, заменить ІС701.

#### 2.7. Не отображаются команды с панели управления Проверить кнопки панели, диоды D704, D702. Если вышеперечисленные элементы исправны —

2.8. Не хранится информация о каналах (настройка, диапазон, оперативные

# регулировки)

Проверить наличие напряжения +5 В на выводе 8 ІС702. Затем проконтролировать сигналы: СЕ, OSC (выводы 1, 6 IC702), SCR (вывод 2 IC702) и DI, DO (выводы 3, 4 IC702). Если все эти сигналы присутствуют — заменить IC702. Если замена IC702 не привела к устранению неисправности —

# 3. Неисправности радиоканала

#### 3.1. Нет изображения и звука

- Неисправен блок радиоканала
  - ◊ исправность данного блока можно проверить следующим образом: коснуться отверткой (чтобы рука касалась металлического основания отвертки) базы транзистора Q101 или выводов 9, 10 ІС101. Должен усилиться видеошум, в звуковом канале должны появиться сигналы радиостанций. Если этого нет — неисправна IC101. Если же данные действия не привели к появлению видеошума и т.д. — заменить тюнер.

Коснуться отверткой вывода 2 IC171. При исправной IC171 в динамике должен появиться фон

⋄ проверить сигнал COLOR на контакте 2 К8А и далее на выводе 24 IC301 (модуль SECAM UNIT).

сигнал на контакте 8 К8А. Если данные действия не привели к положительному результату, то

IC1301. Амплитуда видеосигнала должна быть не менее 1 В. На коллекторе Q1301 амплитуда VIDEO должна быть в пределах 0,1 — 0,2 В. В режиме SECAM отрегулировать контур Т1301 (диэлектрической

- 3.2. Нет изображения, звук есть
- Неисправна IC101
  - ⋄ проверить наличие видеосигнала на эмиттере Q121 и на выводе 22 IC101. Если сигнала нет ----
  - заменить ІС101.
- 3.3. Нет звука, изображение есть
  - Неисправна IC101
  - ⋄ коснуться отверткой контактов WT1, WT3 (см. стр. 147). Если в канале звука не появится фон,

  - шумы, сигналы радиостанций неисправна ІС101. Обратить внимание: регулировка гром-
  - кости должна быть выведена в максимальное положение (на выводе 29 ІС101 должно быть напряжение 4 В).
  - Неисправен УМНЧ IC171
  - ⋄ проверить питание УМНЧ IC171 напряжение +12 В вывод 4, +14,8 В вывод 9 IC171.

переменного тока.

4. Неисправности блока цветности, видеоусилителей

# 4.1. Нет цветного изображения

- Канал цветности закрыт
  - На выводе 24 IC301 должен появиться потенциал около 1 B.
  - Не поступает сигнал цветности на IC201
  - ♦ осциллографом проверить наличие сигнала СНRОМА на выводе 22 IC201.
  - Неисправен кварц Х261
  - ♦ проверить кварц заменой, проверить наличие сигнала на входе и выходе линии задержки ІН DELAY LIVE (выводы 30, 31, 32 IC201). Проконтролировать сигнал блокировки цветности KILLER на контакте 3 К8А и на выводе 26 IC201. Проверить трехуровневый стробирующий
- 4.2. Частое пропадание цветного изображения
  - слабый сигнал в антенне;

отверткой).

 на блок цветности видеосигнал приходит ограниченным по амплитуде. Проверить цепи прохождения видеосигнала: Q121, C804, Q803, D801, D802, Q802, Q1301, вывод 17

требуется последовательная замена ІС201, затем ІС1301.

- 4.3. На экране преобладание или отсутствие одного из основных цветов
  - Неисправен один из транзисторов на плате кинескопа: Q601, Q611, Q621

- омметром или методом сравнения определить неисправный элемент и устранить неисправность.
- Неисправна IC1301
- ♦ на выходе IC1301 должны быть сигналы R, G, B основных цветов амплитудой 0,3 0,5 В. Отсутствие сигналов основных цветов на выводах 1, 2, 3 IC1301 указывает на ее неисправность (при наличии на ее входах сигналов R-Y, B-Y и Y (выводы 22, 23 и 11)). Следует также проверить исправность ограничительных диодов D1308 — D1310.

## 5. Неисправности блока строчной развертки

#### 5.1. На экране вертикальная полоса

- Обрыв цепи строчной отклоняющей системы
  - ⋄ прозвонить омметром цепь: коллектор Q432, строчная ОС (контакты 1, 2 L902), D441, L441, С441, С442, С437, корпус.

#### 5.2. Нет высокого напряжения

- Звук есть, накал на кинескопе есть неисправен высоковольтный выпрямитель. Заменить ТДКС Т471.
- Нет звука, накала, блок питания выдает все вторичные напряжения
- ◊ прозвонить омметром цепь подачи напряжения +130 В на блок строчной развертки: блок питания (С362) — выводы 2, 3 ТДКС — коллектор Q432; ⋄ проверить цепь прохождения ССИ: вывод 6 IC201 — R432 — R433 — Q431 — T431 — база
- Q432. При этом на IC201 и на базе Q431 амплитуда строчных импульсов должна быть 1 5 В, на коллекторе Q431 — 20 В, на коллекторе Q432 — 800 В. 5.3. Из строчного трансформатора T471 слышен звук высокого тона, Q432 сильно

#### греется, иногда срабатывает защита в блоке питания • неисправен ТДКС. Заменить Т471;

- большая утечка конденсаторов С435, С436. Заменить указанные конденсаторы.

#### 5.4. Изображение с нарушенной линейностью по горизонтали, иногда есть "завороты" изображения по горизонтали

Данная неисправность часто приводит к срыву синхронизации строчной развертки. Неисправен Т431 (короткозамкнутые витки).

### 6. Неисправности блока кадровой развертки


#### 6.1. На экране горизонтальная полоса

- на вывод 6 IC451 не поступает напряжение питания +24 В. Проверить элементы: C452, L451;
- неисправна цепь питания кадровой ОС. Проверить: R463, C462, C465, C466, C461, C464;
- неисправна кадровая ОС (обрыв); неисправна микросхема IC451.
- 6.2. "Завороты" изображения сверху или снизу (1), уменьшен размер по вертикали (2)
  - мало напряжение питания IC451-1 (2);
  - неисправна IC451 (1, 2);
  - неисправны внешние элементы IC451 (1, 2). Проверить исправность элементов: C461, C464, C451.


#### 6.3. Нет синхронизации кадровой развертки

- мала амплитуда КСИ. Проверить R451, C454, C465, C466;
- неисправна микросхема IC451.


Кадровые импульсы запуска на выводах 13 ІС201 и 4 ІС451 должны иметь амплитуду не менее 1 В.




#### Структурная схема





Принципиальная схема. ПДУ






см. стр. 151





Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы



# Телевизор SANYO

### Модели CEM2511 VSU-00, CEM2515 VSU-00

## 1. Неисправности блока питания

#### 1.1. При включении перегорает предохранитель F100

- Короткое замыкание обмоток дросселей Т701, Т702, неисправна система размагничивания
  - ◊ отключить телевизор от сети и омметром проверить обмотки дросселей Т701, Т702. Если они исправны проверить на короткое замыкание элементы PS301, L901.
- Неисправен один из диодов моста D301 D304, дроссель L302, конденсатор C308, транзисторы преобразователя Q312, Q313
  - ◊ прозвонить омметром указанные элементы, заменить неисправный.

#### 1.2. Телевизор не включается

- Обрыв одного из резисторов цепи запуска R320, R321, R311
  - ◊ проверить резисторы и заменить неисправный.
- Неисправны элементы схемы включения телевизора: D312, Q315.
- ⋄ проверить в момент включения телевизора наличие низкого потенциала на выводе 1 оптрона D312 и соответственно закрытое состояние ключа Q315. Если этого нет — определить и заменить неисправный элемент.
- Неисправны элементы преобразователя Q312, Q313, T313, их внешние элементы
  - ⋄ проверить транзисторы Q312, Q313, диоды D314 D316, далее проверить трансформатор Т311.

# 1.3. В момент включения раздается звук высокого тона,

### телевизор не включается

- Неисправны элементы схемы стабилизации IC351, D311, Q314
  - ⋄ проверить элементы: D311, Q314. Микросхему IC351 проверить заменой.
- Неисправны элементы выпрямителя канала +135 В: D354, C354
  - ◊ проверить указанные элементы и заменить неисправные.
- Перегружен канал +135 В
  - ⋄ омметром проверить нагрузку канала +135 В на короткое замыкание, устранить причину перегрузки.

### 1.4. Отсутствует одно из выходных напряжений блока питания:

# +15 B, +12 B, +26B,+16 B, +135 B

- Неисправны элементы выпрямителя неисправного канала
  - ⋄ проверить диоды и фильтрующие конденсаторы, исправность стабилизатора +12 В (IC352).
- Обрыв обмоток или короткозамкнутые витки трансформатора Т311
  - ⋄ прозвонить омметром обмотки трансформатора Т311 на обрыв и проверить их на короткозамкнутые витки.

### 1.5. Не работает блок дежурного режима +5 В

- Неисправны элементы: T702, D704, C703, Q701, D705
  - ◊ включить телевизор в сеть, проверить наличие напряжения +10 В на коллекторе транзистора Q701. Если его нет — проверить элементы D704, C703, T702 и заменить неисправный. Далее

проверить наличие напряжения +5,6 В на базе транзистора Q701. Если его нет — заменить стабилитрон D705. Если все элементы исправны, а выходное напряжение отсутствует, — блок перегружен. Отключить от него нагрузку и с помощью омметра определить причину перегрузки.

# 2. Неисправности блока управления, тюнера

# 2.1. Телевизор не включается

- Неисправны элементы: IC750, Q766, Q741, D742, X750
- ◊ подать питание на телевизор, проверить питание IC750 (вывод 42 +5 В, вывод 21 0 В),
- формирование сигнала сброса на выводе 7 ІС750. Если сигнала нет проверить элементы D472, Q741 и заменить неисправный. Проконтролировать наличие синхроимпульсов частотой 5 МГц на выводах 40, 41 ІС750, частотой 4 МГц на выводах 34, 35 и наличие 0 В на выводе 17 IC750 (сигнал включения питания). Если сигнала нет — заменить IC750. При наличии сигнала

проверить закрытое состояние ключа Q766 (на эмиттере напряжение 0 В). Если этого нет —

- заменить ключ Q766. 2.2. Телевизор не управляется с ПДУ
  - Неисправен ПДУ, батарейки пульта
  - ♦ установить исправные батарейки в ПДУ, нажать одну из кнопок ПДУ и проверить наличие
  - импульсов на светодиоде пульта амплитудой около 2,5 В. Если они есть ПДУ исправен.
  - ⋄ включить телевизор, вводить команду с пульта и контролировать импульсы амплитудой 2,5 3 В на выводе 14 ІС750. Если их нет — неисправен фотоприемник А701. Если же импульсы

Неисправен фотоприемник А701, микроконтроллер IC750

- поступают, а реакции телевизора нет, неисправен микроконтроллер ІС750.
- 2.3. Не работают кнопки панели управления телевизора
  - Неисправна одна из кнопок панели SW701 SW711
    - проверить омметром работоспособность кнопок, неисправные заменить.
    - Неисправны элементы: D723, D724, IC750
  - ◊ проверить омметром диоды. В момент нажатия одной из кнопок панели проконтролировать поступление импульсов сканирования с выводов 26, 27, 28, 29 на выводы 22, 23, 24, 25 ІС750.
- Если импульсы поступают, а управления нет, заменить ІС750. 2.4. Не принимаются телевизионные программы на одном или на всех
- диапазонах VL, VH, U
  - Неисправны элементы: IC750, Q7C1, Q7C3, Q7C5, Q7A1, IC7A7
- в режиме настройки переключить диапазоны и контролировать появление низкого уровня 0 В на соответствующем выводе IC750 (VL — вывод 30, VH — вывод 31, U — вывод 32). Проверить работу ключей Q7C1, Q7C3, Q7C5, подающих напряжение +5 В на выводы LB,
- НВ, UВ тюнера. Далее в режиме настройки на программы проверить изменение напряжения настройки от +30 В до 0 В на выводе ТИ А101. Если его нет — проверить исправность стабилизатора +30 В (ІС7А7) и наличие импульсов с переменной скважностью на выводе 20 IC750, работу фильтра Q7A1. Сделать вывод об исправности элементов IC750, Q7A1.
- 2.5. Не работает одна из регулировок: громкость, контрастность, яркость,
  - насыщенность
  - Неисправна микросхема IC750 ♦ выполнять регулировку и контролировать наличие импульсов с изменяющейся скважностью на соответствующем выводе ІС750 (вывод 10 — громкость, вывод 11 — насыщенность, вывод
    - 12 яркость, вывод 13 контрастность). Если сигнал отсутствует заменить IC750. Неисправны элементы: Q773, Q779, Q793, C774, C780, C790

⋄ в режиме регулировки параметров проверить увеличение потенциала на конденсаторах С211, С774, С780, С790. Если этого нет — неисправен соответствующий транзистор или конденсатор. Заменить неисправный элемент. Если сигналы есть — проверить исправность микросхем, на которые поступают сигналы регулировки — IC171, IC201, IC801.

# 3. Неисправности блока строчной развертки

#### 3.1. Звук есть, изображение отсутствует

- Неисправны элементы: Q431, Q432, D431, D432
- Неисправны элементы: Т471, D474. С473
  - ♦ включить телевизор, визуально проверить свечение накала кинескопа. Если свечения нет, а импульсы на коллекторе транзистора Q432 присутствуют заменить ТДКС Т471. Если накал есть измерить напряжение +200 В на конденсаторе С473. Если напряжения +200 В нет проверить обмотку 2 4 Т471, диод D474 и конденсатор С473. Устранить неисправность.

#### 3.2. На экране телевизора вертикальная полоса

- Неисправны элементы: R441, L441, строчная ОС
  - ⋄ отключить телевизор и омметром проверить указанные элементы на обрыв, заменить неисправный.
- Неисправны конденсаторы С435, С436, С437, С441, С442, диод D431
  - ◊ проверить заменой указанные конденсаторы, диод.

#### 3.3. Искажения растра по горизонтали

- В строчной ОС имеются короткозамкнутые витки
  - ◊ проверить строчную ОС (заменой).
- Неправильно установлен регулятор линейности L441
  - ⋄ сердечником регулятора L441 убрать искажения.
- Неисправен один из конденсаторов С441, С442, С435, С436, С437,С438, С439
  - ◊ проверить конденсаторы, заменить неисправный.

### 3.4. Изображение расфокусировано, яркость недостаточна

- Неправильно установлены регуляторы SCREEN, FOCUS на ТДКС Т471
  - ⋄ регуляторами на ТДКС добиться нормального изображения. Если они не влияют на изображение заменить ТДКС Т471.

#### 3.5. На изображении видны яркие, горизонтальные полосы, наблюдается "дрожание" изображения по вертикали

- Нет контакта в высоковольтных цепях или неисправен ТДКС Т471 (короткозамкнутые витки)
  - ⋄ проверить и устранить отсутствие контакта. Если изображение не изменяется заменить ТДКС Т471.

# 4. Неисправности блока кадровой развертки

### 4.1. На экране светлая горизонтальная полоса

• Обрыв кадровой ОС, неисправны элементы: С461, С452, D461 IC451

◊ включить телевизор и проверить наличие КСИ на выводе 2 IC451. Если их нет — проверить конденсатор С452. Омметром проверить кадровую ОС, D461, С461. Если указанные элементы исправны — проверить заменой микросхему IC451.

# 4.2. Нет кадровой синхронизации

- Неисправна микросхема IC451
  - ⋄ проверить заменой микросхему IC451.

# 4.3. Нарушена линейность по вертикали

- Неисправны элементы цепи R464, VR461, C463, неправильно установлен регулятор VR461
  - ⋄ проверить резисторы R464, VR461. Попытаться регулятором VR461 убрать нелинейность. Если это не получается — заменить конденсатор C463.
  - Неисправны конденсаторы С461, С456 ◊ проверить указанные конденсаторы методом замены.

#### 4.4. Завороты изображения на верхней или нижней части экрана • Неисправны конденсаторы С459, С461, С463

- ◊ проверить указанные конденсаторы методом замены.
- 4.5. Мал размер изображения по вертикали
- Неправильно установлен регулятор VR451, неисправна микросхема IC451 ⋄ если регулятором VR451 не удается добиться нормального размера — заменить микросхему
  - IC451.

5. Неисправности блока цветности, задающих генераторов кадровой и строчной развертки,

# платы кинескопа

- 5.1. Нет цветного изображения в системе PAL
  - Неисправны элементы: IC201, X261, Q121
- наличие видеосигнала на эмиттере транзистора Q121. Если сигнал отсутствует проверить транзистор Q121. Убедиться, что видеосигнал есть на выводе 16 ІС201. Если сигнала нет проверить исправность платы A/V UNIT. Проверить питание IC201 (выводы 8, 21 — +12 В, вывод 5 — 0 В), работоспособность резонатора Х261 (4,43 мГц). Если указанные сигналы и питание есть, а на выводах 2, 1 ІС201 нет сигналов цветности, — заменить ІС201.

◊ установить регулировку насыщенности в положение, близкое к максимальному. Проверить

⋄ проверить питание IC801 (вывод 16 — +12 В, вывод 13 — 0 В), наличие цветоразностных сигналов на выводах 4, 22 ІС801 Если сигналы есть, а цвета нет, — заменить ІС801.

• Неисправна микросхема IC801 (плата SECAM UNIT)

- 5.2. Нет цветного изображения в системе SECAM Неисправны элементы: Q801, Т807, Т804, IC801, L803, L810
  - ⋄ проверить прохождение видеосигнала через буфер Q801 на вывод 14 IC801;
  - ⋄ проверить элементы Т803, Т804, L803, L810 на обрыв, питание IC801 и наличие стробирующего
  - сигнала на выводе 19 ІС801. Если все сигналы в наличии, а цветного изображения нет, заменить ІС801.
  - Неисправна схема формирования стробирующего сигнала Н.V.Р.
    - ⋄ проверить исправность элементов схемы D494, D496, D497, R498, D493, R497, R491, поступление строчных импульсов с вывода 5 Т471 и кадровых с вывода 9 ІС451, а также наличие сигнала H.V.P. на контакте 10 разъема KSA.

158	Телевизор SANYO CEM2511 VSU-00, CEM2515 VSU-00

⋄ проверить наличие строчных синхроимпульсов на выводе 16 IC201 и кадровых синхроимпульсов на выводе 14 IC201. При отсутствии сигнала на одном из выводов микросхемы — заменить

⋄ с помощью осциллографа проверить наличие сигналов R, G, B на выводах 1, 2, 3 IC801. При

⋄ проверить работу видеоусилителей платы кинескопа на транзисторах Q601, Q611, Q621.

⋄ регуляторами VR601, VR611, VR621 добиться баланса белого на темных участках изображе-

Неисправна микросхема IC801

5.3. Нет строчной или кадровой синхронизации

- отсутствии одного из сигналов проверить стабилитроны D808 D810. Если они исправны заменить ІС801. Неисправны транзисторы Q601, Q611, Q621

5.4. На изображении отсутствует один из основных цветов

Определить и устранить неисправность.

Неисправны D808, D809, D810, IC801

# 5.5. Нарушен баланс белого в темном

IC201.

- ния.
- 5.6. Нет баланса белого в светлом

#### Установлен различный размах видеосигналов на выходах видеоусилителей ⋄ регуляторами VR602, VR612 добиться одинаковой амплитуды видеосигналов R, G, B на

- катодах кинескопа.
- 6.1. Телевизор не принимает телевизионные программы (на экране белый растр, шум в звуковой головке)

6. Неисправности радиоканала, УМЗЧ, НЧ-входа

Неправильно установлены режимы по постоянному току транзисторов Q601, Q611, Q621

# Неисправны элементы: Q101, IC101 проверить буфер Q101 (заменой). Если результата нет — заменить IC101.

- 6.2. Есть звук, изображение отсутствует
  - Неисправны элементы: IC101, Q121
  - ⋄ проверить наличие видеосигнала на выводе 22 IC101. Если его нет заменить IC101. Если
  - видеосигнал есть проверить прохождение сигнала через Q121. Неисправны элементы платы AV UNIT Q1303, D1302, C1304
  - ⋄ проверить прохождение видеосигнала с эмиттера транзистора Q121 по цепи: контакт 2 KV, контакт 2 K13V, C1304, Q1303, D1302, контакт 4 K13V, контакт 4 KV. Неисправный элемент в

цепи заменить.


- 6.3. Изображение есть, нет звука
  - Неисправны элементы: Q161, Q162, X161, X162, X163, IC101
  - ⋄ поочередно заменить транзисторы Q161, Q162. Если звук появится, но с искажениями, —


  - последовательно заменить полосовые фильтры Х161 Х163, добиться нормального звука. Если же замена транзисторов и полосовых фильтров не меняет ситуации — заменить ІС101.
  - Неисправны элементы: Q182, C170
  - о проверить наличие высокого уровня на выводе 3 ІС171 (блокировка звука). Если на этом выводе 0 В — проверить элементы Q182, C170 и заменить неисправный.

- Неисправна микросхема IC171
  - ⋄ с помощью осциллографа проверить звуковой сигнал на выводах 5, 2 IC171. Если сигнал есть, а на выходе IC171 (выводы 7, 10) отсутствует, заменить IC171. Проверить прохождение видеосигнала с эмиттера транзистора Q121 по цепи: контакт 2 KV, C1304, Q1303, D1303, контакт 4 KV. Неисправный элемент в цепи заменить.


#### 6.4. Нет звука и изображения с НЧ-входа


- Неисправен ключ Q1321 (плата A/V UNIT)







Принципиальная схема. Блок питания, тюнер, УМЗЧ, УПЧИ, УПЧЗ






Принципиальная схема. Декодер РАL, блоки кадровой и строчной разверток







Принципиальная схема. Микроконтроллер, фотоприемник




Принципиальная схема. Микроконтроллер, фотоприемник (продолжение)



Принципиальная схема. Декодер SECAM, видеопроцессор



Принципиальная схема. Плата кинескопа



# Телевизор SHARP

Модели 14B-SC, 20B-SC

# 1. Неисправности блока питания и фильтра питания

#### 1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F701

- Неисправны элементы фильтра питания и сетевого выпрямителя
  - ⋄ выпаять петлю размагничивания L711, L708 и проверить элементы: D701 D704, L701, C701, L702, C704, C705, C706. Проверить конденсатор C707.
- Неисправны элементы ключевого преобразователя
  - ◊ проверить конденсаторы С709, С725, С729;
  - ⋄ проверить разрывные резисторы FB603, FB702. Если первым перегорает FB603 проверить схему стабилизации и исправность ІС751. Если перегорают оба разрывных резистора или только второй (FB702) — проверить исправность элементов выходного каскада БП: Q701, D708, C720, IC751, Q702 и т.д.

# 1.2. Нет растра и звука, отсутствуют все выходные напряжения (предохранитель F701 цел)

Проверить, поступает ли напряжение +300 В на коллектор Q701 через обмотку 1—6 Т701. Проверить исправность внешних элементов Q701, IC751.

#### 1.3. Срабатывает защита. Из Т701 слышен звук высокого тона

- наличие короткого замыкания во вторичных цепях;
- неисправна микросхема ключевого преобразователя 1С751.

#### 1.4. Занижено напряжение на выходе блока питания

- Неисправна схема стабилизации
  - ⋄ проверить исправность элементов: Q702, IC751, T701 и окружающих их элементов.

# 2. Неисправности блока управления

#### 2.1. Не включается телевизор

Проверить выработку микроконтроллером (С1001 сигнала на включение телевизора (вывод 10).

Проверить все разрывные резисторы и предохранители на основной плате: R521, P300 и т.д. Неисправен задающий генератор строчной развертки в составе IC801. Проверить наличие ССИ на выводе 37 ІС801.

Проверить стабилизаторы напряжения ІС1005, ІС601.

# 2.2. Нет настройки на всех диапазонах

- неисправен микроконтроллер IC1001;
- неисправен тюнер TU201.

Проверить цепь прохождения сигналов выбора диапазонов BL, BH, BU: выводы 8, 7, 6 IC1001, Q210—Q212, выводы BL, BH, BU тюнера TU201. Проверить цель формирования напряжения настройки:

вывод 9 IC001, Q1001, вывод VT тюнера TU201. Проверить цепь питания формирования напряжения настройки: вывод 9 T602, C737, R1032, C1013, IC1003, R1031, Q1001.

# 2.3. Нет приема с ПДУ

• Неисправен ПДУ

- ◊ проверить батарейки, а также наличие импульсов управления на светодиоде пульта при любой нажатой кнопке; проверить заменой кварцевый резонатор, микроконтроллер ПДУ.
- Неисправна микросхема фотоприемника RMC1001
  - ⋄ проверить наличие напряжения +5 В на выводе 2 RMC1001. Проверить наличие принимаемых импульсов управления с ПДУ на выводе 1 RMC1001.
- Неисправен микроконтроллер IC1001
  - проверить наличие импульсов управления с ПДУ на выводе 5 ІС1001, исправность кварца CF1001.

#### 2.4. Не хранится информация о характеристиках канала (настройка, яркость, громкость и т.д.)

- неисправен микроконтроллер IC1001;
- и наличие импульсов управления с микроконтроллера (выводы 1, 2, 3, 4 ІС1002). Если импульсы управления с ІС1001 поступают на ІС1002 — последовательно заменить микросхемы ІС1002, IC1001.

неисправна микросхема памяти IC1002. Проверить напряжение питания +5 В на выводе 8 IC1002.

# 2.5. Нет отображения на экране служебной информации

Неисправен микроконтроллер. Проверить наличие видеосигналов отображения на выводах 46, 47 IC001.

Проверить диоды D801, D802.

Проверить исправность видеопроцессора ІС801. Проверить наличие видеосигналов на выводах 22, 23 ІС801. Если видеосигналы поступают на ІС801, а служебная информация не отображается, следует заменить ІС801.

# 2.6. Не работают кнопки на панели управления

- заменить неисправную кнопку;
- заменить микроконтроллер IC1001.

### 2.7. Не производятся оперативные регулировки

- Не работает блокировка звука
  - ⋄ проверить цепь: IC1001 (вывод 42), Q303.
- Не работает регулировка яркости, насыщенности, громкости
- ⋄ проверить соответствующие цепи управления регулировками: вывод 2 IC1001 вывод 26 IC801 для регулировки насыщенности; вывод 41 IC1001 — вывод 5 IC801 для регулировки громкости; вывод 3 IC1001 — вывод 17 IC801 для регулировки яркости; вывод 1 IC1001 вывод 25 ІС801 для регулировки контрастности.

# 3. Неисправности блока строчной развертки

# 3.1. Нет высокого напряжения, слышен сильный свист из Т602, телевизор не включается

- неисправен ТДКС Т602;
- короткое замыкание в выходных цепях ТДКС;
- проверить следующие элементы: С616, D732, C731, D502 и т.д..

### 3.2. Телевизор не включается

- не запускается генератор строчной развертки. Проверить наличие ССИ на выводе 37 IC801;
- не формируется сигнал на включение телевизора от IC1001 (проверить цепь: вывод 10 IC1001 Q1003 — база Q601);

T602:

строчную ОС.

# Телевизор SHARP 14B-SC, 20B-SC

• обрыв кадровой отклоняющей системы; нет контакта в разъеме P502 (контакты 5, 4) подключения кадровой ОС:

проверить исправность Q602, T602, Q601, T601 и окружающих их элементов.

проверить наличие напряжения +115 В на коллекторе Q602 с блока питания через выводы 10 — 9

Проверить элементы цепи питания строчной ОС: L601, C613, C614, контакты 1, 3 Р502, прозвонить

• проверить цепь — вывод 43 IC801 — вывод 4 IC501. На выводе 4 IC501 амплитуда КСИ должна

4. Неисправности блока кадровой развертки

- нет напряжения 27 В на выводе 6 IC501;
- проверить исправность элементов: R510, C506, D501, C507, D503, D504; • неисправна (С501.
- 4.2. Нет кадровой синхронизации изображения
- неисправна микросхема IC801:

4.3. "Завороты" изображения сверху или снизу

- быть не менее 1 В.
- Проверить конденсаторы: С508, С506, С507.

3.3. На экране вертикальная полоса

4.1. На экране горизонтальная полоса

4.4. Нарушена центровка по вертикали неисправна IC501.

# 5. Неисправности радиоканала

5.1. Нет звука

Неисправен усилитель мощности НЧ IC301. Проверить напряжение питания +9 В на выводе 1 IC301.

IC301 проверяется заменой.

Если есть звуковой шум, следует проверить элементы модуля PWB-D (звуковой конвертер): Q1382, Q1381, кварц CF1381.

Проверить наличие сигнала звука на выводе 50 IC801.

Проверить закрытое состояние ключа Q303 (включена ли блокировка звука).

#### 5.2. Нет изображения Проверить транзисторы Q205, Q216, модуль "AV-UNIT".

Проверить наличие видеосигнала на контакте 1 Р401 и на выводе 13 IC801.

5.3. В телевизоре не работает НЧ-вход/выход Проверить элементы блока "AV UNIT" (PWB-E): IC350, Q451, Q453, Q452, IC351, Q351, Q352.

# 6. Неисправности блока цветности

# 6.1. Экран светится одним из основных цветов

• неисправен один из видеоусилителей. Проверить исправность элементов соответствующего видеоусилителя; • неисправна IC801.

#### 6.2. На экране видны светлые линии обратного хода одного из цветов

- Неисправен один из видеоусилителей
  - проверить исправность транзисторов Q851 Q854, Q801 Q803.

#### 6.3. Нет цветного изображения при приеме в системе SECAM

Проверить подачу сигнала включения SECAM с вывода 32 IC801 на вывод 1 IC901. Проверить наличие стробирующих импульсов SC на выводе 15 IC901. Проверить поступление сигнала VIDEO с вывода 6 IC902 на вывод 16 IC901.

#### 6.4. Нет цветного изображения при приеме в системах PAL, NTSC

Проверить работоспособность кварцев X802, X803.

Заменить ІС801.


#### 6.5. Нет цветного изображения при приеме во всех системах


Последовательно заменить микросхемы: IC801, IC802, IC901.

Для проверки IC802 отключить выводы 11, 12, 14, 16 и перемкнуть конденсаторы C817 с C826, C818 с C825. Если цветное изображение появится, то неисправна IC802.


#### 6.6. Периодически самопроизвольно пропадает цветное изображение

- неисправны кварцы X802, X803;
- неисправны IC901, IC801, IC802, Произвести последовательно замену данных микросхем;
- неточно настроен канал;
- слабый сигнал в антенне.







Телевизор SHARP 14B-SC. Принципиальная схема. Плата кинескопа, кинескоп




Телевизоры SHARP 14B-SC, 20B-SC. Принципиальная схема. Конвертер звука




Телевизор SHARP 20B-SC. Принципиальная схема. Плата кинескопа, кинескоп




Телевизоры SHARP 14B-SC, 20B-SC. Осциллограммы сигналов в контрольных точках схем







Teneeusop SHARP 14B-SC.

Принципиальная схема (начало)







Телевизор SHARP 14B-SC, 20B-SC



Телевизор SHARP 14B-SC, 20B-SC





Телевизоры SHARP 14B-SC, 20B-SC. Принципиальная схема. НЧ-вход/выход



Телевизор SHARP 14B-SC, 20B-SC

,см. стр. 180





# Телевизор SHARP

### Модель 21B-SC

### 1. Неисправности блока питания и сетевого фильтра

## 1.1. При включении телевизора перегорает предохранитель F701

- короткое замыкание катушки размагничивания;
- неисправен один из диодов D701 D704;
- короткое замыкание фильтра L702.

Отключить телевизор от сети, проверить указанные элементы омметром и заменить неисправные.

### 1.2. При включении телевизора перегорают разрывные резисторы FB701, FB702, FB603

- неисправен конденсатор фильтра С707;
- неисправен транзистор Q701;
- неисправна микросхема IC751, ее внешние элементы;
- неисправен трансформатор Т701.

Отключить телевизор от сети, проверить элементы C707, Q701, заменить неисправный. Если после включения транзистор Q701 выходит из строя — проверить внешние элементы IC751. Если они исправны — заменить IC751. В последнюю очередь заменить трансформатор T701.

#### 1.3. Телевизор не включается

- неисправна микросхема IC751 и ее внешние элементы;
- неисправны элементы в цепи запуска транзистора Q701;
- неисправен транзистор Q702;
- неисправен трансформатор Т701.

Подать питание на телевизор и контролировать сигнал на коллекторе Q701 (осц. 19). Если импульсы отсутствуют, то неисправна схема блока питания. Если импульсы есть, но период следования очень большой (1—50 мс), то блок питания перегружен и неисправны вторичные цепи. В случае неисправного блока питания проверить (заменой) IC751, элементы в цепи запуска транзистора Q701: C720, D708. Если они исправны — заменить Q701. Если результата нет — проверить (заменой) трансформатор T701.

### 2. Неисправности блока управления, тюнера, ПДУ

### 2.1. Телевизор не включается

- перегрузка во вторичных цепях каналов питания +11 В, +27 В, +180 В блока строчной развертки;
- неисправен стабилизатор +5 В (IC1005);
- неисправен микроконтроллер IC1001;
- неисправна схема сброса IC1004, ее внешние элементы.

Отключить телевизор от сети и проверить разрывные резисторы R515, R521, R612, R620, R631, R661, R731, R1082. Подать питание, проконтролировать напряжение +5 В на выводе 64 IC1001. Если его нет — проверить работу стабилизатора IC1005 (вывод 1 — +15 В, вывод 2 — корпус, вывод 3 — +5 В), проверить высокий уровень на выводе 29 IC1001. Если высокий уровень отсутствует — заменить элементы: IC1004, C1016, C1042, D1020. Кроме того, на выводах 1, 2, 30, 31 IC1001 должны быть сигналы опорных частот. Если их нет — проверить элементы: T1001, CF1001. В последнюю очередь проверить заменой микроконтроллер IC1001.

### 2.2. Не принимаются телевизионные программы на одном или на всех диапазонах

- неисправен стабилизатор +31,4 В (IC1003);
- неисправен тюнер TU201;
- неисправны элементы: IC1001, Q1001.

Включить телевизор и проверить наличие +31,4 В на катоде стабилитрона IC1003. Если его нет — заменить стабилитрон IC1003. Включить режим настройки в одном из диапазонов и контролировать напряжение на выводе VT тюнера TU201. Если изменения напряжения от +30 В до 0,5 В нет — проверить элементы: IC1001 (вывод 6), Q1001, C1001, неисправный элемент заменить.

### 2.3. Телевизор не управляется с ПДУ

- неисправен ПДУ;
- неисправна микросхема фотоприемника RMC1001;
- неисправен микроконтроллер IC1001.

Установить исправные батарейки в ПДУ и проверить наличие сигнала на светодиоде ПДУ в момент нажатия на клавишу. На нем должны быть импульсы амплитудой не менее 2,5 В. Если импульсы отсутствуют — проверить светодиод, транзистор, кварц, микросхему ПДУ и заменить неисправный элемент. Если ПДУ исправен — включить телевизор, нажать одну из клавиш ПДУ и проверить наличие импульсов амплитудой 4,5 В на выводе 1 RMC1001. Если они отсутствуют — заменить фотоприемник RMC1001. Если же импульсы поступают на вывод 5 IC1001, а телевизор не реагирует на команды ПДУ, — заменить микроконтроллер IC1001.

### 2.4. Не работает панель управления телевизора

- неисправна одна из клавиш панели;
- неисправна сборка МР1002;
- неисправен микроконтроллер IC1001.

Включить телевизор и проконтролировать наличие напряжения +4,5 В на выводах 49 — 56 IC1001. Если на одном из выводов микросхемы высокий уровень отсутствует — проверить сборку MP1002, клавиши панели. Если все исправно, а панель управления телевизора не работает, — заменить микроконтроллер IC1001.

# 2.5. Не сохраняется служебная информация (номер канала, уровни яркости, громкости, режимы таймера и другая)

- неисправна сборка МР100;
- неисправен микроконтроллер IC1001;
- неисправна схема памяти IC1002.

Проверить сборку MP1001 омметром. Затем проверить питание IC1002 (вывод 3 — +5 В, вывод 5 — корпус), проверить IC1002 и в последнюю очередь заменить IC1001.

### 2.6. Не отображается на экране телевизора служебная информация

- неисправен микроконтроллер IC1001;
- неисправен видеопроцессор IC801.

Проверить в режиме отображения служебной информации (регулировки яркости, насыщенности) прохождение видеосигналов и стробирующего сигнала с выводов 57, 59, 60, 61 IC1001 на выводы 21, 22, 23, 24 IC801. Если сигналы отсутствуют — заменить IC1001. В противном случае заменить IC801.

# 2.7. Не работает регулировка тона NTSC, яркости, контрастности, насыщенности, (индикация на экране о изменении уровня регулировки есть, а самой регулировки не происходит)

- неисправен один из конденсаторов С1001, С1002,С1003,С1012;
- неисправна сборка MP1003.

Если не работают все указанные регулировки, проверить наличие сигналов управления с изменяющейся скважностью на выводах 7, 8, 9, 10 IC1002 во время регулировки. При отсутствии сигналов — заменить IC1001. Если изменение потенциала в момент регулировки есть на соответствующих выводах 17, 25, 26, 27 IC801, а режим работы телевизора не изменяется, — заменить IC801 Если не работает только одна из регулировок, проверить соответствующую цель:

- яркость: вывод 10 IC1001, MP1003, R1006, C1002, C408, вывод 17 IC801;
- контрастность вывод 8 IC1001, MP1003, R1008, C1012, R437, R420, C815, вывод 25 IC801;
- насыщенность: вывод 9 IC1001, MP1003, C814, вывод 26 IC801;

- тон NTSC: вывод 13 IC1001, MP1003, R1005, C1001, вывод 27 IC801.

Неисправные пассивные элементы заменить, микросхемы ІС1001, ІС801 проверяются заменой в последнюю очередь.

### 2.8. Не работает НЧ-вход

- неисправны элементы: Q1002, D1019, Q1010;
- неисправен микроконтроллер IC1001;
- неисправна плата НЧ-входа (PWB-C).

Проверить изменение потенциала от 0 В до 4 В на выводе 47 ІС1001 в момент переключения режима TV/AV. Если уровень не изменяется — заменить IC1001. Если микросхема работает — проверить цепь прохождения сигнала TV/AV: Q1002, D1019, Q1010, вывод 3 разъема Р1002, неисправный элемент заменить. Неисправности НЧ-входа см. п. 6.

### 2.9. Не принимаются телевизионные программы на одном из диапазонов VL, VH, U

- неисправна микросхема IC1001;
- неисправен один из транзисторов Q210, Q211, Q212;
- неисправен тюнер TU201.

Переключать диапазоны и контролировать изменения потенциала от 8 В до 0 В на выводах 24, 25, 26 IC1001. Если потенциал изменяется — IC1001 исправна Если IC1001 работает и ключи Q210 — Q212 исправны — заменить тюнер TU201.

# 3. Неисправности блока строчной развертки

Перед ремонтом проверить исправность разрывных резисторов и предохранителя, установленных в схеме строчной развертки. Назначение этих резисторов следующее:

- FB731 предохранитель в цепи питания схемы строчной развертки; R612 — предохранитель в цепи выходного транзистора строчной развертки Q602;
- R731 предохранитель в цепи питания элементов IC801, IC901, TU201,
- R521 предохранитель в цепи питания кадровой развертки IC50.1;
- R620 предохранитель в цепи высокого напряжения.
- Если во время включения выходит из строя один из этих резисторов, то необходимо найти причину

перегрузки и устранить.

# 3.1. Нет растра

- неисправны транзисторы: Q601, Q602;
- неисправен трансформатор Т602;
- неисправен один из конденсаторов С612, С613, С615, С616.

Проверить сигнал на коллекторе Q601 (осц. 16) и далее на коллекторе Q602 (осц. 17). При отсутствии сигнала на коллекторе Q602 проверить строчную ОС, обмотку 9—10 трансформатора Т602, неисправный элемент заменить. Все указанные конденсаторы проверить заменой.

### 3.2. Есть звук, накал кинескопа светится, нет высокого напряжения

Неисправен трансформатор Т602. Заменить ТДКС Т602.

### 3.3. Изображение расфокусировано и не регулируется

Неисправен Т602, Заменить Т602,

### 3.4. Мал размер изображения по горизонтали

- Занижено выходное напряжение канала +115 В блока питания
  - ⋄ проверить и отрегулировать с помощью потенциометра R711 напряжение +115 В.
- Неисправны конденсаторы: С613, С614, С616
  - ◊ проверить заменой конденсаторы С613, С614, С616.

## 4. Неисправности блока кадровой развертки

### 4.1. На экране телевизора горизонтальная полоса, звук есть

- неисправны элементы: D502, C510, кадровая ОС;
- неисправен резистор R521;
- неисправен ТДКС Т602;
- неисправна микросхема IC501.

Проверить наличие напряжения +27 В на выводе 6 IC501. Если оно отсутствует — проверить элементы R521, D502, C510, обмотку 4—8 T602, кадровую ОС, неисправный элемент заменить. Проверить наличие КСИ на выводе 4 IC501 (осц. 14) и выходной сигнал на выводе 2 IC501 (осц. 15). При отсутствии сигнала на выводе 2 IC501 заменить микросхему.

# 4.2. Нарушена и не регулируется линейность по вертикали, размер по вертикали

- неисправны элементы: Q603, Q608, C622, D607;
- неисправны конденсаторы: С506, С508;
- неисправны резисторы: R514, R509;
- неисправна микросхема IC501;
- неисправна кадровая ОС.

Проверить заменой конденсаторы C506, C508 и, если это не приведет к восстановлению работоспособности, то проверить режим по постоянному току транзисторов Q603, Q608, исправность элементов C622, D607. В последнюю очередь последовательно заменить IC501 и кадровую ОС.

### 4.3. Отсутствует верхняя или нижняя половина растра

Неисправна микросхема ІС501. Заменить микросхему.

### 4.4. Нет кадровой синхронизации

- неисправен задающий генератор кадровой развертки (внутри 1С801), его внешние элементы;
- неисправна микросхема IC501.

Проверить наличие КСИ на выводе 43 IC801 (осц. 14). Если их нет — проверить исправность конденсаторов C515 — C518. Если они исправны — заменить IC801. Если КСИ поступают на вывод 4 IC501, а синхронизация отсутствует — заменить IC501.

## 5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, синхропроцессора

# 5.1. Отсутствует цветное изображение в системах PAL, NTSC

- неисправна микросхема IC801, ее внешние элементы,
- неисправна микросхема IC802, ее внешние элементы.

Проверить питание IC801 (+8 В на выводе 10, 0 В на выводах 9, 11), работослособность кварцевых резонаторов X802, X803. Установить регулировку насыщенности в положение, близкое к максимальному (на выводе 26 IC801 должен быть уровень около 3 В). Проверить наличие стробирующего сигнала на выводе 38 IC801. На выводах 30, 31 IC801 должны быть сигналы R-Y и В-Y. Если сигналов нет — заменить IC801. Затем проверить наличие сигналов R-Y и В-Y на входе (выводы 16, 14) и ее выходе (выводы 11, 12, осц. 2, 3). Если выходные сигналы отсутствуют — заменить IC802. Возможно, что неисправен стабилитрон D805, тогда напряжение +6,4 В на выводе 9 IC802 будет отсутствовать.

Если выходные сигналы R-Y и B-Y есть на выводах 9, 10 IC901, а цветное изображение отсутствует — заменить IC801.

### 5.2. Отсутствует цветное изображение в системе SECAM

- неисправен видеопроцессор IC801;
- неисправен декодер SECAM IC901.

Проверить наличие видеосигнала на выводе 16 IC901, сигналов опорной частоты 4,43 МГц и опознавания системы SECAM (высокий уровень 4,5 В) на выводе 1 IC901. Если один из сигналов отсутствует — неисправна IC801. Если сигналы есть, а сигналов R-Y и В-Y на выводах 9, 10 IC901 нет, то следует заменить микросхему IC901.

# 5.3. Экран светится одним из основных цветов или на изображении отсутствует один из основных цветов

- неисправен видеопроцессор IC801;
- неисправен один из буферов Q801 Q803;
- неисправен один из видеоусилителей платы кинескопа Q851 Q853;
- неисправен кинескоп.

Проверить наличие сигналов R, G, B на контактах 3, 5, 4 P801 (осц. 5, 6, 4). Если один из сигналов отсутствует или не соответствует приведенным осциллограммам — проверить выходные сигналы IC801 (выводы 20, 19, 18) и работу буферов Q801 — Q803. Если сигналы есть, перейти к проверке видеоусилителей платы кинескопа. Проверить наличие сигналов на коллекторах транзисторов Q851, Q852, Q853 (осц. 7, 9, 8). Если один их них отсутствует — проверить соответствующий транзистор и его внешние элементы. Если сигналы есть, а один из цветов на экране отсутствует, возможна неисправность кинескопа.

### 5.4. Нарушен баланс белого

- неисправна схема формирования напряжения смещения на транзисторе Q854 платы кинескопа;
- изменение параметров радиоэлементов, кинескопа.

Проверить режим по постоянному току транзистора Q854. Если он не соответствует указанному на схеме — проверить транзистор Q854 и его внешние элементы, поступление напряжения +8 В на контакт 1 Р852 платы кинескопа. Если схема смещения работает, то регуляторами R857, R863 установить баланс белого на светлых участках изображения. Затем регуляторами R853, R859, R865 установить баланс белого на темных участках изображения.

### 6. Неисправности НЧ-входа/выхода, УМЗЧ (плата PWB-C)

#### 6.1. Нет звука

- неисправен канал +9 В блока строчной развертки;
- неисправен канал +15 В;
- неисправны микросхемы (С801, (С1001;
- неисправна одна из микросхем платы PWB-С: IC1301 IC1305;
- неисправны динамики.

Проверить наличие напряжения +9 В на контакте 4 Р1401. Если напряжение +9 В есть, а на выводах 7 ІС1304, ІС1305 оно отсутствует, — проверить разрывной резистор R1315. Если его нет — проверить обмотку 7 — 4 Т602, R731, D733, C734, R648, Q604. Проверить наличие напряжения +15 В на контакте 1 Р1305. Если его нет — проверить цепь: +27 В, R525, D507, D304, R318, контакт 1 Р1305, определить неисправный элемент и заменить. Установить регулировку громкости в положение, близкое к максимальному. Установить режим TV (потенциал 0 В на выводе 47 ІС1001). Проверить отсутствие включения режима блокировки звука (МUTE). На контакте 1 Р1303 должен быть низкий уровень 0 В, на контакте 3 Р1304 должен быть низкий уровень 0 В (режим TV). Если сигналов нет — проверить работоспособность микроконтроллера ІС1001. Затем перейти к проверке звукового тракта: вывод 50 ІС801, контакт 1 Р1301, выводы 1, 6 ІС1304 (ІС1305), выводы 8, 9 ІС301, выводы 1, 2 ІС301, выводы 2, 14 ІС1302, выводы 3, 13 ІС1302, выводы 2, 4 ІС1303, выводы 8, 10, 11, 13 ІС1303, динамики. Определить неисправный элемент тракта и заменить.

### 6.2. Нет звука при работе с НЧ-входа

- неисправен микроконтроллер (С1001;
- неисправны элементы: IC1304, IC1305, D1301, D1302, C1303, C1304.

Включить режим AV, подать звуковой сигнал на разъем J1301. Проверить наличие высокого уровня 4 В на контакте 3 P1304. Если его нет — проверить элементы: IC1001, Q1002, D1019, Q1010. Проверить

наличие входных звуковых сигналов на выводах 3 IC1304, IC1305. Если их нет — проверить указанные диоды и конденсаторы. Если сигналы есть, а на выводах 6 IC1304, IC1305 они отсутствуют — заменить переключатели сигналов IC1304, IC1305.

### 6.3. Нет изображения при работе с НЧ-входа

- нарушена цепь питания элементов IC1401, Q1401;
- неисправен переключатель видеосигнала IC1401;
- неисправен видеопроцессор IC801.


Проверить разрывные резисторы R1407, R1411. Затем проверить цепь прохождения видеосигнала от разъема J1301: J1301 (VIDEO IN), C1401, Q1401, Q1402, C1405, выводы 3, 6 IC1401, контакт 3 P1401, C408, вывод 154 IC801. Определить и заменить неисправный элемент цепи.


### 6.4. Нет звука на НЧ-выходе

- Неисправна микросхема IC1306, ее внешние элементы
  - проверить поступление звукового сигнала R(L) на разъем J1301 по цепи: вывод 6 IC1304 (IC1305), вывод 4 (6) IC1306, вывод 2 (8) IC1306, C1305 (C1306), J1301. Определить и заменить неисправный элемент.


#### 6.5. Нет видеосигнала на НЧ-выходе

- Неисправен буфер Q1403
  - ⋄ проверить прохождение видеосигнала по цепи: вывод 6 IC1401, Q1403, C1410, J1301, устранить неисправность.







Принципиальная схема. S-конвертер мультисистемный (вариант 1)



Принципиальная схема. S-конвертер мультисистемный (вариант 2)



видеопроцессор, синхропроцессор, тюнер Принципиальная схема. Микроконтроллер, упчи, упчз, декодеры РАL, SECAM, NTSC.



Принципиальная схема. Микроконтрол. блоки кадровой и строчной разверток


Микроконтроллер,


Телевизор SHARP

21B-SC


Принципиальная схема.

Блок питания







Принципиальная схема. Плата кинескопа



Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы



Принципиальная схема. УМЗЧ, НЧ-вход/выход



# Телевизор SONY

### Модель KV-1435

### 1. Неисправности блока питания и фильтра питания

### При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F601

- Неисправны элементы платы сетевого фильтра и выпрямителя
  - отсоединить петлю размагничивания и последовательно проверить элементы: Т605, С605, С621, С602, С601, D601. Затем разорвать цепь: вывод 2 Т601 — С604 и включить питание. Если предохранитель F601 не перегорает, то неисправность в петле размагничивания или в элементах ключевого преобразователя. Локализовать причину неисправности и устранить.
- Неисправны элементы ключевого преобразователя
  - ⋄ омметром последовательно проверить элементы: IC601 (заменой), C606, C626, C615, D602, D603, D608;
  - проверить трансформатор Т601 на наличие замыкания между обмотками.

### Нет растра и звука, отсутствуют все выходные напряжения, предохранитель F601 исправен

- Вышли из строя элементы ключевого преобразователя
  - проверить IC601 (заменой), Q601, Q603, D603, D608, D602, IC603, IC602;
  - ⋄ проверить на обрыв резисторы R617, R602, R615, R609, R602, R604, R623, R606;
  - ⋄ проверить вторичные цепи каналов +115 В, +15 В на короткое замыкание;

  - о проверить элементы выходных выпрямителей блока питания: D604, C609, D608, C608, D605, C612, C610.

# 2. Неисправности блока управления

## 2.1. Телевизор не включается, индикатор дежурного режима не светится

- Неисправен микроконтроллер IC001
  - проверить наличие низкого уровня на выводе 24 IC001.
- Неисправен канал +15 В блока питания
  - ⋄ проверить элементы выпрямителя канала +15 В
- Неисправен стабилизатор напряжения +5 В, формирователь сигнала RESET на микросхеме IC005

### 2.2. Телевизор не включается, индикатор дежурного режима светится

- неисправен микроконтроллер IC001;
- не формируется сигнал включения телевизора (см. элементы цепи: вывод 6 IC001 Q004 -Q801);
- не работает задающий генератор строчной развертки (см. неисправности строчной развертки).

# 2.3. Не принимаются телевизионные программы на одном или на всех поддиапазонах

- неисправен микроконтроллер IC001;
- неисправен тюнер ТU151.

Проверить элементы цепи коммутации поддиапазонов: выводы 41—43 !C001, Q151, Q153, Q154, TU151.

Проверить элементы цепи формирования напряжения настройки: вывод 9 ІС001, Q001, Q002, ІС004.

Проверить напряжение питания 9 В на выводе 3.

Проверить исправность стабилизатора IC851.

неисправен микроконтроллер IC001;

# 2.4. Нет приема с ПДУ

- Неисправен ПДУ
  - ◊ заменить батарейки, проверить наличие импульсов управления на светодиоде пульта при нажатии кнопок. Проверить светодиод пульта;
    - ⋄ проверить наличие импульсов управления с ПДУ на выводе 1 IC002, выводе 5 IC001;
  - ⋄ если импульсы управления с ПДУ на выводе 5 IC001 есть, а отработки команд нет, заменить IC001.
- 2.5. Не хранится информация о характеристиках канала (настройка, яркость и т.д.)
  - неисправна микросхема памяти IC003.
- 2.6. Не отображается на экране служебная информация
  - неисправен микроконтроллер;неисправен Q005;
  - неисправен видеопроцессор IC301.
     Проверить наличие импульсов отображения служебной информации на выводе 46 IC001 и поступ-
- ление их на вывод 38 ІСЗ01.

2.7. Не работают кнопки панели управления телевизора

- заменить неисправную кнопку;
  неисправен микроконтроллер IC001.
- 2.8. Не работают оперативные регулировки
  - Не работает блокировка звука
  - ⋄ проверить цепь блокировки звука: вывод 10 IC001 Q007 вывод 7 IF201.
  - Не работают регулировки яркости, контрастности, насыщенности, громкости
  - пе разотают регулировки яркости, контрастности, насыщенности, громкости
     проверить управляющие цепи: вывод 4 IC001 вывод 43 IC301 для регулировки насыщенности; вывод 2 IC001 вывод 7 блока IF201 для регулировки громкости; вывод 1 IC001 вывод 41 IC301

# 3. Неисправности блока строчной развертки

для регулировки яркости; вывод 3 ІС001 — вывод 44 ІС301 для регулировки контрастности.

# 3.1. Нет высокого напряжения, слышен звук высокого тона из ТДКС, телевизор не включается

- неисправен трансформатор Т851;
- короткое замыкание во внешних цепях ТДКС Т851;
- неисправны Q801, Q802, IC801, Q821.
   Проверить элементы: Q802, D801, D802, C812, C808, C809, C810, IC801, Q801, D858, D857.

# 3.2. Телевизор не включается

- Не запускается генератор строчной развертки
  - ⋄ проверить элементы: Q801, D860, Q004, T801, Q802;
  - ⋄ проверить поступление ССИ с вывода 27 IC301 до Q802;
  - проверить наличие напряжения +115 В на выводах 2, 1 трансформатора Т851.

# 3.3. Геометрические искажения растра по горизонтали

Если потенциометром RV802 и катушкой L805 не удается добиться восстановления изображения, то проверить IC801, Q821 и их внешние элементы.

### 3.4. На экране тонкая вертикальная полоса Проверить цепь питания строчной ОС: L808, L805, L807, С822, строчную ОС, пайку разъемного соединения СNDY1.

4.1. Нет кадровой синхронизации

4.2. На экране тонкая горизонтальная полоса обрыв кадровой отклоняющей системы;

4. Неисправности блока кадровой развертки

• проверить напряжение +23,8 В на выводе 6;

Проверить наличие КСИ на выводе 18 ІСЗО1 и на выводе 4 ІС551.

- проверить элементы IC551 (заменой), C558, R557, пайку разъемного соединения CND41, прове-
- рить строчную ОС.
- 4.3. Завороты изображения на верхней или нижней части экрана

Проверить заменой ІС551.

4.4. Изображение смещено по вертикали Если резистором RV551 не удается восстановить нормальное изображение, следует проверить

С558 и IC551, R552.

5. Неисправности радиоканала

## 5.1. Нет звука

Проверить элементы: С814, С558, С557, С556, С552.

- Неисправен усилитель мощности НЧ IC251.
- ⋄ проверить наличие напряжения питания +9 В на выводе 1 микросхемы УМНЧ IC251;
  - ◊ проверить элементы: IC251, динамический громкоговоритель, C256, контакты на разъеме
  - J251.
- 5.2. Нет звука, в громкоговорителе слышен звуковой шум, изображение нормальное

Проверить заменой IF201, IC301.

Проверить отсутствие блокировки звука. Проконтролировать цепь сигнала блокировки звука

(MUTE): вывод 10 IC001, вывод 7 IF201. Проверить элементы вторичной цепи блокировки звука: Q002, Q004, Q251, Q252, IC251.

# 5.3. Нет изображения

Проверить элементы: IF201, Q201, IC301.

## 6. Неисправности блока цветности

# 6.1. Нет цветного изображения в одной из цветовых систем PAL, SECAM

Возможно, неисправны микросхемы декодеров систем IC301 (PAL, NTSC), IC401 (SECAM). Прове-

рить наличие видеосигнала на выводе 1 IC301 и выводе 1 (IC401), настройку контура T403 (SECAM), DL301.

Проверить работоспособность кварцев X443, X358. Проверить исправность Q401 (SECAM). Если

неисправность не устранена — заменить последовательно ІСЗ01, ІС401.


# 6.2. При приеме черно-белого изображения экран светится одним из основных цветов (зеленым, пурпурным или голубым)

- неисправен один из видеоусилителей, расположенных на плате кинескопа: Q703 Q705;
- неисправен видеопроцессор IC301 (проверить сигналы R, G, B на выводах 37, 38, 39 I C301).


### 6.3. На экране видны светлые линии обратного хода


Отрегулировать потенциометром RV709, расположенным на плате кинескопа (плата C), напряжение на ускоряющем электроде кинескопа.


Проверить напряжение питания видеоусилителей (плата С — +180 В), а также элементы выпрямителя (плата A): R852, D852, C852, C851.




Осциплограммы сигналов в контрольных точках схемы









# Телевизор SONY

### Модели 1484МТ/1984МТ/2184МТ

### 1. Неисправности блока питания

### 1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F601

- неисправны элементы сетевого фильтра С601, С603;
- короткое замыкание обмоток трансфориатора Т601;
- неисправны элементы: D601, C602, C604, C605, C619, C606;
- неисправна система размагничивания, неисправна микросхема IC601.

Отключить телевизор от сети, проверить указанные элементы фильтра и выпрямителя. Если они исправны — проверить на короткое замыкание петлю размагничивания L901, затем проверить методом замены IC601.

#### 1.2. Телевизор не включается. Сетевой предохранитель F601 исправен

- неисправна цепь запуска R604, C621,
- обрыв обмотки 1 3 Т602;
- неисправна микросхема IC601;
- короткое замыкание выходных цепей каналов +14 В, +115 В.

Проверить омметром элементы R604, C621, обмотку 1 — 3 T602, режим по постоянному току микросхемы IC601. Если режим не совпадает с указанным по схеме — заменить IC601. Проверить конденсаторы C612, C615, стабилизатор D608. Если они исправны — разорвать цепь питания каналов +14 В, +115 В. Если после этого на выходе соответствующего канала появится напряжение (оно может быть больше нормы), то неисправность надо искать в цепях потребления соответствующего канала питания.

# 1.3. При включении от трансформатора T601 слышен звук высокого тона, отсутствует одно из выходных напряжений +14 В, +115 В или оно меньше нормы на 30 — 50%

- Перегружен один из каналов +14 В, +115 В
  - ◊ определить перегруженный канал и устранить причину перегрузки.

### 2. Неисправности микроконтроллера

### 2.1. Телевизор не включается

- Неисправна микросхема стабилизатора IC001, микросхема микроконтроллера IC002 или ее внешние элементы

## 2.2. Не принимаются телевизионные программы на одном или на всех диапазонах

- неисправна микросхема (С002;
- неисправен один из ключей выбора программ Q152, Q153, Q154;
- неисправны элементы формирователя напряжения настройки IC004, Q001, Q002.

Включить телевизор и с панели управления провести настройку на программы. При переходе с одного диапазона на другой потенциал на выводах 7, 8, 10 IC002 должен изменяться от +5 В до 0 В, а

на соответствующем входе тюнера ТU151 должно появиться напряжение +12 В. Если этого нет заменить IC002 или один из неисправных ключей Q151, Q153, Q154.

Проверить работу формирователя напряжения настройки. С изменением скважности импульсов на выводе 1 IC002 напряжение на выводе 11 TU151 должно измениться от +31В до 0 В. Если этого нет проверить режимы по постоянному току элементов IC004, Q001, Q002 и заменить неисправный элемент.

## 2.3. Не работает управление с ПДУ

- Неисправны ПДУ, узел фотоприемника IC005, микроконтроллер IC002
  - ◊ проверить ПДУ: на светодиоде ПДУ при нажатии одной из кнопок должны быть импульсы амплитудой 2,5 — 3 В. Убедиться в наличии аналогичных импульсов на выводе 2 ІС005. Если сигнала нет — заменить ІС005. Если импульсы управления присутствуют на выводе 35 ІС002, а управления телевизором нет, — заменить 1С002.

### 2.4. Не хранится информация о характеристиках настроенных телевизионных каналов (яркость, насыщенность, громкость, частота и другие)

- Неисправны микроконтроллер IC002, микросхема памяти IC003
  - ⋄ проверить в режиме настройки на выводах 39, 40 IC002 наличие импульсов данных и тактовых импульсов. Если их нет — заменить ІС002. Если импульсы на выводах 5, 6 ІС003 есть, а информация после выключения не сохраняется — заменить IC003.

### 2.5. Не отображается служебная информация на экране телевизора

- Неисправны элементы: IC002, Q202, IC301
- включить режим регулировки одного из параметров изображения и проверить наличие видеосигнала на выводе 23 ІС002, стробирующего сигнала на выводе 25 ІС002. Если их нет заменить IC002. Если сигналы есть — проверить прохождение видеосигнала через буфер Q202 и его присутствие на входе видеоусилителя платы кинескопа (база транзистора Q704). Кроме того, необходимо проверить поступление сигнала BLK на вывод 33 IC301. Если сигнал есть, а изображения регулируемого параметра нет — заменить ІСЗО1.

### 2.6. Не работают регулировки громкости, насыщенности, контрастности, яркости

- Неисправны элементы: IC 002, IC 301, C018 C023, C321
- ♦ выполнять регулировку с ПДУ или с панели управления и контролировать изменение скважности управляющих импульсов на соответствующих выводах 2, 3, 4, 5, 6 ІС002. Если сигналов нет — заменить IC002. Если сигналы есть, то неисправна IC301.

### 2.7. Телевизор не управляется с панели управления

- неисправна одна из кнопок S001 S009;
- неисправен микроконтроллер IC C002.

Омметром проверить кнопки S001 — S009. Если они исправны — заменить микроконтроллер IC002.

### 2.8. Не переключается телевизионная система (на дисплее режим переключения системы отображается, а звук воспроизводится с искажениями)

- неисправен микроконтроллер IC002;
- неисправен модуль IF201.

Переключать телевизионную систему и контролировать изменение потенциала на выводах 37, 38 IC002. Если потенциал на выводах не изменяется (от 0 до 4,5 В и обратно) — заменить IC002. Если

сигнал управления на выводах 37, 38 IC002 есть, то неисправен модуль IF201.

## 3. Неисправности блока строчной развертки

- 3.1. Нет высокого напряжения, телевизор не включается
  - неисправны транзисторы Q801, Q802, Q006, демпферные диоды D801, D802;
  - неисправен ТДКС Т851, его внешние элементы.

стором Q006 отсутствует, проверить наличие сигналов на транзисторах Q801, Q802 в соответствии с осц. 17, 18, 19. Проверить транзистор Q802 (заменой), демпферные диоды D801, D802. Если режимы транзисторов по постоянному току в порядке, указанные элементы исправны — заменить ТДКС Т851.

Проверить наличие ССИ на базе Q801 (осц. 16). Если их нет — убедиться, что блокировка транзи-

# 3.2. Изображение искажено, смещено по горизонтали, регулировки Н. SIZE, Н. CENT не работают

- неисправен стабилизатор +12B (Q851);
- неисправны элементы: IC801, Q821, отклоняющая система.
- Property and strength 142B (0954) and an exercise 1096

Проверить стабилизатор +12В (Q851), проверить заменой IC801, Q821. Если указанные элементы исправны, то возможна неисправность строчной ОС.

# 3.3. Изображение отсутствует, на строчных катушках есть сигнал в соответствии с осц. 19, есть высокое напряжение

- Неисправен ТДКС Т851
- ◊ визуально проверить свечение накала кинескопа. Если оно отсутствует заменить ТДКС Т851.

# 4. Неисправности блока кадровой развертки

# 4.1. На экране горизонтальная полоса

- Неисправны элементы: ІС551, кадровая ОС
- ⋄ проверить питание IC551 (вывод 1 0 В, вывод 6 +24,2 В), наличие КСИ на выводе 4 IC551 (осц. 11) и выходного сигнала на выводе 2 IC551 (осц. 14). Если выходной сигнал отсутствует заменить IC551. Если сигнал на выходе IC551 есть, а неисправность не устранена, возможно, оборвана цепь питания кадровой ОС.

### 4.2. Искажения изображения на верхней или нижней части экрана

- Неисправна микросхема IC551, элементы C552, C814, C558
  - ◊ проверить заменой указанные элементы.

# 4.3. Нарушена и не регулируется линейность изображения по вертикали, размер по вертикали, центровка по вертикали

- Обрыв регулятора RV502, неисправны элементы C531, C512, обрыв RV551, R552, R556, Q552, IC551
  - проверить указанные элементы (конденсаторы заменой, резисторы омметром), в последнюю очередь заменить элементы Q552, IC551.

### 5. Неисправности радиоканала

### 5.1. Изображение есть, нет звука

- неисправен модуль IF201;
- неисправен переключатель звуковых сигналов TV/AV IC202;
- неисправна микросхема IC251, ее внешние элементы.

Проверить наличие звукового сигнала на выводе 10 модуля IF201. Если он присутствует — проверить его прохождение через коммутатор IC202 (выводы 7, 4), поступление данного сигнала на вывод 9

IF201 и с его вывода 8 на вывод 1 IC251. При отсутствии звукового сигнала на выходе указанных элементов — заменить их на заведомо исправные.

## 5.2. Нет изображения, звука, растр есть

- неисправен тюнер TU151,
- неисправен блок IF201:
- неисправна микросхема (С002.

В режиме работы от радиоканала (TV) проверить наличие потенциала 0 В на выводах 3 IC202, IC203. Если сигнала нет — неисправна IC002. Если сигнал управления TV/AV есть — последовательно заменить блоки TU151, IF201 и определить неисправный.

### 5.3. Звук есть, изображение отсутствует

- Неисправны блок IF201, транзистор Q201, коммутатор IC203
  - ⋄ проверить осциллографом наличие видеосигнала на выводе 7 IC203 (осц. 2). Если он отсутствует проверить транзистор Q201. Если транзистор исправен заменить IF201. Если же на входе IC203 сигнал присутствует, а на выходе (вывод 4, осц. 1) его нет, заменить IC203.

# 6. Неисправности блока цветности, задающих генераторов кадровой и строчной развертки, видеопроцессора, видеоусилителей

# 6.1. При приеме черно-белого изображения экран светится зеленым, пурпурным или голубым цветом

- неисправен видеопроцессор IC301;
- неисправен один из транзисторов платы кинескопа.

Проверить наличие сигналов R, G, B на выводах 39, 38, 37 IC301, их соответствие осц. 6, 7, 8. Если один из сигналов отсутствует — проверить соответствующий транзистор видеоусилителя. Если транзисторы неисправны — заменить IC301.

### 6.2. Нет цветного изображения в системе SECAM

- неисправен видеобуфер Q401;
- неисправна IC401;
- неисправна IC301.

Проверить прохождение сигнала VIDEO через буфер Q401. Сравнить сигналы на выводах 10, 11 IC401 с указанными на осц. 25, 26 в режиме приема сигнала SECAM. Если сигналы отсутствуют — заменить IC401. Если сигналы R-Y, B-Y поступают на входы IC301, а цвета нет, — неисправна микросхема IC301.


### 6.3. Нет цветного изображения в системах PAL, NTSC


- неисправны резонаторы Х358, Х443;
- неисправна линия задержки DL301;
- неисправны элементы: IC301, Q302.


Убедиться, что резонаторы X358, X443 исправны (осц. 5, 4). Подстроить опорную частоту с помощью конденсаторов CV443, CV358 до появления цветного изображения. Проверить буфер Q302, затем линию задержки DL301 (заменой). Если результата нет — заменить микросхему IC301.

### 6.4. Нет кадровой или строчной синхронизации


- Неисправен видеобуфер Q303, синхропроцессор (внутри IC301)









Принципиальная схема. Декодер SECAM




Принципиальная схема. НЧ-вход




память,






Принципиальная схема. Плата кинескопа с диагональю 14"



Принципиальная схема. Плата кинескопа с диагональю 19"



Принципиальная схема. Плата кинескопа с диагональю 21"

# Телевизор SONY

## Модели KV-14DK1, KV-21DK1

### 1. Неисправности блока питания

# 1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F601

- неисправны элементы сетевого фильтра (С621, Т605), выпрямителя (D601, C605, C601, C602, C624, C604), системы размагничивания (DGC, R620, THP601);
- со24, со04), системы размагничивания (DGC, R620, ТН
   неисправна микросхема IC601.

Отключить телевизор от сети, проверить элементы фильтра и выпрямителя, проверить систему размагничивания, затем (заменой) проверить IC601.

Проверить элемент C606.

#### 1.2. Телевизор не включается, сетевой предохранитель F601 исправен

Проверить последовательно элементы: R602, R617, R626, C619, R609, R603, R622, R623, D602,

Q601, Q603, IC603, D603, D607, IC602. Если вышеперечисленные элементы исправны, проверить T601, IC601 (заменой).

# 1.3. Телевизор не включается, из трансформатора T601 слышен прерывистый звук высокого тона

- Перегрузка по одному из каналов блока питания +15 B, +115 B
  - ◊ определить перегруженный канал и устранить причину перегрузки.
- Неисправны элементы вторичных выпрямителей блока питания
  - ⋄ проверить элементы: D604, C609, D605, D608, C610.

# 2. Неисправности микроконтроллера

### 2.1. Телевизор не включается

- неисправна схема стабилизатора IC005;
- неисправен микроконтроллер IC001;
- неисправны внешние элементы IC001.
  Включить телевизор, проверить напряжение +5 В на выводе 5 IC005, напряжение +15 В на выводе

1 этой микросхемы. Если же на указанных выше выводах IC005 +15 В есть, а +5 В нет, то следует заменить IC005. Убедиться, что на вывод 52 IC001 поступает напряжение +5 В. Проверить работоспособность кварца CF001, наличие низкого уровня на выводе 6 микроконтроллера IC001 (сигнал STBY). Ключ Q004 должен быть закрыт и ССИ должны поступать на базу Q801 с вывода 27 IC301.

# 2.2. Нет настройки на телевизионные программы

- неисправна (С001;
- неисправен один из ключей выбора поддиапазонов Q151, Q153, Q154;
- неисправны элементы формирователя напряжения настройки (IC001, Q002, IC004, Q001).

Включить телевизор и с панели управления производить настройку. При переходе с одного на другой поддиапазон потенциал на выводах 41 — 43 IC001 должен изменяться с +5 В до 0 В, а на соответствующих выводах тюнера TU151 должен появиться уровень +12 В. Если этого не произошло,

заменить IC001 или неисправный ключ (Q151, Q153, Q154). Проверить работу формирователя напряжения настройки — в режиме настройки на базе транзистора Q001 должно быть изменение потенциала 0 ... 5 В. Напряжение настройки на тюнере TU151 (VC) должно изменяться от +32 В до 0 В. Если этого нет, проверить режимы по постоянному току элементов IC004, Q001. Заменить неисправный элемент.

#### 2.3. Нет управления с ПДУ

- Неисправны ПДУ, фотоприемник IC002, микроконтроллер IC001
  - ⋄ проверить ПДУ (на светодиоде пульта при нажатии любой кнопки должны быть импульсы амплитудой 2,5 3В). Убедиться в наличии аналогичных импульсов на выводе 5 IC001. Если этого нет заменить IC002. Если же импульсы управления присутствуют на выводе 5 IC001, а отработки команд телевизором нет, заменить IC001.

# 2.4. После выключения телевизора не сохраняется информация о характеристиках каналов (настройка, уровни регулировки и т.д.)

- Неисправен микроконтроллер (С001, микросхема памяти (С003)

#### 2.5. Не отображается служебная информация на экране телевизора

- Неисправны элементы: IC001, Q005
  - ◆ если в режиме отображения служебной информации на выводе 46 IC001 нет импульсов заменить IC001;
  - о проверить также цепь: Q005 вывод 38 IC301. Если импульсы отображения служебной информации поступают на вывод 38 IC301, а на экране отсутствует служебная информация, заменить IC301.

#### 2.6. Не работают регулировки: яркость, контрастность и т.д.

- Неисправны IC001, IC301, IF201
  - ⋄ выполняя регулировку с ПДУ или с панели управления, проконтролировать изменение скважности импульсов управления: на выводе 4 IC001 и соответственно потенциала 0 ... 5 В на выводе 43 IC301 для регулировки насыщенности; на выводе 1 IC001 и соответственно на выводе 41 IC301 для регулировки яркости; на выводе 3 IC001 и соответственно на выводе 44 IC301 для регулировки контрастности; на выводе 2 IC001 и соответственно Q007 на выводе 7 IF201 для регулировки громкости. Неисправный элемент заменить.

### 2.7. Телевизор не управляется с панели управления

- Неисправны кнопки панели управления
  - ◊ проверить омметром кнопки.
- Неисправна IC001

# 2.8. Система звука не переключается (на экране режим системы звука отображается, а звук принимается с искажениями)

- Неисправна IC001, неисправен модуль IF201
- о переключить систему звука и контролировать изменение потенциала на выводах 11, 12 IC001. Если потенциал на выводах IC001 не изменяется (0 ... 4,5 В) — заменить IC001. Если изменение потенциалов на выводах 11, 12 IC001 есть при переключении системы звука, а неисправность не устраняется, то следует заменить блок IF201.

# 3. Неисправности блока строчной развертки

# 3.1. Нет высокого напряжения. Телевизор не включается

- Неисправны элементы: Q801, Q802, Q821, D801, D802, ТДКС (Т851)

Q802 напряжения +115 В. Если импульсы запуска на Q801, Q802 не поступают — проверить

исправность Q004, внешние элементы транзисторов Q801, Q802.

# 3.2. Нет накала на кинескопе, высокое напряжение есть

- Неисправен Т851 (ТДКС) (неконтакт панели кинескопа, обрыв обмотки 5 6 ТДКС)
- ◊ проверить напряжение накала. Омметром проверить цепь питания накала кинескопа.
- 3.3. На экране вертикальная полоса
  - Неисправна цепь отклоняющей системы
    - ⋄ прозвонить строчную ОС, пайку разъемного соединения CNDY1, проверить элементы: L821, R833, C821, RV801, D858, D857.

# 4. Неисправности кадровой развертки

# 4.1. На экране тонкая горизонтальная полоса

- Неисправна IC551, нет питания +24 В на IC551, обрыв кадровой ОС, неисправен C558
  - ⋄ проверить наличие напряжения +24 В на выводе 6 IC551, прозвонить омметром кадровую ОС, проверить элементы C558, R557, Q522, Q551, проверить (заменой) IC551.
- 4.2. Изображение завернуто сверху или снизу
  - проверить элементы: С557, С558; IC551 (заменой).
- 4.3. Нет кадровой синхронизации
  - Неисправна цепь синхронизации кадровой развертки
    - ⋄ проверить цепь: вывод 18 вывод 4 IC551. Заменить последовательно IC301, IC551.

# 5. Неисправности радиоканала

# 5.1. Изображение есть, нет звука

• Неисправен блок IF201, неисправен УНЧ IC251, неисправны IC001, Q202

Неисправна IC551, неисправны внешние элементы кадровых катушек ОС

⋄ проверить наличие звукового сигнала на выводе 10 IF201. Если он присутствует, то проверить его прохождение с вывода 8 IF201 на вывод 5 IC251. Если звуковой сигнал поступает на вывод 5 IC251, а звука нет — неисправна IC251. Отсутствие сигнала AUDIO на выводе 10 IF201 может быть вызвано двумя причинами: неисправен блок IF201 или заблокирован тракт регулировки громкости (IC001 вывод 2 — рег. громкости; IC001 вывод 10, Q007 — блокировка звука). Определить неисправный элемент и заменить.

# 5.2. Нет изображения и звука (есть накал, высокое напряжение)

- A Housenable IE201 Tipuen IC301

# 5.3. Звук есть, изображение отсутствует

• Неисправен блок IF201 (канал VIDEO), транзистор Q201

Неисправный блок/элемент заменить.

⋄ проверить цепь прохождения сигнала VIDEO: вывод 12 IF201, Q201, Q303, Q301, YCN301.

# 6. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, видеоусилителей

### 6.1. Экран светится зеленым, пурпурным или голубым цветом


- Неисправна IC301, неисправен соответствующий видеоусилитель: Q703, Q704, Q705
  - ⋄ проконтролировать сигналы RGB на выходе IC301 (выводы 37 39). Амплитуда сигналов должна быть 3,5 4 В. Затем проверить транзисторы видеоусилителей на плате кинескопа.


#### 6.2. Экран засвечен белым цветом


- Нет напряжения питания видеоусилителей
  - ⋄ проверить цепь питания выходных видеоусилителей: вывод 4 Т851, R851, D851, C851, контакт 2 CN851, плата кинескопа.

#### 6.3. Нет цветного изображения

- Неисправны элементы: YCH301, IC301, IC401
  - ⋄ проверить работоспособность кварца X443 (PAL), наличие сигналов R-Y и B-Y после линии задержки DL301 (выводы 5, 6 lC301), наличие сигнала CHROMA (вывод 1 lC301). Проконтролировать сигналы R-Y и B-Y с декодера SECAM (выводы 10, 11 lC401), отрегулировать контур опознавания SECAM (Т403), проверить сигнал VIDEO на lC401 (выводы 1, 2), а также транзистор Q401. Если поиск неисправности ни к чему не привел, заменить микросхему соответствующей системы lC301 (PAL) или lC401 (SECAM). Если цвета нет ни в одной системе (PAL, SECAM), то следует заменить микросхему lC301.










Принципиальная схема.

Тюнер, радиоканал, микроконтроллер


229







Принципиальная схема. Плата кинескопа с диагональю 14"



Принципиальная схема. Плата кинескопа с диагональю 21"

# Телевизор SONY

# Модели KV-M1400K/M2100K, KV-M1401/M2101

# 1. Неисправности блока питания и сетевого фильтра

### 1.1. Перегорает сетевой предохранитель F601

- Неисправны элементы платы фильтра питания и сетевого выпрямителя
  - в отключенном от сети телевизоре проверить следующие элементы: C621, C623, C625, C601, C626, C627, C602, C603, C604, C633, диодный мост D601. Омметром проверить целостность
    - термистора ТНР601 схемы размагничивания;
  - ⋄ проверить элементы ключевого преобразователя (IC601, T601). Если разорвать связь между плюсовым выводом конденсатора C604 и резистором R602 и на конденсаторе C604 появится 310 В, то имеет место короткое замыкание в элементах ключевого преобразователя. Проверить диод D602, конденсатор C606, микросхему IC601, импульсный трансформатор T601.

# 1.2. Нет растра и звука, отсутствуют все выходные напряжения, предохранитель F601 исправен

- Вышли из строя элементы ключевого преобразователя
  - ⋄ проверить резистор R606, схему IC601 (заменой), трансформатор T604, транзистор Q601, диоды D608, D609, D610, D607, D603.

# 1.3. Срабатывает защита (слышен звук высокого тона от трансформатора T601)

Проверить резисторы R612, R613, диоды D604 — D606.

Отключить выходы каналов +120 В, +21 В, +8 В от нагрузки и проверить на короткое замыкание выпрямители, фильтрующие конденсаторы и цепи нагрузки.

# 2. Неисправности блока управления

# 2.1. Не включается телевизор

- неисправен микроконтроллер IC001 (PCA84 C84OP), дежурный стабилизатор напряжения +5 В (IC004). В обоих случаях нужно проверить наличие +8 В блока питания, наличие +5 В на выводе 42 IC001;
- не разблокируется запуск строчной развертки (см. вывод 41 ІС001).

# 2.2. Не принимаются телевизионные программы на одном или на всех диапазонах

- неисправен микроконтроллер IC001;
- неисправен тюнер TU101 (ВТ-3С);
- нет питания +12 В;
- нет напряжения настройки (вывод 1 IC001, Q004, Q104);
  неисправны ключи выбора поддиапазона Q101, Q102, Q103.

# 2.3. Не работает управление с ПДУ

- неисправен ПДУ. Заменить батарейки, проверить наличие импульсов управления на светодиоде ПДУ при нажатой кнопке, проверить светодиод;
- неисправна микросхема фотоприемника IC003 (KEY-C005 SV);
- неисправен микроконтроллер IC001;
  - неисправен кварц X001 (возбуждается на другой частоте).

# 2.4. Не сохраняется служебная информация после выключения телевизора (частота, яркость, контрастность, громкость и другие)

- неисправен микроконтроллер IC001:
- неисправна микросхема памяти IC002 (ST24 C02CP);
- проверить наличие напряжения +5 В на IC002.

### 2.5. Не отображается на экране служебная информация

- неисправен микроконтроллер IC001 (сигналы G, BLK, выводы 23, 25);
- неисправны буферы Q003, Q004:
- неисправен видеопроцессор IC302 (сигналы СС(G), LC, выводы 2, 27).

#### 2.6. Не работают кнопки на панели управления

- заменить неисправную кнопку;
- неисправен микроконтроллер IC001 (выводы 17—19).

#### 2.7. Не регулируется громкость

Выполнять регулировку громкости и контролировать изменение скважности импульсов на выводе 2 IC001. Если сигнала нет — заменить IC001. Проверить наличие управляющего напряжения на выводе 16 ІС102. Если сигнал есть, а изменения

громкости нет, — заменить ІС102.

#### 2.8. Не регулируется насыщенность

Выполнить регулировку и контролировать изменение скважности импульсов на выводе 4 ІС001. Если сигнала нет — заменить ІС001.

Проверить наличие управляющего напряжения на выводе 16 видеопроцессора IC302. Если сигнал есть, а насыщенность не изменяется — заменить ІС302.

### 2.9. Не регулируется яркость

Выполнить регулировку и контролировать изменение скважности импульсов на выводе 3 ІСОО1. Если сигнала нет — заменить ІС001.

Проверить наличие управляющего напряжения на выводе 20 видеопроцессора IC302. Если сигнал есть, а яркость не изменяется — проверить диод D001, заменить IC302.

# 2.10. Не регулируется контрастность

Аналогично п.п. 2.8, 2.9 (IC001 — вывод 5, IC302 — вывод 19, проверить элементы D007, D306).

# 2.11. Не включается блокировка звука

- Неисправны микросхемы: IC001, IC201
  - ⋄ включить режим MUTE и проверить наличие низкого уровня на выводе 15 IC001, его поступление на вывод 4 ІС201. Если сигнала нет — заменить ІС001. Если сигнал есть, а звук не блокируется, — заменить ІС201.

# 2.12. Звук воспроизводится с искажениями

- неисправен микроконтроллер IC001 (сигнал В, DK, вывод 38);
- неисправна плата А1:
- если сигнал управления поступает на контакт 1 CNA112 проверить элементы платы: IC1101, IC1102, CF1111, CF1112.

# 3. Неисправности блока строчной развертки

- 3.1. Нет высокого напряжения, слышен звук высокого тона, который затем пропадает
  - неисправен ТДКС Т802;

короткое замыкание в выходных цепях Т802. Проверить элементы: R819, D807, C821, R820, D808.

### 3.2. Телевизор не включается не работает задающий генератор строчной развертки (вывод 29 IC501);

C823, IC802,

- неисправен микроконтроллер IC001. Проверить наличие потенциала 0 В на выводе 42 IC1001, ключи Q001, Q007;
- проверить наличие напряжения +120 В, исправность транзисторов Q801, Q802, трансформаторов Т801, Т802, Т802, диодов D801, D802.

# 3.3. Геометрические искажения растра по горизонтали

Если резистором RV801 и катушкой L806 не удается добиться приемлемых результатов, то проверить микросхему IC801 (BA4558), транзистор Q803. Заменить контур L806, транзистор Q802, его внешние элементы.

⋄ сравнить частоту ССИ входного ПЦТС (вывод 16 IC502) с частотой ССИ на выводе 29 IC502.

# 3.4. На экране вертикальная полоса

- проверить элементы: R813, C812, R814, L806; неисправна строчная ОС. Проверить строчную ОС.

- 3.5. Неисправности задающего генератора строчной развертки

  - Изображение смещено по горизонтали
  - ⋄ проверить микросхему IC502, отрегулировать изображение с помощью потенциометра RV504, проверить внешние элементы транзистора Q802.
  - Нет строчной синхронизации
    - Если они не равны заменить микросхему ІС502 4. Неисправности блока кадровой развертки

# 4.1. На экране горизонтальная полоса

- обрыв кадровой ОС;
- проверить цепь: +24 В, R819, D807, C824, вывод 7 IC501; проверить внешние элементы микросхемы IC501;
- заменить микросхему IC501.

# 4.2. Нет кадровой синхронизации

Проверить наличие КСИ на выводе 4 ІС502 и их поступление на вывод 5 ІС501.

# Проверить обратную связь: вывод 5 ІС501, С501 — С503.

# 4.4. Изображение смещено по вертикали

резисторов RV501, R508, R527. Если они исправны — заменить микросхему IC501.

4.3. Искажения изображения на верхней или нижней части экрана

# 4.5. Трапецеидальные искажения растра по вертикали

Короткозамкнутые витки в кадровой ОС. Заменить ОС.

# 5. Неисправности радиоканала

Если резистором RV501 не удается сделать нормальное изображение — проверить исправность

# 5.1. Нет звука, изображение есть

неисправен усилитель мощности НЧ IC201 (TDA 7245);

- проверить цепь: вывод 20 IC502, Q505, контакт 6 CNA11 (плата A1), контакт 1 CNA11, вывод 3 IC102, вывод 17 IC102, вывод 9 IC201.
- 5.2. Нет изображения, звук есть
  - неисправна микросхема IC502;
  - проверить цепь: вывод 15 IC502, Q504, Q307, неисправный элемент заменить.
- 5.3. Телевизор не работает с НЧ-входа (разъем SCART)
  - проверить наличие сигнала AV/TV на выводе 36 IC101, Q020, вывод 11 IC102;
  - неисправна микросхема IC102. Проверить микросхему заменой.

### 6. Неисправности блока цветности

- 6.1. При приеме черно-белого сигнала экран светится зеленым, пурпурным или голубым цветом
  - Неисправен один из видеоусилителей платы кинескопа проверить соответствующий видеоусилитель (Q701 — Q709).
  - Неисправен видеопроцессор IC302 или диодные сборки D302, D305, D313
  - ◊ проверить наличие видеосигналов R, G, B на выводах 1, 3, 5 IC302. Если один из сигналов отсутствует — заменить ІС302.
- 6.2. На экране видны светлые линии обратного хода
  - Неисправен один из видеоусилителей
    - ⋄ проверить на плате кинескопа исправность транзисторов Q702 Q710, диодов D702 D710
- 6.3. Нет цветного изображения
  - Неисправна схема декодирования, нет сигнала цветности на выводе 15 IC331
    - ⋄ проверить исправность резонаторов X331, X332;
    - ⋄ проверить транзистор Q306, наличие сигнала SCP на выводе 30 IC502. В заключение заменить микросхему ІСЗЗ1.
  - Неисправна схема коррекции цвета IC301
  - ⋄ проверить наличие входных сигналов R-Y, B-Y на выводах 14, 15 IC301. Если выходные сигналы на выводах 11, 12 ІСЗО1 отсутствуют — заменить ІСЗО1.
- 6.4. Искажения цветного изображения
  - расстроен контур L331, неправильно установлен резистор RV331 (только для системы SECAM);
- неисправна микросхема IC301 (для систем SECAM, PAL, NTSC). 6.5. Периодически произвольно пропадает цветное изображение
  - неисправны резонаторы X331, X332;
  - неисправна микросхема IC331;
  - неточно установлена частота телевизионного канала;
  - слабый сигнал в антенне;
  - расстроены режекторные контуры L301, LV301, C314, C316, C317.
- 6.6. На экране отсутствует один из основных цветов, или экран кинескопа светится одним цветом
  - Неисправен один из трактов обработки сигналов R-Y, B-Y
    - ⋄ проверить соответствующие цепи микросхем IC331, IC301, IC302, неисправную заменить.
  - Неисправен один из видеоусилителей платы кинескопа
  - ⋄ проверить соответствующие видеоусилители методом перестановки элементов или заменой.

#### 6.7. Изображение многоконтурное

- плохое качество приема в данной местности (отражение);
- обрыв яркостной линии задержки DL301.

# 7. Неисправности телетекста (только для моделей KV-M1401, KV-M2101)

#### 7.1. Нет одного их основных цветов телетекста

Проверить тракты передачи сигналов R, G, B от платы телетекста (V) до видеопроцессора IC302, транзисторы Q7, Q6, Q5, микросхему телетекста IC2 (выводы 15, 16, 17).

#### 7.2. Изображение телетекста "накладывается" на изображение

Проверить цепь сигнала BLK вывод 19 IC2, Q4, контакт 1 CNA43, вывод 11 IC302. Если сигнал поступает на схему IC302, а телетекст накладывается на телевизионное изображение, — заменить IC302.

#### 7.3. Не отображается телетекст

- не поступает видеосигнал на вывод 8 ІС2 платы телетекста;
- не поступает напряжение +8 В на контакт 6 разъема CNA42;
- перегорел предохранитель PSX на плате телетекста,
- неисправны транзисторы Q1, Q2, Q3;
- нет одного из сигналов шины I2C на выводах 23, 24 IC2.

#### 7.4. Нет управления телетекстом


• неисправен микроконтроллер IC001 на основной плате или IC2 на плате телетекста.

# 7.5. Информация телетекста отображается с искажениями (пропадают отдельные символы, элементы страницы и другое)


- неисправна микросхема IC2 платы телетекста;
- неисправна микросхема IC3 платы телетекста.

# Отличие моделей KV-M1400K, KV-M1401 от моделей KV-M2100 и KV-M2101


Принципиальные схемы моделей с диагональю 14" и 21" идентичны. Отличие состоит лишь в плате кинескопа (С) Схемотехнические решения видеоусилителей идентичны. Различна схема подачи напряжений фокусировки, ускоряющего напряжения, типы транзисторов.




Структурная схема




Принципиальная схема. SIF-конвертер





Принципиальная схема.

NTSC,



Телевизор SONY KV-M1400K/M2100K, KV-M1401/M2101

CNA43

TEXT


CNA31


B OUT 2 G OUT 3 R OUT 4 A/C

12B


ЛИСТ 5

Телевизор SONY KV-M1400K/M2100K, KV-M1401/M2101





Принципиальная схема. Плата кинескопа с диагональю 14"



Принципиальная схема. Плата кинескопа с диагональю 21"

# Телевизор ТОЅНІВА

#### Модель 2035XS

# 1. Неисправности блока питания и сетевого фильтра

#### 1.1. Перегорает сетевой предохранитель F801

- неисправны элементы сетевого фильтра: R801, C801 C803, T801, T802;
- неисправны элементы системы размагничивания С804, R891, L801;
- неисправен диодный мост D801, фильтрующий конденсатор C809;
- вышел из строя силовой ключ Q823, его внешние элементы;
- короткое замыкание обмотки 1 5 T803.

Отключить телевизор от сети и омметром проверить на короткое замыкание элементы сетевого фильтра, системы размагничивания, выпрямителя. Если они исправны — выпаять и проверить Т803. Если Q823 неисправен, то необходимо перед установкой нового транзистора проверить все диоды и транзисторы блока питания.

# 1.2. Сетевой предохранитель F801 исправен, телевизор не включается, индикатор STAND BY-TIMER (D355) не светится

- нарушена цепь питания силового ключа Q823;
- неисправна схема управления силовым ключом;
- неисправен трансформатор Т803;
- неисправен канал +18 В блока питания;
- неисправен стабилизатор дежурного режима +5 В (IC835).

Проверить наличие напряжения +290 В на коллекторе Q823. Если его нет — проверить цепь: F801, T801, S801, T802, D801, R802, обмотка 5 — 1 T803, L824, коллектор Q823. Восстановить питание транзистора Q823. Если сигналы на базе и коллекторе Q823 (осц. 24, 25) отсутствуют — проверить обмотку 7 — 8 — 9 T803 и следующие элементы: R828, C820, R826, Q820 — Q825, Q839, Q840, Q842. Кроме того, проверить элементы схемы стабилизации: Q827, Q828, IC826, D823, D826.

Если импульсы на коллекторе Q823 есть — проверить наличие напряжения +18 В на выводе 1 IC835. Если его нет — проверить обмотку 13 — 14 T803, C840. Если напряжение +18 В на выводе 1 IC835 есть, а напряжение +5 В на выводе 5 IC835 отсутствует, — заменить стабилизатор IC835.

#### 1.3. Есть выходные напряжения каналов +18 В, +112 В, нет высокого напряжения

- Неисправна схема включения питания задающего генератора строчной развертки
  - ♦ включить телевизор и проверить наличие напряжения +9 В на выводе 40 IC501. Если его нет — проверить наличие высокого уровня на базе транзистора Q832 и закрытое состояние ключа Q833.

### 1.4. Выходные напряжения +18 В, +112 В значительно больше или меньше нормы

- Неисправны элементы схемы стабилизации Q827, IC826, Q838, Q824, Q822, D823, D826
  - ⋄ проверить работу схемы стабилизации путем измерения режимов по постоянному току указанных элементов. Найти неисправный элемент и заменить.

# 2. Неисправности блока управления

# 2.1. Телевизор не включается, индикатор STANDBY-TIMER (D355) светится

- неисправна микросхема ICA 01;
- неисправны ключи QA17, Q834, Q831.

Подать питание на телевизор и проверить наличие низкого уровня 0 В на выводе 8 ІСА01. Если его

нет — заменить ICA01. Затем проверить работу указанных ключей. Все ключи должны быть в открытом

2.2. Телевизор не управляется с ПДУ

- неисправен ПДУ:
- неисправен фотоприемник К901;
- неисправна микросхема ICA01.

состоянии.

Проверить батарейки ПДУ. Нажать одну из кнопок ПДУ и проверить наличие импульсов амплитудой 2,5 — 3 В на светодиоде пульта. Если их нет — проверить исправность кнопок, кварцевого резонатора,

наличие сигнала на выходе микросхемы ПДУ, исправность буферного элемента (транзистора) и светодиода. Перейти к проверке фотоприемника К901. Проверить наличие напряжения +5 В на выводе 2 и

импульсов управления (таких же, как и на светодиоде ПДУ) на выводе 1 К901. Если их нет — заменить К901. Проверить наличие сигнала на выводе 36 ІСА01 (осц. 13). Если сигнал есть, а команды ПДУ не

выполняются — заменить ІСА01.

- 2.3. Нет индикации на экране регулируемых параметров изображения и звука неисправна микросхема ICA01;
  - неисправен транзистор QA08, его внешние элементы;
  - неисправна микросхема IC501.
  - Регулировать один из параметров, например звук, и проверить наличие видеосигнала на выводе 24

2.4. Не сохраняется служебная информация после выключения телевизора (номер канала, частота, уровни громкости, яркости и другие) неисправен микроконтроллер ICA01;

ICA01 (осц. 10), работу схемы на транзисторе QA08, поступление сигналов G-OSD и BLK на выводы 49, 53 IC501. Если сигналы есть, а изображения регулируемого параметра на экране нет, — заменить IC501.

- неисправна схема памяти ICA02.

Проверить наличие сигналов управления и данных на выводах 1, 2, 3 ICA02 (осц. 7, 9, 6). Если один из сигналов отсутствует — заменить ICA01. Если сигналы есть — заменить ICA02.

# 2.5. Не регулируется один из параметров изображения

- неисправна микросхема ICA01;
- неисправна фильтрующая схема; неисправен видеопроцессор IC501.
- Рассмотрим на примере параметра контрастности. Проверить в режиме регулировки контрастности

Если сигнала нет — проверить элементы: D572, R574, R573, ZA03, C204. Если сигнал есть — заменить IC501. Аналогично проверяются цепи регулировки насыщенности, тона.

наличие сигнала на выводе 3 ІСА01 (осц. 4). Затем проверить наличие сигнала управления на выводе 59 ICA501 в виде постоянного напряжения, величина которого пропорциональна уровню контрастности.

# 2.6. Не принимаются телевизионные программы на одном или на всех диапазонах

- неисправен микроконтроллер ICA01; неисправен фильтр QA76;
- нет напряжения питания +32 В;
- неисправен переключатель диапазона ICA30;
- неисправен тюнер TU901.

Проверить в режиме настройки на канал наличие сигнала на выводе 1 ICA01 (осц. 3) и сигналов

выбора диапазона на выводах 6, 7 ІСА01. Если один из них отсутствует — ІСА01 неисправна. Проверить наличие напряжения +32 В на плюсовом выводе конденсатора CA18. Если его нет — проверить RA75, DA30, DA31. Проверить работу фильтра на транзисторе QA76 (осц. 1, 2). На выводе VT TU901 должно

быть постоянное напряжение, величина которого плавно изменяется от 0 В до 30 В. Проверить работу переключателя диапазона ICA30. При переходе с одного диапазона настройки на другой на соответству-

ющем выводе (BL, BH, BU) тюнера TU901 должен появляться высокий уровень 12 В. Если этого нет заменить ICA030. Если все сигналы есть, а программы не принимаются — заменить тюнер TU901.

### 2.7. Не регулируется громкость

- неисправен микроконтроллер ICA01;
- неисправен микроконтроллер тодо г неисправна интегрирующая цепь;
- неисправна микросхема ICV01.

Проверить в режиме регулировки громкости сигнал на выводе 2 ICA01 (осц. 4). Если его нет — заменить ICA01. Затем проверить элементы интегратора R570, R577, R579, R580, D574, C571, C572, CV22, RV67. Если они исправны и сигнал управления поступает на вывод 11 ICV01 — заменить эту микросхему.

# 3. Неисправности блока цветности, синхропроцессора, видеопроцессора, платы кинескопа

#### 3.1. Нет цветного изображения в системе SECAM

- неисправны элементы: LM01, LM04, X502, X501;
- неисправна микросхема IC501.

Проверить наличие сигнала цветности на выводе 18 IC501. Если его нет — проверить элементы LM01, CM06, RM05. Проверить контур идентификации системы SECAM LM04, подключенный к выводу 24 IC501. Проверить линию задержки X502 и работу резонатора X501 (осц. 42). Если элементы исправны — заменить IC501.

# 3.2. Черные участки изображения в системе SECAM имеют оттенок красного или синего цвета

- Неправильно настроены или расстроены контуры LM02, LM03
  - ⋄ регулировкой сердечников контуров LM02, LM03 убрать окраску черного цвета на экране.

#### 3.3. Нет цветного изображения в системах PAL, NTSC

- неисправен один из резонаторов X501, X503; ·
- неисправна микросхема IC501.

Проверить исправность резонаторов Х501 (осц. 42), Х503. Если они исправны — заменить IC501.

# 3.4. В системе SECAM заметна разнояркость строк, в системе PAL изображение бледное

- неисправны элементы: L503, L551, X502;
- неправильно установлен регулятор R551.

Регулятором R551 добиться нормального изображения. Если это не удается, проверить исправность контуров L503, L551 и заменить X502.

# 3.5. На изображении отсутствует один из основных цветов, или экран светится одним из цветов

- неисправен видеопроцессор IC501, его внешние элементы;
- неисправны видеоусилители платы кинескопа.

Проверить наличие сигналов R, G, B на выводах 41 — 43 IC501. Если один из них отсутствует — проверить исправность конденсаторов C521 — C523. Если они исправны — заменить IC501. Если сигналы есть — проверить поступление этих сигналов на контакты 1, 2, 3 P534 платы кинескопа и соответствие их осц. 58, 57, 55. Проверить работу видеоусилителей на транзисторах Q509, Q507, Q505. На коллекторах транзисторов должны быть сигналы в соответствии с осц. 60, 59, 58. Если этого нет — определить причину и устранить.

# 3.6. Нарушен баланс белого

- неисправны элементы: Q511, Q510, C534, C536, D594;
- изменение параметров элементов вследствие старения;
- неисправен кинескоп.

баланс белого в светлом, а регуляторами R557 — R559 установить баланс белого в темном. Если это

⋄ проверить наличие КСИ на выводе 29 IC501 (осц. 39). Если их нет — заменить IC501.

32). Если сигнал на коллекторе Q404 есть, а высокого напряжения и свечения накала кинескопа

Проверить указанные элементы. Если они исправны, то регуляторами R252, R253 установить

# 3.7. Нет высокого напряжения

не удается — заменить кинескоп V901.

- Неисправен синхропроцессор IC501, его внешние элементы
  - ⋄ проверить наличие сигнала на входе синхропроцессора IC501 (вывод 33) и соответствие его
- осц. 15. Проверить исправность резонатора Х401 (осц. 47), наличие напряжения +9 В на выводе 40 ІС501. Если сигналы и питание есть, а ССИ на выводе 39 ІС501 (осц. 49) отсутст-
- вуют заменить ІС501.

# 3.8. На экране телевизора горизонтальная узкая полоса

- Неисправен синхропроцессор IC501
- 4. Неисправности блока строчной развертки

# напряжения и растра

4.1. Индикатор STANDBY-TIMER (D355) светится, нет высокого

- Неисправны элепменты Q402, Q404, T401, T461, их внешние элементы
- ⋄ проверить наличие напряжения +112 В на коллекторе Q404. Если его нет проверить

◊ проверить резисторы и диод омметром, а конденсаторы методом замены.

4 — 9 Т461, R920. Затем проверить элементы канала +180 В: обмотка 1 — 3 Т461, D406, С447.

- предохранитель F802, обмотку 1 2 T461, резистор R443. Если питание есть проверить работу предварительного каскада на Q402 (осц. 29, 30) и выходного каскада на Q404 (осц. 31,
- нет заменить ТДКС Т461.
- 4.2. На экране телевизора вертикальная полоса
  - неисправна строчная ОС;
  - неисправен конденсатор С442. Проверить омметром исправность строчной ОС и методом замены исправность конденсатора С442.
- 4.3. Нарушена линейность по горизонтали Неисправны элементы С445, R440, R441, R242, R423, D242, C242, C307, S201

4.4. Есть высокое напряжение, изображение отсутствует

- неисправна цепь питания накала кинескопа;
- неисправен канал +180 В блока строчной развертки.
- Визуально проверить свечение накала кинескопа. Если его нет прозвонить на обрыв обмотку
- 4.5. На экране горизонтальная полоса
- ◊ проверить наличие +27 В на выводе 7 IC303. Если его нет проверить обмотку 4 6 Т461, D302, C311.
- 4.6. Растр есть, звук и изображение отсутствуют

• Неисправен канал +27 В блока строчной развертки

- Неисправен канал +12В блока строчной развертки
- ⋄ проверить наличие напряжения +12 В на выводах 6, 61, 63 IC501. Если его нет проверить на обрыв обмотку 4 — 5 Т461, R448, D408, C448.

# 5. Неисправности блока кадровой развертки

### 5.1. На экране телевизора горизонтальная полоса

- неисправны элементы C316, R323, D315, кадровая ОС (обрыв);
- неисправна микросхема (С303.

Проверить указанные элементы. Если они исправны — заменить микросхему ІСЗОЗ.

#### 5.2. Искажение изображения по вертикали, нарушена линейность

- неисправны конденсаторы С316, С321, С317;
- неисправна микросхема IC303.

Методом замены проверить указанные конденсаторы. Если результата нет — заменить IC303.

# 5.3. Размер по вертикали мал (велик) и не регулируется с помощью потенциометра R351

- неисправны QN13, R351, D315, C303;
- неисправна IC501;
- неисправна IC303.

Проверить наличие сигнала на выводе 31 IC501 (осц. 43). Если он не соответствует осциллограмме — проверить указанные элементы. Если входной сигнал на выводе 4 IC303 не соответствует осц. 39 — неисправна IC501. Если же сигнал есть, а амплитуда выходного сигнала на выводе 2 IC303 мала (осц. 40), — заменить IC303.

# 6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа/выхода

### 6.1. Растр есть, изображение и звук отсутствуют

- неисправен тюнер TU901;
- неисправны элементы: Q161, Z101;
- неисправна IC101, ее внешние элементы;
- неисправны транзисторы Q673, QN40.

Проверить наличие ПЦТС на выводе 18 ІС101 амплитудой около 1 В. Если сигнала нет — проверить все внешние элементы ІС101. Методом замены проверить элементы Z101, Q161. Если результата нет — последовательно заменить тюнер TU901 и ІС101. Если сигнал есть — проверить работу усилителя на транзисторах Q673, QN40.

#### 6.2. Изображение есть, звук отсутствует или воспроизводится с искажениями

- неисправна микросхема (С670, ее внешние элементы;
- неисправна микросхема IC101;
- неисправны элементы ICY01, IC601, динамики W661, W662.

Проверить цепь прохождения звукового сигнала: QN40, Z671 (Z672, Z673, Z676), выводы 12, 27 IC670, вывод 16 IC670, Z675, Q671, вывод 24 IC670, вывод 8 IC670, вывод 16 IC101, вывод 9 IC101, вывод 1 ICY01, вывод 3 ICY01, вывод 7 IC801, вывод 2 IC601, W661, W662. Кроме того, проверить закрытое состояние ключей Q602, Q603. Определить и заменить неисправный элемент.

# 6.3. Звук и растр есть, изображение отсутствует

- неисправна микросхема IC670;
- неисправны элементы: QV03, QV04, QV06, QY03 QY05, QV10, Q205, W201;
  - неисправна микросхема IC501.

Проверить цепь прохождения видеосигнала: Q673, ZN04 (Z241, ZN01), выводы 3, 6 IC670, вывод 30 IC670, QV03, QV04, вывод 6 ICV01, вывод 9 ICV01, QV06, QY05, QY04, Q205, W201, вывод 58 IC501 (осц. 50). Определить и заменить неисправный элемент цепи.

### 6.4. Нет изображения, звука во время работы телевизора с НЧ-входа

Неисправны элементы: ICV01, QV05, QV07


⋄ проверить наличие сигналов изображения и звука соответственно на выводах 17, 24 ICV01 и выходные сигналы переключателя (выводы 9, 3). Ключи QV05, QV07 должны быть закрыты низким потенциалом, поступающим с вывода 23 ICA01, и на выводе 4 ICV01 должен быть высокий уровень 5 В. Сделать вывод о исправности элементов.

### 6.5. Нет звукового сигнала на НЧ-выходе

- Неисправны элементы: ICV01, QV30
  - ◊ проверить наличие сигнала на выводе 22 ICV01 и работу буфера QV30.


#### 6.6. Нет видеосигнала на НЧ-выходе


- Неисправен буфер QV31
  - ⋄ проверить работу буфера QV31.





см. стр. 256

Принципиальная схема. Микроконтроллер, память, УПЧИ, УПЧЗ, детекторы тюнер, переключатель диапазонов













лист 7







Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы



Принципиальная схема. Плата кинескопа

## Приложение 1. Проверка трансформаторов

Проверка трансформаторов основана на явлении параллельного резонанса. Увеличение (от двух раз и выше) амплитуды колебаний на входе генератора НЧ указывает, что частота внешнего генератора соответствует частоте внутренних колебаний С\*L\* контура.

Для проверки необходимо замкнуть вторичную обмотку L трансформатора. Колебания в контуре C\*L\* должны уменьшить амплитуду. Из этого следует, что короткозамкнутые витки шунтируют резонансные явления C\*L\* контура. Наличие короткозамкнутых витков в L\* катушке также приведет к невозможности наблюдать резонансные явления в C\*L\* контуре.

Для проверки импульсных трансформаторов блоков питания конденсатор конденсатор С\* должен иметь значение 0,01 мкФ — 1 мкФ. Частота работы генератора НЧ подбирается опытным путем.

Необходимое оборудование:

- генератор НЧ:
- осциллограф.

Схема подключения оборудования для проверки трансформаторов приведена на рис 1.




Рис. 1. Схема подключения оборудования для проверки трансформаторов

Частотный диапазон проверки трансформаторов:

- импульсных блоков питания: 15---100 кГц;
- разделительных трансформаторов, ТДКС: 13—17 кГц.

## Приложение 2. Проверка ПДУ

Если присоединить параллельно светодиоду переносного пульта управления обычный светодиод видимого диапазона излучения (лучше красного цвета, например, АЛ307), то при любой нажатой кнопке периодическое свечение последнего свидетельствует об исправности пульта (кроме кварцевого резонатора).




Рис. 2. Подключение внешнего светодиода при проверке ПДУ

## Приложение 3. Проверка узлов телевизора (радиоканала) без помощи приборов

Методика проверки заключается в том, что с помощью сигналов, используемых от эталонного телевизора, производится дефектация блоков испытуемого телевизора. Схема проверки приведена на рис. 3.




Рис. 3. Схема проверки неисправного телевизора с помощью эталонного

# Приложение 4. Способ локализации неисправных микросхем (процессор, память, декодеры цветности, видеопроцессор и др.) тепловым тренингом

1. Телевизор выходит из строя после включения по прошествии определенного времени. Локализовать неисправную микросхему не представляется возможным. (Определена группа микросхем, одна из которых неисправна.) Достаточно дорого заменять по одной все микросхемы. Можно этот процесс облегчить. Вначале следует проверить, является ли причиной неисправности явление неконтакта при пайке данных микросхем.

Убедившись, что неконтакты не являются причиной неисправности, следует произвести следующие действия: ватой, смоченной ацетоном, спиртом или другим (по выбору) растворителем, осторожно протереть по очереди корпуса микросхем из локализованной неисправной группы до заметного охлаждения последних. Если неисправность устранилась, локализовать из этой группы уже дефектную микросхему и заменить ее.

2. В телевизоре неисправность проявляется сразу после включения. По прошествии некоторого времени пропадает. Если это не явления неконтакта, следует произвести локальный нагрев паяльником корпусов микросхем, которые могут быть причиной неисправности. Нагревать корпуса микросхем до температуры не более 70°C.

В обоих случаях проверки микросхем методом теплового тренинга особое внимание следует обратить на соблюдение правил электробезопасности.

## Список сокращений

автоматическая подстройка частоты гетеродина

АПЧГ

ALTH		автоматическая подстроика частоты тетеродина
АРУ	_	автоматическая регулировка усиления
АЦП		аналого-цифровой преобразователь
АЧХ		амплитудно-частотная характеристика
ВЧ		высокая частота
ГИС	_	генератор испытательных сигналов
ГУН		генератор управляемый напряжением
ИК		инфракрасный
квп	_	контур высокочастотных предыскажений
ки ох	_	кадровые импульсы обратного хода
КСИ	_	кадровые синхроимпульсы
MK		микроконтроллер
MC	_	микросхема
НЧ		низкая частота
ОЗУ		оперативное запоминающее устройство
OOC	_	отрицательная обратная связь
OC		обратная связь, отклоняющая система
ОТЛ	_	ограничение тока лучей
OX	_	обратный ход
ПАВ	_	поверхностные акустические волны
ПДУ	_	пульт дистанционного управления
ПЗУ		постоянное запоминающее устройство
ППЗУ	_	перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство
ПУ	_	пульт (панель) управления
ПЦТС	_	полный цветовой телевизионный сигнал
ПЧ		промежуточная частота
ПЧ3		промежуточная частота звука
ПЧИ		промежуточная частота изображения
СИ	_	синхроимпульсы
CNOX	_	строчные импульсы обратного хода
ССИ		строчные синхроимпульсы
УВХ		устройство выборки-хранения
TB		телевизор, телевидение
ТТЛ		транзисторно-транзисторная логика
УПЧ		усилитель промежуточной частоты
УПЧ3	_	усилитель промежуточной частоты звука
УПЧИ	_	усилитель промежуточной частоты изображения
ФВЧ		фильтр высокой частоты
ФМ		фазовая модуляция
ФНЧ	_	фильтр низкой частоты

266	Список сокращений
ЦАП —	цифро-аналоговый преобразователь
чм —	частотная модуляция
шим —	широтно-импульсная модуляция
элт —	электронно-лучевая трубка
ANT —	антенна
A, AUDIO —	звуковой сигнал
ABC —	автоматическая регулировка уровня черного
ABL —	автоматическое ограничение тока лучей
AC —	переменный ток
ACC —	автоматическая регулировка цветности
ADJ —	регулировка
AFC —	автоматическая подстройка частоты
AGC —	автоматическая регулировка усиления
AFT —	автоматическая точная настройка
APC —	автоматическая подстройка фазы
AV —	аудиовизуальный (сигнал НЧ входа/выхода)
Band —	диапазон
Bell —	фильтр
BL —	гасящий импульс
BLK —	бланкирование (сигнал бланкирования)
BUFF —	буфер
B-Y —	синий цветоразностный сигнал
BRT —	яркость
C OUT —	выход сигнала цветности
CATV —	кабельное телевидение
CENT —	центрировать
CH —	канал
Chroma —	сигнал цветности
C IN —	вход сигнала цветности
Circuit —	схема
Clamp —	фиксация уровня
CLC —	тактовый сигнал
Coil —	катушка индуктивности
Color —	цвет
Corr —	коррекция
CRT —	электронно-лучевая трубка
CVBS —	полный цветовой видеосигнал
DC —	постоянный ток
DL —	линия задержки
DY —	отклоняющая система
FASTEXT —	режим передачи и приема телетекста
FLLP —	фильтр нижних частот
FLPH —	фильтр верхних частот

регулятор, стабилизатор

красный цветоразностный сигнал

фильтр на поверхностных акустических волнах

стробирующий импульс (двух-, трехуровневый)

радиочастота

**REG** 

RF

R-Y

SAWF

SC, SSC

SIF

SECAM

Speaker

STBY

STV

SW

SCL SDA

SYNC

TRAP

TV

TXT

TTL

UHF

**Uнак** 

Uvck

**Uфок** 

**Ивыс** 

Up-p

V CENT

V LIN

V OUT

V SIZE

VC (VT)

VIDEO IN (OUT)

WAVE-FORM

**VBS** 

**VCR** 

XO

Υ

Y/C

V

SCART JACK

### промежуточная частота звукового сигнала звуковая головка, телефон

ожидание, дежурный

спутниковое телевидение

Список сокращений

поочередные цвета и память (система цветного телевидения)

переключатель шина синхронизации цифровой шины I<sup>2</sup>C

шина данных цифровой шины I<sup>2</sup>C сигнал синхронизации тип разъема

режекторный фильтр

телевидение, телевизор телетекст

транзисторно-транзисторная логика дециметровый диапазон телевизионного вещания

напряжение питания накала кинескопа напряжение на ускоряющем электроде кинескопа напряжение на фокусирующем электроде кинескопа напряжение на аноде кинескопа

пиковое значение напряжения вертикальный регулятор центровки по вертикали

регулятор линейности по вертикали выход кадровой развертки регулятор размера по вертикали полный телевизионный видеосигнал напряжение настройки

видеомагнитофон VHF (VHF-L, VHF-H) метровый диапазон телевизионного вещания

вход (выход) видеосигнала форма сигнала кварцевый генератор

сигнал яркости сигнал яркость/цветность

TDA2593, A255

TDA3520, A3520

TDA3501, A3501

TDA2000A

TDA2595

TDA4610

TDA4565

TBA3505

TDA1170

**TEA1120** 

TBA920

**TBA530** 

TDA2530

TDA4600

TCA940

TDA2020

A210, TBA810S

TDA3510, A3510

TDA3530, A3530

TDA4555, A4555

TBA970, A270

TCA660, MCA660

## Микросхемы отечественного производства и их зарубежные аналоги

	и их зарубежные аналоги	
K174YP1	Усилитель-ограничитель ПЧ сигнала, демодулятор и предварительный УНЧ	TBA120S
К174УР2	УПЧ канала изображения	TDA440
K174YP4	Усилитель-ограничитель ПЧ сигнала, демодулятор и предварительный УНЧ с АРУ	TBA120V
K174YP5	УПЧ канала изображения с АРУ, видеодетектор и устройство обработки видеосигнала	TDA2541, A241
К174УР7	Усилитель-ограничитель сигнала промежуточной частоты	TCA770, MCA770A
K174YP8	Усилитель ПЧ с АРУ, детектор ПЧ изображения и звука	TDA2545
К174УР10	Усилитель компенсации потерь в пьезофильтрах УПЧИ	SL430
K174YP11	УПЧ звука, электронный регулятор громкости и тембра	TDA1236
К174УР12	УПЧИ	TDA4420
174XA1	Одноканальный демодулятор цветовой поднесущей SECAM	1/2 TCA660
174XA8	Сдвоенный демодулятор цветовой поднесущей PAL и SECAM	TCA650, MCA650
174XA9	Предварительный усилитель и ограничитель сигналов цветности для работы в системах PAL и SECAM	TCA640, MCA640

Устройство синхронизации генераторов строчной и кадровой

Устройство обработки демодулированных и цветоразностных

Смеситель и гетеродин метровых волн с предварительным УПЧ

Узел обработки демодулирования цветоразностных и яркостных

Усилитель яркостного сигнала, электронный регулятор выходного

Регулятор яркости, контрастности, насыщенности и формирователь

Устройство синхронизации генератора строчной развертки

RGB-матрица и устройства фиксации уровня "черного" и

Микросхема управления импульсным источником питания

развертки и канала цветного изображения

Корректор цветовых переходов, линия задержки

сигнала, привязка и регулировка уровня "черного"

RGB-матрица и регулятор цветовой насыщенности

"зеленого" цветоразностного сигнала

Генератор кадровой развертки

Генератор кадровой развертки

Декодер SECAM

для селекторов

Синхропроцессор

Корректор растра

Декодер PAL

сигналов

Декодер SECAM

баланса "белого"

**УНЧ** 

УНЧ

**УНЧ** 

Декодер PAL, SECAM, NTSC

яркостных сигналов

174XA11

174XA16

174XA17

174XA20

174XA24

174XA25

174XA27

174XA28

174XA31

174XA32

174XA33

174УП1

174YK1

174ГЛ1

174ГЛ2

174ΑΦ1

174АФ4

174АФ5

1033EY1

174YH7

174YH9

174YH11

270	Микросхемы отечественного производства и их зарубежны	ые аналоги
174YH14	унЧ	TDA2003
174YH15	унчх2	TDA2004
174yH19	унч	TDA2030
174К∏1	Коммутатор сигнала НЧ	TDA1029
KP1021XA1	Микросхема управления импульсным БП	TDA2582
KP1021XA5	Генератор кадровой развертки	TDA3652
KP1039XA1	Многофункциональная микросхема для малосигнальных цепей телевизоров	TDA4503
KP1039XA2	УПЧИ, УПЧЗ, синхропроцессор	TDA4502
KP142EH5A	Стабилизатор +5 В	7805
KP142EH5	Стабилизатор +5 В	7805
КР142ЕН8Б	Стабилизатор +12 В	7812
KP1021YP1	упчи	TDA3541
KP1021XA1	Микросхема управления ключами для БП	TDA4503
KP1021XA2	Синхропроцессор	NDA2578A
KP1021XA3	Трансдекодер SECAM/PAL	TDA3591
KP1021XA4	Декодер PAL	TDA3562A
KP1051YP1	упчи	TDA4443
КР1051УР3	упчз	TDA2557
KP1051XA8	Узел сопряжения декодера цвета с линией задержки	TDA8442
КР1506ХЛ1	Схема дистанционного передатчика	SAA1250
КР1506ХЛ2	Схема дистанционного приемника	SAA1251
КР1568ХЛ1	Передатчик дистанционного управления	SAA5243
КР1568ХЛ2	Приемник дистанционного управления	CX20106A
KP1628PP1	Энергонезависимая память	MDA2061
KP1628PP2	Энергонезависимая память	MDA2062
KP1853BF01	Микроконтроллер	SAA1293-03
КР1021ПП1	Преобразователь сигналов для видеопроцессора телетекста	SAA5030
KP1114Ey4	Схема управления импульсным стабилизатором	TL494, IR3MO2
KP1087XA6	Процессор обработки ВЧ-сигнала	TDA4504B
KP1087XA5	Звуковой демодулятор со SCART-переключением и регулируемым выходом	TDA3887
КР1087ЕУ1	Микросхема управления импульсным БП	TDA4605-2
ЭКР1568ВГ2	Декодер телетекста	SAA5243
КР1568ВГ1	Микроконтроллер	A84C640A/019
ЭКР1568PP1	Энергонезависимая память	PCF8582
КР1006ВИ1	Программируемый таймер	NE555, 555, HA11235
К1021УН1	Усилитель НЧ	TDA2611A

TMS9918A

HA11235

К1809ВГЗ

KP1152XA1

Микроконтроллер

Синхропроцессор кадровой и строчной разверток

## Содержание

Телевизор DAEWOO. Модели DTG2597TK, DTG2996TK, DTG2993TK, DTG2997TK.....

Телевизор AIWA. Модели TV2102, TV2002, TV1402.....

Телевизор FUNAI. Модель TV2003
Телевизор FUNAI. <i>Модель TV2008GL</i>
Телевизор HITACHI. <i>Модели CL1408RX, CL1408TY</i>
Телевизор MITSUBISHI. <i>Модели СТ-2125 EET, СТ-2525 EET</i>
Телевизор PANASONIC. <i>Модели ТС-21В3ЕЕ, ТС-26В3ЕЕ</i>
Телевизор PANASONIC. Модели TC-21L3RTE, TC-21E1RTE
Телевизор SAMSUNG. <i>Модель РС04A</i>
Телевизор SANYO. <i>Модели 83S-C21, 83S-D22</i>
Телевизор SANYO. <i>Модель CE14 2130PV-20</i> 14
Телевизор SANYO. Модели CEM2511 VSU-00, CEM2515 VSU-00
Телевизор SHARP. <i>Модели 14B-SC, 20B-SC</i> *
Телевизор SHARP. <i>Модель 21В-SC</i>
Телевизор SONY. <i>Модель KV-1435</i>
Телевизор SONY. <i>Модели 1484МТ/1984МТ/2184МТ</i>
Телевизор SONY. <i>Мо∂ели KV-14DK1, KV-21DK1</i>
Телевизор SONY. <i>Модели KV-M1400K/M2100K, KV-M1401/M2101</i>
Телевизор TOSHIBA. <i>Модель 2035XS</i>
Приложение 1. Проверка трансформаторов
Приложение 2. Проверка ПДУ
Приложение 3. Проверка блоков телевизора (радиоканала) без помощи приборов
Приложение 4. Способ локализации неисправных микросхем (процессор, память, декодеры цветности, видеопроцессор и др.)
тепловым тренингом
Список сокращений
Микросхемы отечественного производства и их зарубежные аналоги 269

\*Данная модель телевизора имеет два варианта схемной реализации. Второй вариант

рассмотрен в выпуске 7.